

Manual de utilizare

100220 ALARMA PERSONALA PENTRU BAGAJ

1. Introduceți 2 baterii de 1.5 V (marime AAA/UM04/LR03). Led-ul roșu va palpai.
2. Introduceți un cod personal din 4 cifre (ex.: 1-2-3-1): se vor auzi 4 beep-uri.
3. Confirmați introducerea codului prin apăsarea pe **F + cod** (ex. F-1-2-3-1): 4 beep-uri se vor auzi. Dacă codul este incorrect se vor auzi doar 2 beep-uri. După 3 tentative nereușite de introducere a codului, sirena se va declanșa.
4. 3 sirene sunt disponibile la alegere:
 - pentru a o asculta pe prima, apăsați 1-F-1
 - pentru a o asculta pe a doua, apăsați 1-F-2
 - pentru a o asculta pe a treia, apăsați 1-F-3Ultima sirena ascultată va fi memorată (înregistrată)
5. Alegeți durata cât timp va suna sirena:
 - pentru a selecta o durată de 10 secunde, apăsați 2-F-1: se vor auzi 4 beep-uri
 - pentru a selecta o durată de 20 secunde, apăsați 2-F-2: se vor auzi 4 beep-uri
 - pentru a selecta o durată de 30 secunde, apăsați 2-F-3: se vor auzi 4 beep-uriUltima selecție va fi memorată.
6. Atașați alarma de obiectul pe care doriți să-l protejați.
7. **Activarea alarmei**
Apăsați F de 2 ori la rând. LED-ul va palpai de 5 ori rapid și apoi se va stabiliza și va palpai mai rar.
Obiectul este deja protejat.
8. Când senzorul integrat detectează o mișcare, se vor auzi 2 beep-uri. Dacă mișcarea continuă, după câteva secunde se va declanșa alarma, care va suna pe durata aleasă.
9. **Dezactivarea alarmei**
Apăsați F și codul personal (ex.: F-1-2-3-1) într-un interval de maxim 5 secunde. Se vor auzi 2 beep-uri și alarma este dezactivată. Dacă codul nu este corect, alarma se va declanșa după a 3-a tentativă nereușită de dezactivare.
10. **Butonul panica**
În caz de pericol, apăsați butonul F timp de 2 secunde și sirena se declanșează.
11. **Baterie descărcată**
Dacă bateriile sunt descărcate, se va auzi 1 beep la fiecare 20 secunde. Înlocuiți imediat bateriile cu altele noi.

În cazul unor perturbări de radio frecvență, este posibil ca alarma să nu funcționeze corespunzător, dar revine la funcționarea normală odată ce perturbarea dispare.

Dezafectarea selectivă a produsului



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale cu privire la procedura de dezafectare a deșeurilor electrice și electronice.