

APARAT DE TUNS FARA FIR

AD-2028

Ghid de utilizare

- Înainte de utilizarea aparatului verificați ca tensiunea de la rețea să corespundă cu cea necesară, indicată pe aparat: 220-240 VAC
- Utilizați doar alimentatorul furnizat împreună cu aparatul.
- Nu lăsați produsul la îndemână copiilor sau a persoanelor cu capacități senzoriale, psihice sau mentale reduse, fără supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu utilizați aparatul dacă acesta prezintă urme de deteriorare sau este crăpat
- Acordați o atenție sporită atunci când se află copii în apropierea aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide
- Nu puneți în contact cablul de alimentare cu suprafețe fierbinti sau obiecte cu marginile ascuțite
- Înainte de curățarea aparatului sau după utilizare, scoateți aparatul din priză
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă urme de deteriorări – cablul de alimentare trebuie schimbat în acest caz de către o persoană autorizată
- Specificațiile pot fi supuse schimbărilor fără o înștiințare prealabilă.

Descriere produs



Încărcare

Înainte de prima utilizare a dispozitivului, va trebui să încărcați bateria pentru cel puțin 8 ore.

1. Înainte de încărcare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Introduceți dispozitivul în stația de încărcare.
3. Conectați stația de încărcare la alimentator și alimentatorul la o priză de perete.
4. Martorul luminos aprins indică faptul că dispozitivul se încarcă.

NOTĂ!

- Aparatul este proiectat pentru tensiunea de alimentare de la rețea de 220 – 240 VAC.
- Pentru încărcare, utilizați numai dispozitivul de încărcare furnizat.
- Nu încărcați bateria mai mult de 24 de ore.
- Aparatul complet încărcat poate funcționa maxim 30 minute.

Optimizarea duratei de viață a bateriei

- Utilizați aparatul până când bateria se descarcă aproape complet
- De două ori pe an, descărcați complet bateria, utilizând aparatul până când se oprește complet

- Nu lăsați statia de incarcare conectata tot timpul la priza de perete.
- Daca aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie incarcat 8 ore.

Utilizare

1. Inainte de a incepe tunsul, asezati persoana pe un scaun cu inaltime reglabila, la o inaltime potrivita.
2. Nu utilizati aparatul de tuns pe parul ud.
3. Pentru taierea parului, intai periat parul catre directia de crestere a acestuia si apoi actionati aparatul de tuns in sens contrar cresterii parului, pentru o taiere uniforma.
4. Manevrați aparatul incet, nu va grabiti, pentru a asigura o taiere continua si uniforma.

Taierea parului utilizand distantierul tip pieptene

1. Prindeti distantierul pe dispozitivul de ghidare (se va auzi un „click”).
2. Asigurați-vă că distantierul este fixat în mod corespunzător.
3. Selectați valoarea corespunzătoare pentru lungimea parului. (valoarea aleasa semnifica lungimea parului ramas dupa tundere, exprimata in milimetri).
4. Mutați aparatul de tuns peste cap, în direcții diferite, pentru a obține o lungime uniformă peste tot . Verificati ca partea inferioara a distantierului sa atinga mereu capul , astfel parul va fi tuns în mod uniform.
5. Pentru a obține un rezultat bun pentru parul cret, rar sau lung și subțire , puteți folosi un pieptene pentru a direcționa parul spre aparatul de tuns .
6. Pe durata tunsului, eliminati regulat parul tuns de pe distantier .

Conturarea tunsorii fara distantier

1. Pentru zona deasupra gâtului și în jurul urechilor, puteți utiliza aparatul de tuns fără distantier.
2. La taierea fara distantier trebuie sa fiti deosebit de atenți pentru că aparatul de tuns va elimina fiecare fir de păr pe care il atinge.
3. Scoateți distantierul de pe aparatul de tuns.
4. Înainte de a contura tunsoarea în jurul urechilor, pieptanati părul peste urechi.
5. Înclinați aparatul de tuns în așa fel încât numai o margine de tăiere sa atinga părul.
6. Taiati numai capetele de păr. Linia parului trebuie să fie aproape de ureche.
7. Pentru a contura parul de pe gat si in zona perciunilor, întoarceți mașina de tuns și faceti mișcările in jos.

Curatare si intretinere

1. Curățați aparatul după fiecare utilizare.
2. Pentru curățare nu folosiți materiale abrazive, bureți de sârmă sau substante lichide cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona.
3. Asigurați-vă că aparatul a fost oprit, iar cablul este deconectat de la priza de perete.
4. Scoateți distantierul si curățați unitatea de tăiere cu periuța furnizată in colet.

Caracteristici tehnice

Baterie reincarcabila NiCd, 1.2 V, capacitate 1200 mA

Tensiune de alimentare alimentator: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Timp maxim pentru operare continua: 10 minute

Nivel zgomot: 53 dB



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător. Dezafectarea bateriilor uzate trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările naționale în domeniu.