

TOASTER
BH-8863
Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea produsului
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost proiectat
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu utilizati aparatul in exterior
- Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la retea sa corespunda cu cea necesara, indicata pe aparat: 220-240 VAC
- Nu folositi aparatul langa perdele, materiale si substante inflamabile – pericol de foc
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul aparatului
- Nu utilizati aparatul in apropierea locurilor cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit!
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

DESCRIERE PRODUS



1. Carcasa din otel inoxidabil.
2. 5 trepte de reglare a gradului de rumenire
3. Sertar pentru firimituri
4. Butonul "Stop" - intrerupere rumenire
5.  Functia de incalzire
6.  Functia de dezghetare
7. Sistem anti-alunecare
8. Dispozitiv ridicare felii prajite
9. Cablu de alimentare 0,8 m
10. Dispozitiv pentru incalzire felii paine

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Inainte de utilizare trebuie sa indepartati toate foliile cu care a fost ambalat aparatul.
2. Painea trebuie sa fie astfel dimensionata incat sa incapa lejer in prajitorul de paine - nu introduceti cu forta felii prea mari, deoarece acest lucru ar putea deteriora echipamentul sau provoca un soc electric!
3. Nu introduceti obiecte in prajitorul de paine!

UTILIZARE

1. Conectati prajitorul de pâine la rețeaua de alimentare.

2. Setati gradul de rumenire la pozitia dorita (2).
3. Introduceti felia de paine și apoi glisati in jos dispozitivul de ridicare - incepe rumenirea dupa ce apasati in jos dispozitivul de ridicare.
4. Dupa atingerea timpului de prajire selectat anterior, toaster-ul se opreste automat. Prin apasarea pe butonul STOP puteti intrerupe procesul de rumenire in orice moment. Dupa terminarea procesului de prajire deconectati dispozitivul de la rețeaua de energie electrica.

DEZGHETARE / INCALZIRE

1. Pentru a dezgheta paine congelata anterior , introduceti painea in prajitorul de paine, setati butonul pentru a regla prajirea la o pozitie dorita (2), apoi apasati butonul  (dezghetare), apoi apasati butonul  (incalzire).

2. Pentru a incalzi feliile de paine ar trebui sa fie le puneti deasupra la incalzit (10), setati butonul pentru prajire la o pozitie presetata (2) si apasati butonul de incalzire  (incalzire).

NOTA

- Nu puneti felii de paine care se faramiteaza, deoarece acestea pot bloca interiorul prajitorului de paine.
- Nu ungeti feliile de paine cu nimic inainte de prajire.
- In cazul in care painea incepe sa se arda, opriti imediat aparatul prin apasarea pe butonul STOP.
- Pentru paine care se prajeste mai greu, repetati procesul de prajire inca o data.

CURATARE SI INTRETINERE

1. Inainte de curatare, deconectati aparatul de la priza de perete si asteptati ca acesta sa se raceasca complet.
2. Carcasa prajitorului de paine poate fi curatata cu o carpa umeda (daca este necesar, puteti adauga o cantitate mica de detergent).
3. Nu folositi detergenti puternici pentru curatare, acetona, alcool, materiale ascutite, etc.
4. Firimiturile de paine din interiorul prajitorului de paine trebuie sa fie indepartate in mod regulat prin golirea sertarului pentru firimituri din partea de jos a aparatului.

In cazul utilizarii in mod frecvent, se recomanda curatarea, cel putin o data pe saptamana.

Nota: Dupa curatare, trebuie sa verificati daca sertarul pentru firimituri este inchis in mod corespunzator!

5. Nu scoateti firimiturile de paine blocate in interiorul prajitorului de paine, atunci cand unitatea este conectata la rețeaua de curent! In cazul in care este absolut necesar , deconectati stecherul de la priza de perete, asteptati sa se raceasca prajitorul de paine si fiti atenti sa nu se deterioreze componentele interne ale aparatului.

Atentie! Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide!

Caracteristici tehnice

Putere consumata: 700 – 850 W

Tensiune de alimentare alimentator: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Timp de prajire minim: 30 sec.

Timp de prajire maxim: 150 sec.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.