

Introducere

Tigarile electronice DEAN au in componenta un clearomizor si o baterie cu buton de pornire. Clearomizorul reprezinta o modalitate convenabila de a umple din nou tigara cu e-lichid. Mai mult de atat, incarcatorul circular face ca incarcarea sa fie mai rapida si mai usoara comparativ cu alte metode de incarcare.



DC2



DC3

Clearomizor



CE 4



CE 6



Mustiucul are o forma ergonomica.



Orificiul filetat al clearomizorului ofera o modalitate mai convenabila de umplere cu e-lichid.



Gradatia indica nivelul de lichid ramas.



Clearomizorul poate fi demontat pentru curatare sau inlocuire.

Reumplere



▪ *Desurubati capacul clearomizorului Scoateti capacul clearomizorului in sens invers acelor de ceasornic*



▪ *Introduceti e-lichid*



Insurubati capacul clearomizorului

Note:

- *Umpleti cu e-lichid atunci cand in clearomizor este mai putin de un sfert din lichid.*
- *Nu reumpleti cu e-lichid peste nivelul maxim.*
- *Feriti orificiul clearomizorului in timp ce umpleti cu e-lichid.*

Incarcator

- Nu este nevoie sa desurubati clearomizorul, incarcati direct.
- Magnetismul face ca tigara si incarcatorul sa se conecteze.



- LED-urile se schimba in mod diferit in functie de diferite etape de incarcare



*Nu se incarca/incarcare completa
(albastru)*



*Incarcare
(rosu)*

Incarcare



- ◀ 1. Conectati intai incarcatorul circular la adaptor





2. In al doilea rand, introduceti bateriile in incarcatorul circular.

3. Cand bateria se conecteaza la incarcatorul circular, LED-urile bateriei si butonul vor palpai de 3 ori.

4. In timpul incarcarii, LED-urile raman stinse. Bateria are un microcip pentru a preveni supraincarea, astfel ca incarcatorul se va opri automat cand bateria este incarcata. LED-urile raman albastre atunci cand nu exista nici o sarcina. In timpul incarcarii, LED-urile devin rosii. Cand incarcarea se incheie, LED-urile redevin albastre. Daca LED-urile se schimba de la albastru la rosu, inseamna ca a avut loc un scurtcircuit.

Funcția de blocare automata



- Tigara are un buton comutator, care a fost facut din cristal care are nu numai functia de comutator, dar se poate bloca, de asemenea, pentru a aminti fumatorilor sa nu fumeze excesiv.

- Atunci cand butonul este apasat continuu de 5 ori in interval de 2 secunde, tigara se va bloca. Pentru a debloca, trebuie doar sa repetati acest procedeu.

Caracteristicile DC2

LED-urile bateriei si butonul

LED-urile bateriei si butonul indica aceleasi culori atunci cand au loc variatii de tensiune, inclusiv verde, portocaliu si rosu.

Atunci cand este incarcata complet culorile LED-ului sunt dupa cum urmeaza:



Tensiune	Culorile LED-urilor
4,2V ~ 3,75V	Verde 
3,75V ~ 3,5V	Portocaliu 
3,5V ~ 3,3V	Rosu 

Protectie tensiune joasa

Daca tensiunea bateriei scade sub 3.3V, LED-ul rosu se aprinde intermitent de 15 ori si tigara se opreste.

Protectie impotriva fumatului excesiv

Dupa 10s, LED-ul palpaie de 3 ori si tigara se opreste.

Caracteristicile DC3

Afisaj LED

LED-ul indica nu numai capacitatea electronica ramasa, dar, de asemenea, indica cate pufuri ati fumat. Cazul in care contorul ajunge la 999, acesta este resetat automat la 000. Cand apasati butonul continuu timp de 10 secunde, contorul LED-ului va reveni la 000.

LED baterie & PU Glossy process

Atunci cand apasati butonul, LED-ul bateriei este albastru. DC4 are un aspect elegant si o tehnologie speciala.



Senzor temperatura

Senzorul de temperatura poate masura in mod automat temperatura firului de incalzire din atomizor. In cazul in care temperatura firului de incalzire depaseste temperatura setata, incalzirea se opreste automat pentru a proteja atomizorul.

Masuri de precautie

- Mai întâi, conectați încărcătorul circular la adaptor.
- Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.

- *Nu atingeți și nu varsati lichidul care este continut in cartus.*
- *Nu folosiți tigara electronica mai des sau mai mult decat tigarile conventionale.*
- *Tigara electronica nu este un dispozitiv destinat incetarii fumatului. In schimb, acesta este un mod de a va bucura de fumat fara a mai consuma alte substante nocive prezente in tigarile clasice..*
- *Pentru persoanele cu reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda sa utilizati un cartus cu continut de nicotina mai mic sau fara nicotina.*
- *Nu folosiți e-tigara in timp ce conduceti.*
- *Cand incercati sa curatati incarcatorul trebuie sa-l deconectati intai de la sursa de alimentare.*

Garantie

Noi nu oferim garantie pentru produsele care au fost deteriorate prin utilizare necorespunzatoare sau in mod intentionat.

Intretinere

Pentru a mentine buna functionare a tigarii electronice, curatati-o in mod regulat. Fiti atenti, ca praful sa nu patrunda in atomizor si in baterie.