



LED illuminated 8" Disco Mirror Ball with LED fitted Motor
Boule à facettes 20cm éclairée par LED avec Moteur à LED
Beleuchtete 20cm Spiegelkugel mit LED bestücktem Motor
Verlichte 20cm spiegelbol met LED motor
Bola de espejos iluminada por LED de 20 cm
Glob disco cu oglinzi cu iluminare prin LED-uri 8"
Bola de Espelhos Disco LED 20cm

DISCO2-20LED
(Code: 15-1005)

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDLEIDING
MANUAL DE USO
MANUAL DE UTILIZARE
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NAVODILA ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.
NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.
WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Wenden Sie sich hierzu an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler!

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet bij het huisvuil gegoooid worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper i.v.m. de manier van recycleren

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

Elektryczne produkty nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum recyklingu. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją lub sprzedawcą w sprawie sposobu postępowania

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos no pueden ser depositados en la basura de desechos caseros. Por favor, ha de llevarlos a un lugar para su recogida y posterior reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales, para que le indiquen el punto mas cercano y como proceder.

Imported from China by

LOTRONIC SA – Avenue Zénobe Gramme 11 – 1480 SAINTES - Belgium

Caracteristici:

Globul disco cu oglinzi de generatie noua, este iluminat nu numai de catre cele 8 LED-uri colorate (2x rosii, 2x albastre, 2x verzi, 2x portocalii) montate pe motorul de curent alternativ, dar si de catre LED-urile din interior. Acest glob este fabricat dintr-o minge transparenta din PVC cu oglinzi translucide prin care straluceste lumina a 9 LED-uri amplasate in interior. Cand LED-urile interioare sunt oprite, dispozitivul arata ca un glob disco traditional.

Instructiuni pentru functionarea in siguranta:

Va rugam sa cititi instructiunile de utilizare cu atentie inainte de a utiliza aparatul!

- Nu lasati ca aparatul sa se supraincalzeasca. Permeteti o ventilare adecvata in jurul bazei. Nu-l asezati in apropierea sau deasupra unui radiator, a unui semineu sau a unei alte surse de caldura.
- Nu scoateti niciodata capacul de jos al unitatii si nu incercati sa scoateti globul disco cu oglinzi.
- A nu se lasa la indemana copiilor sau a animalelor de companie.
- Folositi intotdeauna globul disco cu oglinzi pe un plafon rezistent, fixat bine si la temperatura camerei. Nu folositi pe un tavan cald. In functie de natura plafonului pe care plasata unitatea, incalzirea normala a aparatului poate cauza deformarea plafonului.
- Nu conectati la o sursa de alimentare cu priza electrica necorespunzatoare. In cazul in care sistemul nu va fi folosit pentru o perioada indelungata, deconectati-l de la sursa de alimentare.

Atentie:

Pentru a preveni socurile electrice, nu incercati sa demontati acest produs. Nu exista piese de schimb in interior. Nu incercati sa scoateti globul disco. Apelati la personalul de service calificat.

Ventilatie adecvata:

Fantele de ventilatie ale aparatului nu trebuie sa fie acoperite. Asigurati-va ca exista spatiu liber de cel putin 4 inch (10 cm) in partea de sus si deasupra unitatii astfel incat caldura sa poata fi disipata fara nici un fel de obstacol.

Instalare:

1. Asigurati-va ca intrerupatorul principal al dispozitivului este oprit.
2. Conectati priza adaptorului la baza unitatii.
3. Rotiti comutatorul pe pozitia pornire.

Intretinere:

Scoateti sursa de alimentare din priza inainte de a curata aparatul. Curatati aparatul cu un material uscat.

Specificatii

Alimentare: 220-240VAC 50/60Hz
 Adaptor12VAC 500mA
 Consum: 3.25 W
 Lungimea cablului dintre motor si glob 20 cm
 Lungimea totala a aparatului: 50 cm
 Rotatii per minut 5 rpm
 Numarul de LED-uri.....8 buc. la motor + 9 buc. In interiorul globului
 Culoarele LED-urilor motor: 2x rosii, 2x albastre, 2x verzi, 2x portocalii
 Globdiametru 8"/20cm
 Putere LED-uri 1.25 W
 Greutate neta totala 780 g

