



GLOB DISCO 8" + MOTOR 230V + PROIECTOR



DISCO3-20

MANUAL DE UTILIZARE



GLOB DISCO 8" + MOTOR AC + PROIECTOR

RECOMANDARI GENERALE PRIVIND SIGURANTA:

- 1) Instalarea trebuie efectuata de catre o persoana calificata si in conformitate cu standardele de siguranta europene.
- 2) Inainte de instalare, verificați ca unitatile sa fie in stare buna. Daca sunt deteriorate, nu conectați unitațile la retea. In cazul in care acestea nu functioneaza corect, returnati produsul distribuitorului. Nu incercați sa reparati singuri aparatul, deoarece nu exista componente utile in interior.
- 3) Aparatul a fost proiectat doar pentru utilizarea in interior.
- 4) Instalati, la o distanta de cel puțin 0,5 m de materiale inflamabile (perdele si altele).
- 5) Instalarea trebuie sa fie facuta in asa fel incat suportul sa poata rezista la o greutate de 10 ori mai mare decat cea a globului disco timp de cel puțin o ora fara a suferi nici o deformare.
- 6) Motorul trebuie sa fie instalat perfect orizontal. Verificați orizontalitatea cu ajutorul unei nivele cu bula de aer.
- 7) Atat motorul cat si globul disco nu trebuie sa fie instalate incat sa fie usor accesibile.
- 8) Asigurați-va ca toate orificiile pentru prinderea suruburilor sunt utilizate.
- 9) Folositi ca protectie, sub motor, un lant cu rezistenta suficienta pentru instalarea globului. Inainte de a conecta verificati fiecare veriga a lanțului pentru a va asigura ca nu exista rupturi.
- 10) Conectați ansamblul la o priza de perete cu pamantare.
- 11) Verificați unitatea in mod regulat pentru a va asigura ca aceasta nu s-a deteriorat si este inca in stare perfecta de funcționare.
- 12) Acest efect de lumina conține o lampa cu halogen moderna, care livreaza o intensitate mare a luminii. Nu priviți direct catre lampa deoarece acest lucru poate deteriora grav ochilor dumneavoastra.
- 13) **Avertisment:** Acest efect de lumina devine FOARTE FIERBINT! Montati intr-o incapere bine ventilata, feriti de materiale inflamabile. Dupa utilizare, asteptati in jur de 5-10 minute pentru a lasa aparatul sa se raceasca.
- 14) In cazul in care unitatea nu a fost folosita pentru o perioada mai lunga de timp, poate aparea condens in interiorul carcasei. Va rugam sa lasati ca unitatea sa ajunga la temperatura camerei inainte de utilizare.
- 15) Nu lasati la indemana copiilor.

FUNCTIONARE

Dupa ce ați conectat dispozitivele la rețeaua de alimentare, motorul globului disco se va roti la 5 rotații pe minut. Lampa se va aprinde si rotita incepe sa se invarta. Orientati dispozitivul PAR spre globul disco pentru a crea un efect frumos de lumina.

SPECIFICATII:

Motor glob disco:

Alimentare: 230-240Vac / 50Hz

Consum 4W

Sarcina maxima: 3kg

Ø (diametrul) globului disco: 20 cm

Viteza de rotatie: 5 rpm

Greutate: 0.3 Kg

Proiector PAR 36:

Alimentare: 230-240Vac / 50Hz

Consum 30W

Dimensiuni (L x W x H) 150 x 120 x 115mm

Bec: 6V 30W Par 36

Greutate: 1kg



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local cu informatii despre procedura.