

ONDULATOR CERAMIC ESPERANZA



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.


Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ȘI MODUL DE UTILIZARE ADECVAT PENTRU PRODUS

1. Pe durata garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare a produsului, care este de asemenea parte intergarantă din garanție în caz de reclamații. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați aparatul lângă o cadă de baie, cabină de dus sau piscină.
5. Nu depozitați produsul în locuri în care poate intra în contact cu apa.
6. Scoateți aparatul din priză după utilizare.
7. Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi aparatul doar sub supravegherea atentă a persoanelor responsabile de siguranța lor.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
11. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea la care conectați produsul este cea potrivită și că nu este mai mare decât cea indicată pe dispozitiv.
13. Nu utilizați componente care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
15. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă defecțiuni, acestea trebuie înlocuite la un service autorizat. Nu încercați să reparați singur produsul. Acest lucru poate duce la pierderea garanției.
16. Nu depozitați produsul, componentele acestuia și cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă părțile

- firbinți ale aparatului.
17. Nu acoperiți produsul când este cald.
 18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea produsului.
 19. Produsul este creat exclusiv pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii industriale sau în exterior.
 20. Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
 21. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervaze în timp ce funcționează.
 22. Puneți întotdeauna dispozitivul pe suprafețe stabile, plane și rezistente la căldură. Când rola este fierbinte, aceasta nu trebuie să intre în contact cu alte suprafețe sau cu materiale inflamabile.
 23. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta funcționează.
 24. Nu utilizați produsul pe rănilor deschise, tăieturi, arsuri etc.
 25. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și a componentelor acestuia.
 26. După utilizare, lăsați aparatul să se răcească.
 27. Nu utilizați aparatul pe părul ud, aripi și păr de animale.
 28. Dispozitivul ajunge la temperaturi mari. Acordați atenție sporită în timpul funcționării. Țineți produsul doar de mâner.
 29. Învelișul ceramic se poate uza în timp. Totuși acest lucru nu afectează funcționarea produsului.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Comutator Pornire/Oprire
2. Placă pentru ondulare
3. Placă de încălzire cu acoperire ceramică
4. Clapetă deschidere
5. Atașament capăt rece
6. Indicator LED
7. Stand
8. Cablu cu rotire 360°

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
2. Extindeți complet cablul de alimentare.
3. Puneți dispozitivul pe stand (7), deplasându-l în fața dispozitivului.
4. Conectați aparatul la priză.
5. Porniți aparatul mutând comutatorul (1) în poziția ON, indicatorul LED (6) se va aprinde.
6. Ondulați-vă părul așa cum e descris mai jos.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Nu utilizați aparatul pe părul gras, murdar, transpirat. Înainte de utilizare, părul trebuie spălat, uscat și pieptănat.
2. Pentru mai multă protecție, folosiți loțiune de protecție termică.

3. Începeți ondularea părului împărțind părul în părți egale.
4. Mutați standul (7) înapoi.
5. Apăsați clapa de deschidere (4) și puneți părul între placa de ondulare (2) și placa ceramică (3).
6. Eliberați clapa de deschidere (4), mutați placa de încălzire (3) până la capătul firelor de păr și apoi înfășurați fâșia de păr în jurul atașamentului spre cap.
7. Mențineți timp de 5 secunde dacă doriți să faceți bucle pierdute sau 10 secunde dacă doriți ca buclele să fi strânse. Desfășurați fâșia de păr și apoi eliberați atașamentul de coafare (2) apăsând clapa de deschidere (4).
8. Timpul de încrețire al unei fâșii de păr trebuie ajustat în funcție de tipul de păr.
9. Repetați acești pași pe tot părul până atingeți rezultatul dorit.
10. Atașamentul cu cap rece (5) este utilizat pentru a ține de aparat în timp ce vă ondulați părul.
11. Lăsați părul să se răcească.
12. Opriti dispozitivul apăsând pe butonul de alimentare (1), indicatorul LED (6) se va stinge, apoi scoateți aparatul din priză.
13. Lăsați aparatul să se răcească.
14. După fiecare utilizare, curățați produsul conform instrucțiunilor incluse în capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dispozitivul trebuie curățat cu atenție după fiecare utilizare.

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Pentru a curăța componentele exterioare ale produsului, folosiți un material textil moale, umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa dispozitivului.
3. Nu turnați apă sau alte lichide pe sau în dispozitiv. Nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere consumată: (EBL003: 22 W, EBL004 25 W, EBL005: 25 W, EBL006 45 W)

Lungime cablu de alimentare: 170 cm

Placă de încălzire din ceramică

Temperatura maximă: 180°C



România

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.