

ONDULATOR CERAMIC SPIRALAT CLEOPATRA ESPERANZA

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, care este de asemenea garanția în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie plasat în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, înlăturați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropierea căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar supravegheați de persoane care le pot asigura siguranța.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de stecher, nu de cablu.
15. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea garanției.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau afară.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui.
20. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
21. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
22. Nu utilizați dispozitivul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare, etc.
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a produsului și accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească.
25. Nu utilizați aparatul pe părul ud, pe peruci sau pe păr de animale.
26. Dispozitivul atinge o temperatură ridicată. Trebuie să aveți mare grijă în timpul utilizării aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comutator pornire/oprire
2. Clemă cu arc
3. Spirală pentru ghidare
4. Cilindru de încălzire – acoperit cu ceramică
5. Cablu pivotant 360°
6. Vârf care nu se încălzește
7. Indicator LED



PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

1. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
2. Îndindeți cablul de alimentare complet.
3. Conectați aparatul la priză.
4. Porniți dispozitivul apăsând butonul (1), indicatorul LED (7) se va aprinde.
5. Ondulați-vă părul așa cum este descris mai jos.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Nu utilizați aparatul pe părul gras, murdar sau transpirat. Înainte de utilizare, părul trebuie spălat, uscat și pieptănat.
2. Pentru o protecție suplimentară, folosiți o loțiune pentru protecție termică.
3. Pentru a începe să vă ondulați părul, împărțiți-l în şuvițe egale.
4. Începeți din partea din spate a capului și de la şuvițele inferioare. Puneți șuvița de păr în cleva cu arc (2) astfel încât șuvița să rămână afară puțin. ondulați părul lăsându-l să se ghideze pe lungimea cilindrului (4). Eliberați cleva (2) și răsuciți pentru a elibera șuvița de păr.
5. Țineți aproximativ 10 secunde dacă doriți să aveți bucle mai lejere sau aproximativ 20 de secunde dacă doriți să aveți bucle puternice.
6. Timpul de ondulare pentru o șuviță trebuie ajustat în funcție de tipul și caracterul părului.
7. Repetați pașii pentru tot părul până obțineți efectul dorit.
8. Lăsați părul să se răcească.
9. Opriți aparatul apăsând butonul (1), indicatorul LED se va stinge, apoi deconectați-l de la priză.
10. Lăsați aparatul să se răcească.
11. După fiecare utilizare, curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul trebuie curățat cu atenție după fiecare utilizare.

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, folosiți un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora produsul.
3. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți niciodată partea inferioară a aparatului conectată la cablul de alimentare în apă sau alte lichide.

DATE TEHNICE

Tensiune: 230V

Frecvență: 50 Hz

Putere consumată: 25 W

Lungime cablu de alimentare: 170 cm

Cilindru acoperit cu ceramică

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

