

PLACĂ CERAMICĂ GLOSSY ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe perioada garanției se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de cumpărare, în caz de reclamații. În timpul transportului, produsul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce se află înăuntru.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă acesta cade în apă, decoențați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați produsul în apropiere căzii de baie, dușului sau a piscinei.
5. Nu depozitați produsul într-un loc în care poate lua contact cu apa.
6. Aparatul trebuie scos din priză după fiecare utilizare.
7. În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
8. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot folosi acest produs doar supravegheați de persoane care le pot asigura siguranța.
10. Aparatul și cablul acestuia trebuie ținute departe de accesul copiilor sub 8 ani. Aparatul nu este o jucărie.
11. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați aparatul.
13. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu aparatul sau care nu sunt recomandate de producător.
14. Când deconectați aparatul de la priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
15. Nu folosiți produsul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, schimbați-le sau reparați-le la un service autorizat. Intervențiile individuale pe timpul perioadei de garanție duc la pierderea acesteia.
16. Nu depozitați și nu puneți aparatul, accesoriile acestuia și cablul de alimentare lângă surse de căldură.
17. Nu pulverizați aerosoli în apropierea aparatului.
18. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl folosiți în medii industriale sau în exterior.
19. Păstrați-l într-un mediu uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la razele soarelui.
20. Nu puneți aparatul pe suprafețe metalice sau pe pervazul ferestrei.
21. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
22. Nu utilizați dispozitivul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare, etc.
23. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizare incorectă a produsului și accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați aparatul să se răcească.
25. Nu utilizați aparatul pe părul ud, pe peruci sau pe păr de animale.
26. Dispozitivul atinge o temperatură ridicată. Trebuie să aveți mare grijă în timpul utilizării.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul este potrivit pentru a fi utilizat pe păr uscat.

1. Plăci ceramice pentru îndreptat
2. Comutator ON/OFF
3. Indicator LED
4. Cablu pivotant 360°



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați ambalajul și tot ce este în interior.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Porniți aparatul glisând comutatorul (2) în poziția ON.
4. Îndreptați-vă părul așa cum este descris mai jos.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Nu utilizați aparatul pe părul gras, murdar sau transpirat. Înainte de utilizare, părul trebuie spălat, uscat și pieptănat.
2. Utilizați aparatul doar pe părul sănătos. Pe părul cu permanent sau vopsit ar trebui utilizat mai rar.
3. Divizați părul în şuvițe egale de aproximativ 5 cm lățime și 5 cm grosime.
4. Începeți din partea din spate a capului și de la şuvițele inferioare. Puneți şuvița de păr între plăci și glisați încet placa apăsând în jos de la rădăcină până la vârful părului. Aveți grijă să nu atingeți plăcile fierbinți cu mâinile sau cu scalpul.
5. Repetați pașii pentru tot părul, până obțineți efectul dorit.
6. Nu țineți placa în același loc mai mult de 2 secunde.
7. Viteza mișcării aparatului trebuie ajustată în funcție de caracterul și calitatea părului. Părul subțire necesită mai puțin timp decât părul gros.
8. Lăsați părul să se răcească, apoi pieptănați-l.
9. Opriți aparatul glisând comutatorul (2) în poziția OFF, apoi deconectați-l de la priză.
10. Lăsați aparatul să se răcească.
11. După fiecare utilizare, curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Plăcile ceramice trebuie curățate cu atenție după fiecare utilizare.

Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului și plăcile ceramice, folosiți un material textil moale, ușor umezit cu săpun.
2. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici și obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora produsul.
3. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți niciodată partea inferioară a aparatului conectată la cablul de alimentare în apă sau alte lichide.

DATE TEHNICE

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere consumată: 35 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

