

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru informari ulterioare. Acest manual este conceput pentru a va oferi toate instructiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului.

Specificatii

- poate fi utilizat ca si un cantar normal
- masoara continutul de grasime, apa si muschi din corp
- domeniu de masurare: 5 – 180 kg / sensibilitate 100 g
- domeniu de masurare continut grasime: 5-50%, precizie 0.1%
- domeniu masurare continut apa: 20-70%, precizie 0.1%
- domeniu masurare continut muschi: 20-56%, precizie 0.1%
- inaltime persoana masurata: 75-225 cm
- varsta persoanei masurate: 10-85 ani
- unitate de masurare: kg/lb/st
- posibilitate memorare date pana la 10 persoane diferite
- indicator baterie descarcata, daca valoarea tensiunii pe baterii scade sub 2.5V, pe ecran se va afisa "Lo"
- indicator depasire greutate maxima admisa, daca greutatea masurata depaseste 182 kg, pe ecran apare "O-Ld"
- butoane functii: UP, DOWN, SET, UNIT

Masurare continut grasima, apa muschi

1. Setare parametri personali.

- a) Apasati SET pentru a porni aparatul, pe ecran apare palpaind numarul userului "N" (n=0-9), apasati tasta sus sau jos pentru a alege numarul dorit apoi apasati SET pentru confirmare. Daca nu se apasa nici o tasta timp de 3 secunde, sistemul memoreaza automat numarul care palpaie pe ecran.
- b) Dupa alegerea numarului personal, pe ecran va apare palpaind casuta de alegere a sexului persoanei. Apasati pe sagetile sus-jos pentru a alege sexul persoanei si apoi apasati SET pentru confirmare. Daca nu se apasa nici o tasta timp de 20 sec., aparatul se opreste automat.
- c) Dupa alegerea sexului, pe ecran va apare palpaind casuta de selectare a varstei. Apasati pe sagetile sus-jos pentru a alege varsta si apoi apasati SET pentru confirmare. Daca nu se apasa nici o tasta timp de 20 sec., aparatul se opreste automat.
- d) Dupa alegerea varstei, pe ecran va apare palpaind casuta de selectare a inaltimii. Apasati pe sagetile sus-jos pentru a alege inaltimea si apoi apasati SET pentru confirmare. Daca nu se apasa nici o tasta timp de 20 sec., aparatul se opreste automat.

2. Masurare continut grasime, apa , muschi

Dupa setarea parametrilor personali, pe ecran va apare "0.0", ceea ce inseamna ca puteti incepe masuratoarea. Pasiti pe cantar, asteptati nemiscat pana cand numerele de pe ecran se stabilizeaza, greutatea finala va fi afisata si va palpai odata. Rezultatul masurarii continutului de grasime, apa si muschi va fi afisat pe ecran de 3 ori, dupa care cantarul se va opri automat.

NOTA:

- apasati usor pe talerul cantarului cu piciorul sau cu mana pentru a afisa ultima masuratoare (nu va fi afisat nimic la prima utilizare)
- cantarul se opreste automat dupa 8 secunde
- chiar daca se opreste, cantarul memoreaza automat datele masurate

IMPORTANT

- cand setati parametrii personali, puteti seta scala la zero prin apasarea pe talerul cantarului cu piciorul sau cu mana.
- dupa completarea setarilor puteti continua oricand cu o alta setare prin apasarea pe SET.

Instructiuni privind siguranta

1. Despachetati cu grija produsul si verificati integritatea acestuia.
2. In caz de defectare nu incercati sa reparati singuri produsul. Predati-l la un centru service autorizat.
3. Nu incercati sa va cantariti daca aveti picioarele umede – risc de accidentare prin alunecare.
4. Nu utilizati su nu depozitati produsul in medii umede, cu temperaturi extreme, in bataia directa a razelor solare, in medii cu mult praf sau in prezenta materialelor inflamabile.
5. Nu amplasati produsul langa surse de caldura, foc deschis sau radiatoare de incalzire.
6. Acest produs este destinat a fi utilizat in interior, exclusiv cantaririi de persoane. Nu-l utilizati in scopuri comerciale si in exterior!
7. Nu sariti pe cantar!
8. Nu udati cantarul, feriti-l de lichide si nu-l introduceti in apa sau alte lichide.
9. Daca nu utilizati cantarul o perioada lunga de timp, scoateti bateriile pentru a preveni scurgerea acestora.
10. Nu zgariati talerul de sticla.
11. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.