

CÂNTAR DE BAIE SUNSHINE ESPERANZA

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

SPECIFICAȚII

- Echipat cu 4 senzori de precizie pentru măsurarea greutateii
- Capacitate: 180 kg
- Sensibilitate: 100 g
- Afișaj LCD
- Unitate de măsurare: kg/lb/st
- Oprire automată
- Indicator baterie descărcată / depășire greutate maximă admisă
- Alimentare: 1 baterie CR2032 (nu este inclusă)

FUNCȚIONARE

1. Deschideți compartimentul bateriei și introduceți o baterie nouă, respectând polaritatea corectă (polaritatea "+" a bateriei trebuie să fie orientată spre exterior).
2. Puneți cântarul pe o suprafață dură, plană și stabilă (nu puneți pe covor, carpete sau alte suprafețe moi).

Notă: schimbați unitatea de măsură cu ajutorul butonului de schimbare a unității de măsură situat în spatele cântarului.

3. Porniți cântarul prin apăsarea ușoară pe platformă. Ecranul va porni și așteptați să afișeze "0.0".
4. Indicator suprasarcină: În cazul în care greutatea depășește valoarea maximă admisă (180 kg), pe ecran va fi afișat mesajul "Err".
5. Pășiți pe cântar și stați nemișcat până când va fi afișată pe ecran greutatea cântărită. Dați-vă jos de pe cântar iar acesta se va opri automat după 8 secunde.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Despachetați cu grijă produsul și verificați integritatea acestuia.
2. În caz de deteriorare, nu încercați să reparați produsul. Contactați un service autorizat. În caz contrar, veți pierde garanția.
3. Nu încercați să vă cântăriți dacă aveți picioarele umede – risc de accidentare prin alunecare!
4. Nu utilizați și nu depozitați produsul în medii umede, cu temperaturi extreme, în bătaia directă a razelor solare, în medii cu mult praf sau în prezența materialelor inflamabile.
5. Nu amplasați produsul lângă surse de căldură, foc deschis sau radiatoare și nici în medii cu mult praf.
6. Acest produs este destinat pentru a fi utilizat în interior, exclusiv pentru cântărirea de persoane. Nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în exterior!
7. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât în cele prevăzute în acest manual.
8. Nu udați cântarul, feriți-l de lichide și nu-l introduceți în apă sau alte lichide.
9. NU săriți pe cântar!
10. Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru acest produs.
11. Acest cântar este destinat exclusiv cântării de persoane!
12. Dacă nu utilizați cântarul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria, pentru a evita scurgerea acesteia.
13. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare a produsului.
14. NU zgâriați pictura de pe spatele sticlei pentru a nu o deteriora.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.