


ESP-EBS010 CANTAR DE BAIE ORCHID ESPERANZA

Manual de utilizare



Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru informari ulterioare. Acest manual este conceput pentru a va oferi toate instructiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect si in siguranta, va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de instalare si utilizare.

Specificatii

- echipat cu 4 senzori de precizie pentru masurarea greutatii
- capacitate: 180 kg
- sensibilitate: 100 g
- afisaj LCD
- unitate de masurare: kg/lb/st
- oprire automata
- indicator baterie descarcata / depasire greutate maxima admisa
- alimentare: 1 baterie CR2032

Operare

1. Deschideti compartimentul bateriei si introduceti bateria respectand polaritatea corecta (polaritatea "+" a bateriei trebuie sa fie orientata spre exterior)
2. Asezati cantarul pe o suprafata dura, plana si stabila (nu asezati pe covor, carpere sau suprafete moi).
NOTA: schimbati unitatea de masura cu ajutorul butonului de schimbare a unitatii de masurare situat in spatele cantarului.
3. Porniti cantarul prin apasarea usoara pe platforma. Ecranul se va porni si asteptati sa afiseze "0.0"
4. Pasiti pe cantar si stati nemiscat pana cand pe ecran va apare greutatea cantarita. Dati-va jos de pe cantar iar acesta se va opri automat dupa 8 secunde.

In cazul in care greutatea depaseste valoarea maxima admisa, pe ecran va apare "Err".

NOTA: Daca dupa pornirea cantarului si afisarea pe ecran "0.0" nu va urcati pe cantar, acesta se va opri automat dupa 8 secunde.

Instructiuni privind siguranta

1. Despachetati cu grija produsul si verificati integritatea acestuia.
2. In caz de defectare nu incercati sa reparati singuri produsul. Predati-l la un centru service autorizat.
3. Nu incercati sa va cantariti daca aveti picioarele umede – risc de accidentare prin alunecare.
4. Nu utilizati su nu depozitati produsul in medii umede, cu temperaturi extreme, in bataia directa a razelor solare, in medii cu mult praf sau in prezenta materialelor inflamabile.

5. Nu amplasati produsul langa surse de caldura, foc deschis sau radiatoare de incalzire.
6. Acest produs este destinat a fi utilizat in interior, exclusiv cantaririi de persoane. Nu-l utilizati in scopuri comerciale si in exterior!
7. Nu udati cantarul, feriti-l de lichide si nu-l introduceti in apa sau alte lichide.
8. NU sariti pe cantar!
9. Daca nu utilizati cantarul o perioada mai lunga de timp, scoateti bateria, pentru a evita scurgerea acesteia.
10. Producatorul nu poate raspunzator pentru orice pagube ce pot aparea datorita utilizarii necorespunzatoare a produsului.
11. NU zgariati pictura de pe spatele sticlei pentru a nu o deteriora.



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

