

CÂNTAR NOU-NĂSCUȚI EL BEBE ESPERANZA

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Despachetați cu grijă dispozitivul și aveți grijă să nu aruncați nicio bucată de ambalaj până când nu vă asigurați că ați găsit toate componentele aparatului.
- Nu încercați să reparați produsul. Contactați un service autorizat pentru verificare și reparații. În caz contrar, veți pierde garanția produsului.
- Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și substanțe inflamabile sau volatile.
- Nu expuneți produsul la căldură extremă, lumina directă a soarelui sau umiditate excesivă și nu puneți produsul într-un mediu cu mult praf.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Protejați produsul de impactul cu obiecte dure, umezeală, praf, chimicale, fluctuații mari de căldură și de surse de căldură (foc deschis, radiatoare, etc.).
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile. În caz contrar, acestea pot curge în interior și pot deteriora produsul.
- Țineți produsul departe de câmpuri electromagnetice puternice (ex. telefoane). Acest lucru poate afecta precizia cântarului.

SPECIFICAȚII

- Cântărire precisă
- Capacitate: 0,03 – 20 kg
- Diviziune: 0,01 kg
- Funcție de tarare
- Funcție de memorare
- Ecran LCD mare: 60*25 mm
- Unitate de măsură: KG/LB/ST:LB
- Alimentare 2 baterii tip AAA (nu sunt incluse)
- Indicator baterie descărcată și supraîncărcare
- Temperatura de funcționare: 0°C – 40°C
- Dimensiune produs: 54,5*32*3 cm

FUNCȚIONARE

Funcția de cântărire și memorare date

- Puneți cântarul pe o suprafață plană și solidă. În partea din spate a cântarului este compartimentul pentru baterii. Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă. Puneți capacul la loc.
- Apăsați butonul ON/OFF/TARE. LCD-ul afișează "HI". Cât timp "0.00kg" apare pe ecran, cântarul poate fi utilizat.
- Apăsați butonul "UNIT/HOLD", puteți modifica unitatea de măsură între "kg", "lb", "st:lb". Selectați unitatea dorită, pe ecran este afișat "0.00" împreună cu unitatea selectată.
- Puneți bebelușul pe platformă, greutatea este acum afișată. Când bebelușul se mișcă mult, greutatea se va schimba, de asemenea, foarte repede. Când bebelușul este liniștit, greutatea se schimbă mai lent și în cele din urmă devine stabilă, apăsați butonul "UNIT/HOLD", iar greutatea va pâlpâi de 3 ori, iar apoi numărul va fi blocat.

NOTĂ: Când greutatea este blocată, dacă apăsați alt buton "ON/OFF/TARE", funcția de tarare este dezactivată. Pentru a continua cântărirea, apăsați butonul "UNIT/HOLD" din nou pentru a debloca rezultatul cântării.

FUNCȚIA DE TARARE

Dacă nu doriți să puneți bebelușul direct pe suprafața de cântărire, și preferați să folosiți un prosop și/sau alt obiect pe care doriți să îl scădeți din greutatea finală, puteți utiliza funcția de tarare.

- Puneți prosopul pe suprafața de cântărire, pe LCD este afișată greutatea. După blocarea greutății, apăsați butonul "ON/OFF/TARE", pe ecran va fi afișat "0.00".
- Puneți bebelușul în prosop sau pătură, greutatea bebelușului va fi afișată pe ecran.
- Când luați prosopul sau pătură de pe cântar, pe ecran va fi afișată greutatea cu "-" în față.
- Apăsați butonul "ON/OFF/TARE" din nou, greutatea cu "-" va dispărea în 3 secunde iar pe ecran va fi afișat "0.00". Puteți continua cântărirea.

OPRIREA CÂNTARULUI

Apăsați butonul "ON/OFF/TARE" timp de 3 secunde, cântarul se va opri. Cântarul se va opri automat după 30 de secunde.

INTRODUCERE AFIȘARE ERORI

- Când cântarul este supraîncărcat, pe ecran va fi afișat "O-LD".
- Când este afișat pe ecran "Lo", bateriile trebuie înlocuite.
- Dacă apare pe ecran greutate cu "-", înseamnă rezultat negativ. Apăsați butonul "ON/OFF/TARE" pentru a reactiva cântarul.

MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE

- Curățare: Cântarul trebuie curățat cu un material textil umed și puțin detergent dacă este necesar.

Nu introduceți niciodată cântarul în apă sau nu îl puneți sub jetul de apă.

- Depozitare: Nu puneți niciun obiect pe cântar când nu este utilizat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

