

CÂNTAR CORPORAL CHA-CHA ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Caracteristici produs

- Poate fi utilizat ca și cântar normal.
- Pe lângă controlul greutateii, cântarul vă permite să măsurați procentul de grăsime, apă și mușchi.

Specificații tehnice

- Interval de măsurare: 5 kg – 180 kg / Sensibilitate cântărire: 0.1 kg
- Interval măsurare grăsime: 5-50% / Precizie măsurare grăsime: 0.1%
- Interval măsurare apă: 20-70% / Precizie măsurare apă: 0.1%
- Interval măsurare mușchi: 20-56% / Precizie măsurare apă: 0.1%
- Domeniul de înălțime aplicabil: 75-225 cm
- Domeniul de vârstă aplicabil: 10-85 ani
- Greutate minimă: 5 kg
- Unități de măsură: kg/st/lb
- Memorie pentru 12 utilizatori
- Indicator eroare: Err%
- Afișare tensiune: tensiunea bateriei este mai mică de 2.5 V, afișează "Lo", iar 2 secunde mai târziu cântarul se va opri automat.
- Afișare supraîncărcare: O-Ld, valoare supraîncărcare: 182 kg
- Oprire automată: Dacă nu este utilizat timp de 10 secunde, se va opri automat.
- Butoane funcționale: UP, SET, DOWN, UNIT

Mod măsurare grăsime/apă/mușchi

1. Setarea parametrilor personali. Parametrii pot fi setați astfel:

- a) Apăsați butonul SET pentru a porni, numărul de serie al utilizatorului P00 (P00-P11) pâlpâie, apăsați butoanele UP sau DOWN pentru a alege ce număr doriți (12 numere în total), apoi apăsați butonul SET pentru a confirma. Dacă nu este nicio activitate în 3 secunde, sistemul va confirma automat faptul că numărul curent care pâlpâie este numărul utilizatorului.
- b) După ce ați setat numărul de serie al utilizatorului, semnul pentru genul utilizatorului va începe să pâlpâie. Apăsați butoanele UP sau DOWN pentru a alege genul și apăsați SET pentru a confirma. Dacă nu este nicio activitate, se va stinge automat după 20 de secunde.
- c) După setarea genului, semnul pentru vârstă va începe să pâlpâie. Apăsați butoanele UP sau DOWN pentru a seta vârsta, apoi apăsați SET pentru a confirma. Dacă nu este nicio activitate, se va stinge automat după 20 de secunde.
- d) După setarea vârstei, semnul pentru înălțime va începe să pâlpâie. Apăsați butoanele UP sau DOWN pentru a seta înălțimea, apoi apăsați SET pentru a confirma. Dacă nu este nicio activitate, se va stinge automat după 20 de secunde.

2. Începerea măsurării procentului grăsimii, apei și mușchilor

- a) După ce toate datele au fost setate, pe LCD va fi afișat "0.0", ceea ce înseamnă că puteți începe să vă măsurați procentul grăsimii, apei și mușchilor.
- b) Pașiți pe cântar, AVÂND TĂLPILE GOALE, fără ciorapi și așteptați până când numerele se stabilizează, greutatea finală va fi afișată și va pâlpâi o dată.

- c) Rezultatul procentului de grăsime, apă și mușchi va fi afișat pe ecran unul câte unul, iar acești parametrii vor fi afișați de trei ori în total, iar apoi cântarul se va opri automat.

Modificarea unității

În partea din spate a cântarului, apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea de măsurare. Puteți selecta 3 unități: KG, LB și ST.

Note:

- Apăsați încet cu piciorul sau cu mâna pe cântar, iar pe ecranul LCD va fi afișată ultima măsurare a utilizatorului. (La prima utilizare nu va fi afișată nicio valoare).
- Cântarul se oprește automat după 8 secunde.
- Oprirea automată înseamnă că parametrii personali au fost salvați.

Note importante:

- În timp ce setați parametrii, puteți selecta scala la zero atingând cântarul cu piciorul sau cu mâna. Pe baza setărilor actuale sau a parametrilor modificați, puteți începe oricând măsurarea grăsimii/apelor/mușchilor.
- După finalizarea setărilor, puteți continua apăsând butonul SET și puteți efectua o altă configurare a tuturor parametrilor în orice moment.

Instrucțiuni privind siguranța

1. Despachetați cu grijă produsul și verificați integritatea acestuia.
2. În caz de defectare nu încercați să reparați produsul. Predați-l la un centru service autorizat. În caz contrar, veți pierde garanția.
3. Nu încercați să vă cântăriți dacă aveți picioarele umede – risc de accidentare prin alunecare.
4. Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și substanțe inflamabile sau volatile.
5. Nu utilizați și nu depozitați produsul în medii umede, cu temperaturi extreme, în bătaia directă a razelor solare, în medii cu mult praf sau în prezența materialelor inflamabile.
6. Nu amplasați produsul lângă surse de căldură, foc deschis sau radiatoare de încălzire, și nici în medii cu mult praf.
7. Acest produs este destinat pentru a fi utilizat în interior, exclusiv cântăririi de persoane. Nu-l utilizați în scopuri comerciale și în exterior!
8. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual.
9. Nu udați cântarul, feriți-l de lichide și nu-l introduceți în apă sau alte lichide.
10. NU săriți pe cântar!
11. Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru acest produs.
12. Acest cântar este destinat exclusiv cântăririi de persoane!
13. Dacă nu utilizați cântarul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria, pentru a evita scurgerea acesteia.
14. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare a produsului.
15. NU zgâriați pictura de pe spatele sticlei pentru a nu o deteriora.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.