

APARAT DE CURĂȚAT SCAME CUDDLY ESPERANZA

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Protejați dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea acestuia la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
2. Protejați dispozitivul de șocuri și de lovituri. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în manualul de utilizare. Aparatul este pentru uz casnic.
3. Nu aplicați prea multă presiune pe aparat. Aplicarea unei presiuni prea mari pe aparat, va cauza oprirea lamei rotative. Reducerea presiunii va elibera lama.
4. Nu utilizați dispozitivul direct pe hainele pe care le purtați și nici pe hainele ude.
5. Țineți produsul departe de copii.
6. Utilizați doar bateriile specificate. Utilizați doar accesorii autorizate.
7. Nu puneți aparatul în apă sau alte lichide și nici nu îl utilizați/manipulați cu mâinile ude.
8. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă are defecte. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare/reparații. **NU** dezasamblați produsul niciodată.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Protecție lamă
2. Lama de sub capac
3. Compartiment pentru scame
4. Comutator ON/OFF
5. Compartiment baterii



UTILIZARE

1. Introduceți 2 baterii alcaline tip AA în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă.
2. Glisați comutatorul în poziția ON.
3. Mișcați încet aparatul pe haine, pe o suprafață plană.
4. Aveți grijă când utilizați dispozitivul lângă nasturi, cusături, fermoare, petice, etc.
5. Înainte de prima utilizare, testați aparatul pe o parte a hainei care nu e la vedere.
6. Deplasați aparatul în funcție de dunga de pe îmbrăcăminte.
7. În caz de dificultate, mișcați dispozitivul de-a lungul modelului pe verticală sau orizontală.
8. În cazul hainelor subțiri faceți două straturi, apoi curățați scamele. Ex. Pe masa de călcat.
9. Evitați pornirea aparatului dacă acesta nu colectează scame, frecarea între înveliș și lama interioară poate reduce durata de viață a lamei.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Când compartimentul pentru scame este plin 80% plin, curățați-l. Curățați și lamele interioare.
- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.