

RADIATOR CU QUARTZ 400/800W NEFUD ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere: 400W/800W

Comutator de siguranță la înclinare

Mâner pentru transport

Cablu alimentare: 1,2 m

Dimensiune produs: 29 x 14 x 24 cm

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Acest aparat de încălzit este o sursă excelentă de încălzire suplimentară. Aparatul nu trebuie considerat ca sursă principală de încălzire.
- Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe aparat, corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Nu blocați fantele de aer și nu puneți niciun obiect deasupra fantelor de aerisire sau a orificiilor dispozitivului deoarece acest lucru poate cauza electrocutarea.
- Puneți dispozitivul întotdeauna pe o suprafață solidă, plană și orizontală. Nu puneți aparatul pe suprafețe excesiv de moi, cum ar fi pe pat.
- Lăsați spațiu suficient în jurul dispozitivului (cel puțin 50 cm în spate și pe laterale, și 120 cm în față).
- Puneți aparatul departe de materiale inflamabile (perdele, covoare).
- Nu puneți dispozitivul direct sub o priză principală.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observați un defect la dispozitiv. Din motive de siguranță, duceți aparatul doar la un service autorizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că opriți aparatul și că îl deconectați de la priză atunci când nu îl utilizați.
- NU ACOPERIȚI NICIODATĂ aparatul deoarece există riscul de incendiu.
- Nu puneți cablul sub covoare sau sub orice alt tip de material.
- Nu puneți aparatul pe cablul de alimentare atunci când este cald. Nu utilizați aparatul cu cablul înfășurat.
- Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei băi, cabine de duș sau piscine sau lângă orice recipient cu apă. Dacă dispozitivul cade în apă, NU încercați să îl scoateți. Deconectați-l de la sursa de alimentare.
- NU utilizați dispozitivul pentru a usca haine, mobilierul trebuie să fie cel puțin la 50 de cm în fața dispozitivului și nu îl utilizați în camere mai mici de 4m².
- Țineți dispozitivul departe de copii.
- IMPORTANT: Dacă doriți să aruncați produsul, NU îl aruncați NICIODATĂ la gunoi. Trebuie să îl duceți la un punct de colectare de produse electronice sau electrocasnice. În acest fel ajutați la protejarea mediului.
- Nu introduceți obiecte în grilajul din față sau din spate. Acest lucru ar putea duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea produsului.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze dacă vă puneți la somn.

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să țineți departe de aceștia toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.). AVERTISMENT! Nu lăsați copiii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!
- Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Ieșire aer cald cu grilaj de siguranță
2. Mâner pentru transport
3. Tuburi de încălzire
4. Comutator de siguranță la înclinare
5. Picioare
6. Comutator ON/OFF pentru un tub de încălzire
7. Comutator ON/OFF pentru celălalt tub de încălzire



ASAMBLAREA PICIOARELOR DISPOZITIVULUI

- Nu conectați NICIODATĂ dispozitivul la sursa de alimentare înainte de a-i asambla picioarele.
- Respectați instrucțiunile de pe acestea pentru a împinge ambele picioare în dispozitiv. După asamblarea acestora, asigurați-vă că sunt bine fixate.
- Puneți dispozitivul în poziția de funcționare pe o suprafață stabilă și uscată.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Puneți dispozitivul asamblat pe o suprafață plană, curată, uscată și stabilă. Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile privind siguranța.
- Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare.
- Setati comutatorul ON/OFF în poziția ON.
- Aveți două opțiuni pentru putere; 400W sau 800W (pornind ambele comutatoare). După determinarea nivelului de putere dorit, porniți comutatoarele corespunzătoare.
- După ce ați terminat de utilizat dispozitivul, setați întotdeauna comutatorul în poziția OFF (0), apoi deconectați aparatul de la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Lăsați-l să se răcească.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu un material textil uscat.
- După fiecare sezon vă recomandăm să curățați dispozitivul cu un material textil și să îl depozitați în cutia acestuia, într-un loc uscat.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în condiție perfectă.
- Nu introduceți dispozitivul sau cablul acestuia în apă sau alte lichide.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.