

TASTATURĂ WATERPROOF USB SINGAPORE ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Tastatură cu cablu USB, foarte eficientă pentru birou sau acasă, având rezistență la stropirea cu apă sau alte lichide. Designul atractiv și aspectul elegant se potrivesc ușor cu alte accesorii pentru calculator. Forma ergonomică și elasticitatea foarte bună a tastelor reduce oboseala încheieturilor în timpul jocului. Literele și simbolurile sunt tipărite cu cea mai nouă tehnologie, rezistentă la zgârieturi. Materialele anti-electrostatice de înaltă calitate utilizate în timpul producției apără de interferențele electromagnetice. Tastatura este compatibilă cu laptopuri și PC-uri.

Informații privind siguranța

- Nu amplasați dispozitivul lângă calorifer, radiator sau la soare.
- Nu dezasamblați dispozitivul, în caz contrar veți pierde garanția.
- Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului.

Instalarea echipamentului

Introduceți capătul cablului acestei tastaturi în port-ul USB liber al calculatorului sau al laptopului.

Cu PC-ul deschis, după ce ați inserat cablul USB al tastaturii în sistem, va apărea pe desktop o notificare cu "Found New Hardware" (S-a găsit un nou dispozitiv". Lăsați-l 1-2 minute să se instaleze până când va apărea mesajul "Your new hardware is installed and ready to use" (Noul dvs. dispozitiv este instalat și gata de utilizare).

Acum puteți utiliza tastatura cu ușurință.

Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a tastaturii

Utilizarea corectă a tastaturii poate evita apariția durerilor sau leziunilor la încheieturi, mâini și brațe, îndeosebi dacă utilizați calculatorul pentru perioade lungi de timp. Iată câteva sfaturi de ajutor pentru a evita problemele:

- Plasați tastatura la nivelul coatelor. Partea de sus a brațelor trebuie să stea relaxată.
- Centrați tastatura în fața dvs. Dacă tastatura are o minitastatură numerică, utilizați bara de spațiu ca punct central.
- Tastați cu mâinile și încheieturile deasupra tastaturii, pentru a avea posibilitatea să utilizați întregul braț pentru a ajunge la tastele îndepărtate, în loc să vă întindeți degetele.
- Evitați ținerea palmelor sau a încheieturilor pe orice tip de suprafață în timp ce tastați. Dacă tastatura are un suport pentru palme, utilizați-l numai în timpul pauzelor de tastare.
- În timp ce tastați, atingeți ușor tastele și țineți încheieturile drepte.
- Atunci când nu tastați, relaxați-vă mâinile și brațele.
- Faceți pauze mici, la fiecare 15-20 de minute, când utilizați calculatorul mai mult timp.

DATE TEHNICE

Lungime cablu: 1,5 m

Dimensiune produs: 445x155x21 mm

Tensiune de funcționare: 5.0+/-0.5 V

Curent consumat: < 100 mA

TEMPERATURA DE LUCRU:

Temperatură de funcționare: 0°C – 50°C

Umiditate ambientală: 20% - 90%

CERINȚE DE SISTEM:

Funcționează cu următoarele sisteme de operare: Windows 98/2000/ME/NT/ XP / VISTA / Windows 7/Unix/ MAC OS 8.6 sau versiune mai nouă

Acceptă toate versiunile de limbă, necesită USB.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

