

GRĂȚAR ELECTRIC RACLETTE ZUCCHINE ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220 – 240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 1000 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.

- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic, doar în interior. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Nu puneți aparatul lângă un aragaz electric, pe gaz sau lângă alte surse de căldură.
- Nu puneți aparatul pe marginea unei suprafețe sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie pus pe o suprafață plană și stabilă.
- După conectarea aparatului la priză suprafața de gătit și suprafața exterioară încep să se încălzească. Nu atingeți suprafețele calde. Pentru a deschide sau închide placa de sus utilizați mânerul izolat termic iar pentru a lua sandwich-ul utilizați o spatulă de lemn sau de plastic, rezistentă la căldură.
- Permiteți o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului atunci când acesta funcționează. Nu puneți niciun obiect pe suprafețele calde ale aparatului.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză înainte de curățare dacă nu îl mai utilizați. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța sau depozita.
- Curățați suprafețele grătarului după fiecare utilizare - vezi capitolul curățare și mentenanță.
- Pentru a evita orice accidentare cauzată de șocuri electrice, nu curățați aparatul sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare al aparatului nu intră în contact cu apa, umezeala sau suprafețe calde.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Este interzis să utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nicio ajustare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.

UTILIZAREA GRĂȚARULUI

- Scoateți aparatul din ambalaj. Ștergeți plăcile de gătit și plăcile mici de grătar cu un material textil umed sau cu un burete și uscați-le complet cu un prosop de hârtie sau cu un material textil uscat.
- Puneți placa mare de grătar pe cadru și plăcile mici pe suportul inferior.
- Setați butonul pe poziția MIN, ceea ce înseamnă că aparatul este oprit. Conectați aparatul la priză.
- Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, indicatorul de încălzire este aprins. Poziția MAX înseamnă cea mai mare temperatură.
- Lăsați plăcile de grătar să se preîncălzească. Pentru preîncălzirea rapidă, rotiți butonul în poziția MAX. La prima utilizare a aparatului este posibil să vedeți puțin fum. Acest lucru este cauzat de prima încălzire a anumitor componente. Nu fiți surprinși sau deranjați de acest lucru.
- Puneți pe placa mare de grătar carne, legume, sandwich sau alte produse alimentare pe care doriți să le prăjiți sau gătiți, și produse alimentare mai ușor de prăjit sau gătit cum ar fi cașcaval, ouă sau legume pe plăcile mai mici.
- Când mâncarea este gata, îndepărtați-o cu o spatulă de plastic. Nu utilizați clești de metal, spatule de metal, cuțit sau alte ustensile ascuțite. Acest lucru poate cauza deteriorarea

- partea neaderentă a plăcilor.
- După utilizare, opriți aparatul rotind butonul în poziția MIN și deconectați-l de la priză. Înainte de orice manipulare, lăsați aparatul să se răcească.

ACOPERIRE NEADERENTĂ PE PLĂCILE GRĂTARULUI

Suprafețele grătarului prezintă un strat special neaderent. Acest lucru vă permite să preparați mâncare sănătoasă în timp ce utilizați o cantitate foarte mică de grăsime sau ulei.

Nu utilizați ustensile de bucătărie ascuțite sau din metal și nu tăiați alimentele direct pe grătar. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea obiectelor ascuțite sau din metal.

Orice schimbare a culorii suprafeței afectează doar aspectul, nu și funcționarea.

SFATURI PENTRU GĂTIREA CĂRNII

- Pentru a obține rezultate optime, tăiați carnea în bucăți mici.
- Nu vă recomandăm să utilizați aparatul pentru a găti carne cu oase, cum ar fi oasele din cotletele de porc.
- Nu sărați carnea înainte de a o găti. Acest lucru ar determina carnea să fie dură și uscată.
- Înainte să începeți să gătiți carnea marinată, luați excesul de marinată cu prosoape de hârtie. Unele marinate au un conținut ridicat de zahăr, care se poate arde pe placă.
- Când gătiți nu introduceți furculița sau cuțitul în carne, deoarece poate cauza scurgerea sucului. Acest lucru va face carnea dură și uscată.
- Asigurați-vă întotdeauna că puiul este gătit bine.
- Când carnea este gătită cum trebuie, condimentați-o cu sare sau alte condimente.
- Nu trebuie să tăiați hot-dog-ul înainte de gătire.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească.
- Curățați partea neaderentă după fiecare utilizare. Acest lucru va împiedica arderea resturilor de mâncare acumulate. Pentru a curăța, utilizați un material textil moale, ușor umed. Dacă rămân alimente arse pe grătar, stropiți cu apă și detergent de vase. Apoi ștergeți cu un material textil curat, ușor umed.

Sfaturi:

Plăcile de gătit sunt mai ușor de curățat dacă sunt puțin calde.

- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului cu un material textil moale, ușor umed, apoi uscați-o complet.
- Nu curățați niciodată aparatul sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive, petrol sau solvenți pentru a curăța aparatul.

DEPOZITAREA

- Înfășurați cablul în jurul suportului din partea inferioară a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat, departe de a ajunge copii la acesta.

Sfat: Depozitarea aparatului în poziție verticală va salva spațiu în bucătărie.



România

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.