

Plita dubla inductie, 4 functii, 2x2000W, temperatura reglabila, Esperanza

EKH008

Instructiuni de utilizare:

Utilizarea dispozitivului

Dupa ce ati conectat mufa dispozitivului la sursa principala, dispozitivul este in modul de asteptare. Se va auzi un semnal. Ecranul va afisa "-: -".

Selectati functia de gatit

Puneti un vas potrivit in zona de gatit.

Apasati butonul "pornire / oprire".

Ecranul va afisa "pornit".

Apasati butonul functional, lumina indicatoare a functiei corespunzatoare se va aprinde.

Plita de incalzire cu inductie este special conceputa cu 4 functii de gatit care sunt cele mai populare metode de gatit din bucataria europeana.

Prajire

Pentru functia „Prajire” apasati butonul "-" sau "+" pentru a selecta temperatura de la 80 la 270° C.

Exista 8 trepte de temperatura care pot fi selectate (80/100/130/160/180/210/240 /270° C).

Fierbere

Pentru functia „Fierbere” apasati butonul "-" sau "+" pentru a selecta puterea de la 200W la 2000W.

Exista 8 trepte de putere selectabile (200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000W).

Gatire

Pentru functia „Gatire” pe ecran se va afisa puterea de 1300W.

Incalzire

Pentru functia „Incalzire” pe ecran se va afisa puterea de 500W.

Configurati temporizatorul / presetarea

Apasati butonul "pornire / oprire".

Apasati butonul "functie", apoi alegeti functia „Prajire” sau „Fierbere”, apoi apasati butonul "timer / preset". Afisajul arata "0:10".

Apasati scurt butonul "-" sau "+" pentru a seta ora in trepte de un minut. Ecranul va afisa setarea dorita.

Apasati scurt butonul "-" sau "+" pentru a seta ora in trepte de 30 de minute. Ecranul va afisa setarea dorita.

Curatarea

Scoateti intotdeauna mufa principala inainte de curatare.

Asteptati pana cand dispozitivul se raceste complet.

In niciun caz nu trebuie sa introduceti dispozitivul in apa pentru curatare. In caz contrar, acest lucru poate duce la socuri electrice sau incendii.