

ESP-EKK012 CEAINIC ELECTRIC YOSEMITE ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de a porni aparatul, citiți instrucțiunile chiar dacă știți cum să utilizați produse similare. Ceainicul trebuie utilizat conform instrucțiunilor. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Pentru perioada de garanție se recomandă să păstrați ambalajul original și dovada de achiziție, care este garanția în caz de probleme. Împachetați produsul în cutia originală atunci când acesta este transportat.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic și nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a ceainicului corespunde cu tensiunea de la priză. Nu conectați aparatul dacă tensiunea nu corespunde.
- Baza aparatului trebuie conectată la o priză cu împământare.
- Nu utilizați niciodată aparatul în băi, dușuri sau piscine.
- Nu utilizați componente care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt destinate pentru acest produs.
- Plasați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe pervaze.
- Asigurați-vă că ștecherul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu umezeala.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat.
- Nu scufundați aparatul sau componente ale acestuia în apă sau în alte lichide.
- Ceainicul electric nu poate fi folosit în medii industriale sau în exterior.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea aparatului.
- Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de a-l curăța și dacă îl transportați.
- Nu puneți ceainicul pe sobă, cuptor electric și aragaz.
- Nu puneți aparatul în apropierea unei flăcări deschise, echipamente și obiecte care produc căldură.
- Nu utilizați ceainicul dacă aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Contactați un service autorizat pentru înlocuire sau pentru a-l repara.
- Nu încercați să reparați sau să modificați aparatul singur deoarece există riscul unui șoc electric. Toate reparațiile și ajustările trebuie să fie făcute într-un service specializat.
- Dacă încercați să reparați produsul singur pierdeți garanția produsului.
- Nu puneți cablul de alimentare al aparatului lângă suprafețe calde sau obiecte ascuțite.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, puneți-l astfel încât să nu se poată călca pe el sau să nu poată fi deteriorat.
- Deconectați aparatul de la priză tragând de ștecher, nu de cablu.
- Ceainicul trebuie utilizat doar cu suportul cu care a fost furnizat. Suportul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Ceainicul are un comutator de oprire automată atunci când nu mai este apă în acesta.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru a face băuturi calde, umpleți ceainicul cu apă curată, fierbeți-o și aruncați-o. Aparatul poate fi folosit după repetarea acestui proces de 5-6 ori.
- Aparatul este destinat doar pentru a fierbe apă.
- Nu atingeți, deschideți sau mutați capacul în timp ce aparatul funcționează.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Baza cu cablul de alimentare
2. Buton alimentare 0 / I
„0” - oprit
„I” - pornit
3. Indicator nivel apă
4. Deschidere automată capac
5. Capac



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CEAINICULUI

- Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați ambalajul și tot ce este înăuntru.
- Reglați lungimea cablului de alimentare și puneți restul cablului în baza ceainicului (1).
- Baza trebuie pusă pe o suprafață curată, uscată și stabilă.
- Umpleți ceainicul cu cantitatea de apă necesară. Dacă ceainicul este prea plin, există riscul ca atunci când apa fierbe să se reverse, în timp ce, dacă este prea puțină apă, este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect.
- Apa poate fi turnată prin gura de scurgere sau dacă se deschide capacul, care trebuie închis după turnarea apei.
- Apa trebuie să ajungă cel puțin până la minim dar nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat (3).
- Nu turnați apă când ceainicul este pus pe bază.
- Puneți ceainicul pe bază.
- Conectați cablul de alimentare la o priză.
- Porniți ceainicul apăsând butonul de pornire (2).
- Când apa este fiartă, ceainicul se oprește automat.
- Înainte de a lua ceainicul de pe bază, asigurați-vă că acesta este oprit, iar dacă este în poziția (I) opriți aparatul manual.
- Nu utilizați aparatul fără a avea apă înăuntru.

CURĂȚAREA ȘI DETARTRAREA

Depunerile și calcarul trebuie să fie îndepărtate cu regularitate, cel puțin o dată pe lună. Puteți folosi următoarele metode pentru a le înlătura:

- Umpleți ceainicul cu 1/2 l oțet alb 8% și lăsați-l în ceainic fără a-l porni timp de 2 ore. Goliți ceainicul și umpleți cu apă curată. Fierbeți apa și goliți-l din nou. Repetați acest proces de până la 5 ori.
- 30 g acid citric diluat cu 1/2 l apă se fierbe în ceainic, lăsați amestecul timp de 30 de minute. Goliți ceainicul și fierbeți apă curată, apoi goliți-l din nou. Repetați acest proces de până la 5 ori.
- Pentru a curăța partea exterioară a aparatului, utilizați un material textil umezit cu detergent lichid pentru vase. Pentru a curăța baza, folosiți doar un material textil uscat. Nu utilizați solvenți, diluanți sau soluții de curățare care ar putea deteriora sau zgâria ceainicul și componentele acestuia.

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 1850-2200 W

Capacitate: 1,7 l



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

