

ESP-EKK018 FIERBATOR ELECTRIC

Manual de utilizare

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual de utilizare pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului. Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.

Instructiuni privind siguranta

Spirala pentru incalzire din interior trebuie sa fie acoperita de apa. Daca nivelul apei din fierbator este prea mic decat cel indicat, spirala de incalzire se poate arde – astfel de defecte nu fac obiectul garantiei!

- Inainte de utilizare, cititi cu atentie acest manual.
- Pastrati manualul, certificatul de garantie, chitanta si, daca este posibil, ambalajul.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Opriti aparatul si deconectati-l de la priza cand nu este utilizat. Cand il deconectati trageți de stecher, nu de cablu.
- Nu tineti aparatul la indemana copiilor. Nu lasati copiii nesupravegheati in preajma aparatului.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Verificati aparatul si cordonul, verificati daca functioneaza corespunzator. Daca prezinta defectiuni de orice fel, intrerupeti utilizarea si deconectati-l imediat de la priza.
- Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un centru service autorizat.
- Tineti aparatul si cordonul departe de sursele de caldura, apa umezeala, margini ascutite.
- Utilizati doar accesoriile originale, nu utilizati produse incompatibile.
- Produsul a fost proiectat pentru a fi utilizat in interior.
- Baza si exteriorul aparatului nu sunt rezistente la apa, mentineti-le uscate tot timpul.
- Sub nici o forma nu puneti aparatul in apa sau alt lichid, aparatul nu trebuie sa intre in contact cu lichide. Nu utilizati aparatul cu mainile ude. Daca aparatul se uda, deconectati-l de la priza imediat.
- NU atingeti continutul din fierbator.
- Utilizati aparatul doar in scopurile pentru care a fost furnizat.
- Fierbatorul trebuie utilizat numai impreuna cu standul furnizat.
- Daca cordonul este deteriorat, trebuie reparat/inlocuit de catre un centru service autorizat.
- Nu folositi produsul in apropierea materialelor combustibile.
- Nu puneti produsul pe sau in apropierea surselor de caldura, sau aproape de bucatarie, cum ar fi cuptorul electric sau aragazul.
- Nu folositi produsul daca nu este apa in el.
- Nu deschideti capacul aparatului in timp ce fierbe apa. Aburii care ies din fierbator in timpul si dupa fierbere apei sunt fierbinti.
- Indepartati regulat sedimentele de calcar din fierbator. Sedimentele pot provoca supraincalzirea produsului si scurtarea ciclului de viata a aparatului.
- Verificati daca tensiunea prizei corespunde cu cea indicata pe aparat.
- Atentie: daca fierbatorul este prea plin, apa fierbinte poate fi aruncata in afara.

Descriere aparat



1 – Baza cu cablu alimentare

2 – Buton pornire

O – oprit

I – pornit

3 – Indicator nivel apa

4 – Filtru (in interior)

Instrucțiuni speciale pentru utilizare fierbator

- Utilizați doar apă rece când umpleți aparatul.
- Nivelul apei trebuie să fie între semnele MAX. și MIN.
- Opriti fierbatorul înainte de a-l îndepărta de pe bază.
- Întotdeauna asigurați-vă că, capacul este bine închis.
- Baza și exteriorul fierbatorului nu trebuie să se ude.
- Fierbatorul trebuie să se potrivească perfect în bază.

Utilizare

Înainte de prima utilizare, umpleți fierbatorul cu apă rece și fierbeți. După oprirea automată a fierbatorului, turnați apa afară și repetați procesul de 5 – 6 ori

Utilizare

1. Umpleți fierbatorul cu apă. Nu umpleți prea mult. Utilizați indicatorul pentru nivelul de apă (nu depășiți nivelul maxim admis).
2. Puneți fierbatorul pe bază.
3. Conectați fierbatorul la o priză de perete de 220-240VAC, 50/60Hz.
4. Comutați fierbatorul la poziția '1'. Ledul de control de pe indicatorul de apă, va arăta că apa este fiartă.
5. După fierbere, opriți aparatul. Deconectați de la priză. Nu deschideți capacul în timp ce turnați. Dacă fierbatorul este prea plin, apa fiartă poate fi aruncată în exterior.

Fierbatorul poate fi utilizat numai împreună cu standul furnizat.

6. Acest aparat este destinat numai utilizării în scop casnic:

- case de vacanță;
- birouri, magazine;
- de către clienți în hoteluri, moteluri.

Curățare și întreținere

Întotdeauna deconectați de la priză înainte de a curăța aparatul.

Exteriorul fierbatorului trebuie curățat, dacă este necesar, cu un servetel umed, fără aditivi. Filtrul poate fi îndepărtat pentru curățare.

Detartrarea

1. Umpleți fierbatorul cu un amestec de apă cu oțet sau suc de lămâie (acid citric) - sau cu o soluție specială pentru decalcifiere și lăsați amestecul în fierbator pentru o noapte.
2. Goliti soluția din fierbator dimineața următoare și curățați interiorul cu apă rece.
3. Umpleți fierbatorul cu apă curată până la semnul max. și fierbeți din nou apă.
4. Goliti apa fiartă din fierbator, pentru a îndepărta mirosul de oțet și clătiți fierbatorul cu apă curată.

Caracteristici tehnice

Tensiune de alimentare: 220 – 240 VAC, 1850 – 2000 W,

Capacitate: 1.7 l

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SC LECHPOL ELECTRONIC SRL declarăm ca produsul:

CEAINIC ELECTRIC 1.7 L IGUAZU ESPERANZA ESP-EKK018

Este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente ale directivei 2006/95/EC

LECHPOL ELECTRONIC SRL

Semnatura

Santandrei,

Dan Pirtea

14 mar. 2015

