

BLENDER VERTICAL DE MÂNĂ FRAPPE ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Puterea nominală: 250 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

- Înainte de a conecta blenderul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest blender este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordoanul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nicio ajustare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- Nu porniți aparatul decât dacă unitatea de mixare detașabilă este atașată corect la unitatea motorului.
- Nu puneți mâinile în recipientul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Nu introduceți în recipientul pentru mixare elemente care nu doriți să fie mixate.
- Acordați atenție sporită atunci când mixați mâncare fierbinte sau elemente fierbinți. Utilizați doar porțiuni mici. Amestecul fierbinte s-ar putea răsturna și ar putea cauza arsuri grave. Ingredientele calzi trebuie răcite înainte de a fi prelucrate în aparat (temperatura maximă a ingredientelor este de 60° C).
- Timpul de funcționare este de 1 minut. După un minut de utilizare, așteptați cel puțin 2 minute până la următoarea utilizare. Dacă utilizați blenderul pentru a mixa produse grele sau dure, se recomandă să faceți o pauză la fiecare 20-30 secunde.
- **Atenție! Cuțitele de tăiere sunt foarte ascuțite. Nu încercați niciodată să le atingeți!**

CUM SĂ UTILIZAȚI BLENDERUL

Introduceți unitatea de mixare detașabilă în mânerul motorului până face un clic.

Înainte de prima utilizare, este necesar să spălați complet aparatul cu apă caldă, folosind detergent. În timp ce spălați și curățați produsul, puteți introduce în apă doar partea detașabilă a blenderului. Când asamblați/dezasamblați blenderul, asigurați-vă întotdeauna că acesta este oprit și deconectat de la priză.

BLENDERUL DE MÂNĂ ESTE POTRIVIT PENTRU URMĂTOARELE OPERAȚIUNI

- Mixarea ingredientelor găsite. ex.: prepararea alimentelor pentru bebeluși.
- Mixarea băuturilor. ex.: prepararea cocktail-urilor din lapte, sucurilor din fructe, sosurilor etc.
- Mixarea ingredientelor moi. ex.: prepararea maionezei, etc.

GHID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

Ingrediente	Volum în grame	Viteză	Timp de mixare
Mâncăruri pentru bebeluși, sosuri	100-300	1	45 secunde
Băuturi	100-500	1	30 secunde
Fructe și legume	100-200	1	45 secunde
Brânzeturi	50-100	1	30 secunde

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța produsul, deconectați-l de la priză.
- Curățați capacul blenderului (unitatea motorului) cu un material textil moale și umed. Nu introduceți această parte niciodată în apă sau alt lichid. Unitatea de mixare detașabilă și lamele pentru mixare pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- De asemenea puteți curăța cuțitele prin scufundarea lor în apă cu detergent și pornind blenderul. În acest caz trebuie să aveți blenderul conectat la priză.
- Nu utilizați abrazivi sau produse de curățare agresive, cum ar fi diluant sau benzen.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

