

BLENDER VERTICAL DE MÂNĂ PESTO ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220-240 V


Frecvența nominală: 50/60 Hz

Puterea nominală: 450 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

- Înainte de a conecta blenderul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest blender este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de accidentare prin șoc electric, nu reparați singur produsul și nu efectuați nici o modificare a produsului. Faceți toate reparațiile și ajustările la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- Nu porniți aparatul decât dacă unitatea de mixare detașabilă este atașată corect la unitatea motorului.
- Nu puneți mâinile în recipientul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Nu introduceți în recipientul pentru mixare elemente care nu doriți să fie mixate.
- Acordați atenție sporită atunci când mixați mâncare fierbinte sau elemente fierbinți. Utilizați doar porțiuni mici. Amestecul fierbinte s-ar putea răsturna și ar putea cauza arsuri grave. Ingredientele calzi trebuie răcite înainte de a fi prelucrate în aparat (temperatura maximă a ingredientelor este de 60° C).
- Timpul de funcționare este de 1 minut. După un minut de utilizare, așteptați cel puțin 2 minute până la următoarea utilizare. Dacă utilizați blenderul pentru a mixa produse grele sau dure, se recomandă să faceți o pauză la fiecare 20-30 secunde.
- **Atenție! Cuțitele de tăiere sunt foarte ascuțite. Nu încercați niciodată să le atingeți!**



1. Unitate motor
2. Comutatoare pentru viteza
3. Corp detasabil
4. Bol mixare
5. Suport pentru tel
6. Tel
7. Capac toculator
8. Cutit cu lame duble
9. Bol pentru maruntire

CUM SĂ UTILIZAȚI BLENDERUL

Introduceți unitatea de mixare detașabilă în mânerul motorului până face un clic.

Înainte de prima utilizare, este necesar să spălați complet aparatul cu apă caldă, folosind detergent.

În timp ce spălați și curățați produsul, puteți introduce în apă doar partea detașabilă a blenderului. Când asamblați/dezasamblați blenderul, asigurați-vă întotdeauna că acesta este oprit și deconectat de la priză.

BLENDERUL DE MÂNĂ ESTE POTRIVIT PENTRU URMĂTOARELE OPERAȚIUNI

- Mixarea ingredientelor găsite. ex.: prepararea alimentelor pentru bebeluși.
- Mixarea băuturilor. ex.: prepararea cocktail-urilor din lapte, sucurilor din fructe, sosurilor etc.
- Mixarea ingredientelor moi. ex.: prepararea maionezei, etc.

CUM SA UTILIZATI BLENDERUL PENTRU MARUNTIRE

Atasamentul pentru maruntire poate fi utilizat pentru taierea carnii, brânzei tari (parmezan de exemplu), vegetale (ceapa, usturoi, morcovi, etc), frunze de legume, ierburi, nuci (alune sau nuci), fructe uscate (de exemplu prune), etc.

Dispozitivul de taiere NU a fost proiectat pentru maruntirea ghetii, boabe cafea sau alimente similare!

Înainte de a marunti ceva, este necesar să tăiați alimentele în cubulețe mici.

ASAMBLARE ATASAMENT MARUNTIRE

1. Inserați lama de tăiere în locul ei. Prindeți doar de partea de plastic, nu de lame!
 2. Puneți alimentele de maruntit în bol. Cantitatea de alimente nu trebuie să depășească limita maximă marcată pe aparat.
 3. Puneți capacul pe bol. Atenție la amplasarea corectă a acestuia! Când este atasat corect, rotiți în sens orar până când se aude un click.
 4. Amplasați unitatea motorului pe atasamentul de maruntire. Unitatea este gata de utilizare. Introduceți aparatul în priză, comutatorul va fi iluminat.
- NOTA: Nu utilizați aparatul continuu mai mult de 1 minut!
5. Pentru a elibera capacul, după terminarea maruntirii, opriți aparatul, scoateți-l din priză și rotiți capacul în sens antiorar (se va auzi un click). Când ridicați capacul, fiți atenți la lamele de tăiere să

nu va raniti!

UTILIZAREA TELULUI

Telul poate fi utilizat pentru mixarea lichidelor, pentru prepararea cremelor, pentru baterea albuselor de ou, pentru prepararea maionezei, etc. Mixati totdeauna in doze mici.

ASAMBLAREA TELULUI

Inserati telul in locasul sau pana cand se aude un click. Verificati ca telul sa fie introdus corect.

Conectati ansamblul cu telul la unitatea cu motor.

Aparatul este gata de utilizare. Introduceti aparatul in priza, comutatorul va fi iluminat.

NOTA: Nu utilizati aparatul continuu mai mult de 1 minut!

Cand dezasamblati unitatea verificati ca aparatul sa fie oprit si deconectat de la priza de perete!

Pentru dezasamblare, procedati in sens invers asamblarii.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța produsul, deconectați-l de la priză.
- Curățați capacul blenderului (unitatea motorului) cu un material textil moale și umed. Nu introduceți această parte niciodată în apă sau alt lichid. Unitatea de mixare detașabilă și lamele pentru mixare pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- De asemenea puteți curăța cuțitele prin scufundarea lor în apă cu detergent și pornind blenderul. În acest caz trebuie să aveți blenderul conectat la priză.
- Nu utilizați abrazivi sau produse de curățare agresive, cum ar fi diluant sau benzen.



România

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.