

BLENDER DE MASĂ 500W MARGARITA ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 200-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Puterea nominală: 500 W

Capacitate bol: 1,5 L

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Înainte de a conecta blender-ul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
- Conectați aparatul doar la o priză cu pământare.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale sau în exterior.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștință, doar dacă sunt supravegheați sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare:
 - dacă nu funcționează corect
 - dacă scoate un zgomot neobișnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, nu curățați aparatul sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de surse de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și alți factori care pot duce la deteriorarea aparatului sau a cablului de alimentare.
- Când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Se interzice utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați produsul și nu efectuați nicio modificare asupra produsului. Efectuați toate reparațiile și reglajele la un service autorizat. Manipularea necorespunzătoare a aparatului pe perioada garanției duce la pierderea acesteia.
- **Utilizare continuă pe termen scurt: Aparatul poate fi utilizat continuu o perioadă scurtă de timp, maxim 1 minut. Lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute înainte de a-l utiliza din nou!**
- Nu puneți mâinile în bolul pentru mixare în timp ce aparatul funcționează.
- Vă rugăm să manipulați cu grijă lamele! Pericol de accidentare, în special atunci când goliți bolul și când curățați aparatul!
- Nu introduceți niciodată lichide cu o temperatură mai mare de 60°C în bol! Pericol de opărire!
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă. Poziționați aparatul astfel încât să nu cadă.
- Porniți dispozitivul doar dacă bolul este închis și are capacul pus. Orificul pentru alimentare trebuie să fie închis.
- Nu îndepărtați capacul în timpul funcționării.
- Nu utilizați aparatul niciodată dacă este gol!
- Nu supraîncărcați aparatul! Adaptați cantitatea de alimente la efectul de spumare obținut după mixare. Reduceți cantitatea dacă este necesar.
- Nu mutați sau mișcați aparatul în timp ce funcționează. Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză. Transportați aparatul întotdeauna cu ambele mâini.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Caracă motor
2. Bol pentru mixare
3. Capac
4. Vârf capac



INSTALARE

- Puneți bolul pentru mixare(2) pe carcasa motorului (1).
- Puneți capacul (3) peste bol.
- Puneți vârful capacului (4) în orificiul pentru alimentare din capac. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se blochează la loc.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Înainte de utilizare, spălați bolul și capacul cu apă și detergent de vase.
- Tăiați alimentele pe care doriți să le mixați în bucăți mici.
- Nu puneți în bol alimente fierbinți.
- Verificați ca butonul de pornire să fie în poziția "0". Puneți aparatul în poziția dorită. Puneți ingredientele în bolul de mixare, fără a depăși capacitatea maximă – pe durata mixării poate să apară spumă, ceea ce crește volumul amestecului pe durata mixării. Puneți capacul și fixați bine vârful capacului.
- Conectați aparatul la sursa de alimentare.
- Selectați puterea și viteza dorite pentru mixare (sunt disponibile 2 viteze).
- Când terminați mixarea, puneți comutatorul în poziția "0".
- Umplerea cu alimente: asigurați-vă că înainte de a adăuga alte alimente, comutatorul este în poziția "0". Scoateți vârful capacului și introduceți ingredientele prin orificiul de umplere. Utilizați stick-ul pentru a vă ajuta să introduceți ingredientele dacă este necesar. NOTĂ: NU lăsați stick-ul în bolul pentru mixare când începeți procesul de mixare.
- Funcția TURBO (T): Modul Turbo este activat prin poziționarea comutatorului în poziția TURBO și țineți-l în acea poziție. Nu utilizați continuu aparatul în această poziție mai mult de 1 minut. Lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- Mărunțire gheață: Lamele aparatului pot să mărunțească gheață. Umpleți bolul până la 1/3 din capacitate cu cuburi de gheață și utilizați funcția TURBO pentru a mărunți gheață.
- Când terminați de mixat, puneți comutatorul în poziția "0" și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

CRĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățare preliminară: puneți apă pe jumătate în bol și utilizați funcția TUBO timp de aprox. 10 secunde, apoi aruncați apa din bol.
- Deconectați produsul de la priză înainte de a-l curăța.
- Nu introduceți niciodată carcasa motorului în apă sau alte lichide. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la electrocutare sau la un incendiu.
- Nu utilizați abrazivi sau produse de curățare agresive.
- Bolul, capacul și stick-ul pot fi apălate în mașina de spălat vase.
- Curățați aparatul imediat după fiecare utilizare.
- **ATENȚIE!** Pericol de accidentare! Lamele sunt foarte ascuțite, aveți grijă când le curățați.
- După ce ați terminat de curățat toate componentele, asamblați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Instalare".
- Utilizați doar un material textil puțin umezit pentru a curăța carcasa motorului.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.