

Manual de utilizare cantar digital de bucatarie

ESP-EKS003



Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru informari ulterioare. Acest manual este conceput pentru a va oferi toate instructiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului.

Operare

Apasati pe "ON/TARE" pentru a porni aparatul. Pe ecran va apare "18888", iar 3 secunde mai tarziu va afisa "0 g" – in acest moment puteti cantari . Amplasati in mijlocul platanului de sticla ceea ce doriti sa cantariti. Asteptati ca citirea sa se stabilizeze pentru a citi corect valoarea.

Conversie unitati

Apasati pe "ON/TARE" pentru a porni aparatul. Cand pe ecran va apare "0 g " apasati UNIT, pe ecran in partea stanga vor aprea unitatile de masura g/lb/oz/kg. Dupa ce alegeti unitatea, dupa 2 secunde pe ecran va apare "0.0", apoi puteti incepe cantarirea.

Functia tarare

Puteti efectua masuratori consecutive fara a lua containerul de pe cantar. De fiecare data cand doriti sa adaugati un ingredient nou apasati simplu pe "TARE" iar 2 secunde mai tarziu greutatea recipientului va fi automat scazuta – va fi cantarit doar ceea ce adaugati in plus in recipient.

Cand functia tarare este activata, pe ecran va apare o iconita TARE in partea stanga. Cand luati recipientul de pe cantar, pe ecran va fi afisata o valoare negativa – care arata greutatea recipientului cu ingrediente (greutatea inainte de apasare pe TARE).

Specificatii

- masurare precisa
- greutate maxima masurata: 5 kg
- diviziune: 1 g
- unitati de masura: g/lb/oz/kg
- functia tarare
- indicator depasire si indicator baterie descarcata
- alimentare: o baterie Litiu CR2032

ATENTIE

- nu stropiti cantarul cu apa sau alt lichid
- nu lasati produsul la indemana copiilor
- nu utilizati produsul daca aveti mainile umede
- cantarul de bucatarie este destinat doar pentru uz casnic!

Oprire automata

Cantarul se opreste automat daca nu este asezat nimic pe platan sau nu este apasat nici un buton timp de 60 secunde.

Pentru a opri manual cantarul, apasati si tineti apasat 3 secunde pe butonul "ON/TARE".

Instructiuni privind siguranta

- despachetati cu grija produsul si verificati integritatea acestuia.
- in caz de defectare nu incercati sa reparati singuri produsul. Predati-l la un centru service autorizat.
- Inainte de a utiliza aparatul, indepartati izolatia bateriei
- amplasati cantarul pe o suprafata orizontala tare si stabila pentru a asigura o cantarire corecta.
- utilizati doar bateria recomandata de producator
- verificati compartimentul bateriilor sa fie inchis
- daca nu utilizati cantarul o perioada mai lunga de timp, scoateti bateria
- nu lasati bateria la indemana copiilor
- cand pe ecranul cantarului apare simbolul bateriei descarcate, inlocuiti imediat bateria.
- nu zgariati talerul de sticla.
- producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.
- nu loviti cantarul

Curatare si intretinere

- curatati cantarul cu un material textil moale umezit usor. Nu utilizati lichide de curatare, diluanti sau solventi care pot deteriora cantarul
- amplasati cantarul pe o suprafata tare. Nu-l amplasati pe carpete sau alte suprafete moi.
- toate partile din plastic vor fi curatate dupa contactul cu grasimi, condimente, sosuri, etc. Evitati contactul cu substantele acide (cum ar fi lamaia)
- nu depasiti greutatea maxima
- cantarul este un instrument de precizie – pastrati-l intr-un loc sigur

Indicatii functionare anormala

EEEE – depasire greutate admisa

LO- baterie descarcata

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul



inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.

Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.