

PRĂJITOR PÂINE CAPRESE ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere consumată: 700 W

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
- Conectați aparatul la o priză cu pământare.
- Acest produs este doar pentru uz casnic. A nu se folosi în scopuri industriale.
- Acest produs nu poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către copii, decât sub supraveghearea unui adult responsabil pentru siguranța acestora, respectând instrucțiunile din manual.
- Nu puneți aparatul pe sau în apropierea surselor de căldură.
- Nu puneți aparatul pe marginea suprafeței de lucru sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie pus pe o suprafață plană și stabilă.
- După conectarea la priză, suprafața de gătit și suprafața exterioară încep să se încălzească. Nu atingeți suprafețele calzi.
- Lăsați aerul să circule în jurul aparatului. Nu puneți niciun obiect pe suprafețele care se încălzesc ale aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează. Deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp și înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească după utilizare, înainte de a-l curăța sau înainte de depozitare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu curățați aparatul sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu suprafețe umede sau calde.
- Când deconectați aparatul de la priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. NU utilizați aparatul dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita electrocutarea, nu reparați produsul. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu folosiți aparatul lângă materiale inflamabile, cum ar fi perdelele. Pâinea poate arde și constituie pericol de incendiu. Aparatul este destinat pentru a fi utilizat doar cu pâine. Alte ingrediente pot cauza incendiu, electrocutare sau accidente.
- Nu utilizați acest aparat cu alimente care conțin zahăr sau gem.
- Deconectați aparatul de la priză dacă scoate fum sau flăcără.

ATENȚIE!

Nu încercați să scoateți feliile de pâine blocate în interiorul aparatului cu ajutorul unui cuțit sau alt obiect metalic, atâta timp cât aparatul este în priză. Pericol de electrocutare!

UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priză.

- Puneți două felii de pâine în aparat.
- Nu acoperiți orificiile prăjitorului. Dacă nu este suficient spațiu pentru circulația aerului deasupra orificiilor prăjitorului, aparatul se poate deteriora și există pericolul rănirii utilizatorului.
- Selectați gradul de prăjire dorit, de la mai mic (nr.1) la cel mai mare (nr. 7).
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, vă recomandăm să conectați aparatul la priză, să selectați nivelul 6 de prăjire și să porniți aparatul fără să introduceți pâine. Această procedură ar trebui repetată de șase ori pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumulată în timpul asamblării aparatului.
- Când utilizați aparatul pentru prima dată, vă recomandăm să prăjiți la nivelul 3. Diferitele tipuri de pâine sau preferințele personale pot necesita un nivel diferit de prăjire.
- Apăsăți levierul dispozitivului de coborâre al feliilor de pâine până când acesta se blochează automat în partea inferioară. Rețineți: dacă aparatul nu este conectat la priză, levierul nu se va bloca.
- După terminarea ciclului de prăjire, aparatul se oprește automat și va ridica feliile de pâine prăjite. Procesul de prăjire poate fi întrerupt oricând prin apăsarea pe butonul Cancel.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Curățați exteriorul aparatului cu un material textil ușor umezit și apoi ștergeți cu un material textil uscat. NU utilizați agenți de curățare abrazivi. Nu introduceți aparatul în apă.

Atenție! Nu țineți aparatul cu capul în jos și nu îl scuturați pentru a îndepărta firimiturile.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

