


**POWER BANK 10000MAH PROTON ESPERANZA**

1. Mufă microUSB
2. Mufă USB 1A
3. Mufă USB 2.1A
4. Indicator LED
5. Buton ON/OFF

**Atenție!**

**Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă mai lungă de timp:**

- **încărcați complet dispozitivul**
- **păstrați-l într-un loc uscat și răcoros**
- **încărcați-l complet la fiecare 4 luni**

**Dacă respectați aceste instrucțiuni, veți extinde durata de viață a bateriei!**

**Dacă nu încărcați bateria complet cel puțin o dată la 4 luni, puteți deteriora bateria și puteți pierde garanția.**

Dispozitivul este o baterie portabilă Plug&Play. Conectați Power Bank-ul la un dispozitiv: smartphone, telefon mobil, jocuri mobile sau cameră foto pentru a putea începe încărcarea bateriei acestora. Dispozitivul încărcat trebuie să permită încărcarea bateriilor prin mufă microUSB.

**Încărcare Power Bank și dispozitive**

Power Bank-ul are două slot-uri: microUSB și USB.

Pentru a încărca Power Bank-ul introduceți mufa microUSB a cablului inclus în set în Power Bank, și mufa USB a cablului la sursa de alimentare (nu este inclusă în set) sau la port-ul USB al unui calculator. Indicatorul LED începe să pâlpâie albastru. Când bateria este încărcată complet, LED-ul va lumina albastru.

Pentru a încărca dispozitive, conectați mufa USB a cablului la mufa USB a Power Bank-ului, iar mufa microUSB a cablului la mufa microUSB a dispozitivului pe care îl încărcați. Încărcarea va începe după apăsarea butonului ON/OFF. Indicatorul LED va începe să pâlpâie albastru.

**NOTE:**

- Dispozitivul nu este o jucărie. Interzis copiilor sub 6 ani. Copiii peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți de suprafețe tari. Protejați dispozitivul de daunele mecanice.
- Nu ardeți dispozitivul.
- În timp ce încărcați căștile, puneți-le pe o suprafață rezistentă la căldură. Acestea se pot încălzi, este un fenomen normal.
- Nu puneți dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați produsul la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umezeală, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date.

**Pentru a preveni daunele mecanice:**

- Nu apăsați de prea multe ori butonul de pornire. Dacă dispozitivul nu pornește, acesta trebuie încărcat. Apăsarea excesivă a butonului de pornire poate cauza daune mecanice, care nu sunt acoperite de garanție.
- Toate dispozitivele externe, încărcătoarele, cablurile, etc. trebuie conectate și deconectate în siguranță, trăgând de mufă, nu de cablu. Dacă dispozitivul extern este deconectat trăgând de cablu, poate cauza daune mecanice, care nu sunt acoperite de garanție,.
- Toate daunele care nu sunt acoperite de garanție, pot fi reparate la service-ul producătorului contra cost, în funcție de disponibilitatea pieselor de schimb.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

