

APARAT 2 WAFE RASBERRY ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 200-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere: 750 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de funcționare înainte de prima folosire și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
- Conectați aparatul la o priză cu pământare.
- Acest produs este destinat doar pentru uz casnic. A nu se folosi în scopuri industriale.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute în manual.
- Nu puneți aparatul pe sau în apropierea surselor de căldură.
- Nu puneți aparatul pe marginea suprafeței de lucru sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie pus pe o suprafață plană și stabilă.
- După conectarea la priză, suprafața de gătit și suprafața exterioară încep să se încălzească. Nu atingeți suprafețe calde. Pentru a închide și deschide utilizați mânerul rezistent la căldură, iar pentru a îndepărta wafe-le utilizați o spatulă de lemn sau de plastic rezistent la căldură.
- Lăsați aerul să circule în jurul aparatului. Nu puneți niciun obiect pe suprafețele care se încălzesc ale aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează. Deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp și înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească după utilizare, înainte de a-l curăța sau înainte de depozitare.
- Curățați suprafața grătarului după fiecare utilizare. Consultați capitolul Curățare și întreținere.
- Pentru a evita electrocutarea, nu curățați aparatul sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu suprafețe umede sau calde.
- Când deconectați aparatul de la priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. NU utilizați aparatul dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita electrocutarea, nu reparați produsul singur. Contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați ambalajul.
2. Curățați suprafețele cu o lavetă moale, umedă și apoi ștergeți-le.
3. Conectați aparatul la priză și lăsați-l 5-7 minute, fără a introduce nimic înăuntru.

Notă: La prima utilizare, este posibil să apară un miros și să emită puțin fum – este normal. Așteptați ca mirosul și fumul să dispară.

UTILIZARE

1. Pregătiți amestecul pe care doriți-l să îl faceți. La sfârșitul maualului, aveți câteva rețete de wafe.
2. Ungeți plăcile cu unt sau ulei pentru gătit pentru a evita lipirea compoziției de acestea.
3. Conectați dispozitivul la priză. Ambele indicatoare de pe aparat vor lumina. Indicatorul roșu indică faptul că aparatul este conectat la sursa de alimentare. Indicatorul verde indică faptul că plăcile se încălzesc.

4. Închideți aparatul pentru ca încălzirea să fie mai rapidă.
5. Puneți compoziția uniform pe placa de jos. Pentru a determina cantitatea potrivită, umpleți până când compoziția ajunge la marginea plăcii. Dacă este necesar, creșteți cantitatea de compoziție utilizată pentru următoarea porție. Asigurați-vă că nu depășește marginea plăcii. Acum închideți capacul.
6. Când indicatorul verde s-a stins, deschideți capacul pentru a verifica wafe-le. Dacă deschideți capacul mai repede, este posibil ca wafe-le să se rupă.

NOTĂ: Deoarece nivelul de rumenire depinde de gustul fiecăruia și de tipul de compoziție, timpul de gătire poate varia. Așadar, coaceți wafe-le până când ating nivelul de rumenire dorit.

7. După ce ați terminat, deconectați aparatul de la priză și lăsați aparatul să se răcească.

NOTĂ: Indicatorul de încălzire se aprinde și se stinge. Acest lucru indică faptul că temperatura de gătire este menținută. NU utilizați furculiță sau cuțit sau orice altceva din metal. În caz contrar, puteți deteriora aparatul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați suprafețele neaderente ale plăcilor pentru gătit după fiecare utilizare. Acest lucru va împiedica acumularea și arderea resturilor alimentare. Pentru a curăța folosiți o lavetă moale. Dacă rămân resturi de mâncare arse, stropiți plăcile cu apă și detergent. Ștergeți cu o lavetă curată, moale.

Sfat: Plăcile se curăța mai ușor cu apă caldă.

- Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă moale, umedă și apoi ștergeți complet.
- Nu introduceți aparatul sub jetul de apă sau alte lichide.
- Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi de curățare sau obiecte ascuțite.

DEPOZITARE

- Dacă aparatul s-a răcit, închideți-l și asigurați mânerul cu sistemul de blocare.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și departe de accesul copiilor.

Sfat: Depozitați aparatul în poziție verticală pentru a economisi spațiu.

REȚETE DELICIOASE DE WAFE

Wafe crispy standard

- 2 pahare de făină de grâu
- 2 ouă
- 2 pahare de lapte
- 2 linguri de zahăr
- 1/3 pahar de ulei de floarea-soarelui
- 1 lingură plată de praf de copt
- un vârf de sare

Închideți plăcile și încălziți aparatul. Puneți albușurile deoparte. Amestecați toate ingredientele și bateți-le până obțineți o cremă spumoasă. Puneți albușurile în cremă și amestecați ușor. Puneți compoziție în aparat și lăsați-o până când wafe-le devin maro-auriu. Puneți apoi wafe-le pe un grilaj pentru a se răci.

Wafe de ciocolată

Pentru aprox. 8 wafe

- 200 g unt moale
- 200 g zahăr
- 4 ouă
- 150 g smântână
- 80 g fulgi de ciocolată

- 200 g făină de grâu

Închideți plăcile și încălziți aparatul. Bateți untul, zahărul, ouăle și smântâna până obțineți o supmă. Amestecați fulgi de ciocolată și făina. Puneți compoziție în aparat și lăsați-o până când wafe-le devin maro-auriu. Puneți apoi wafe-le pe un grilaj pentru a se răci.

Wafe cu miere

Pentru aprox. 8 wafe

- 150 g unt moale
- 3 ouă
- 270 g făină de grâu
- 1 linguriță de praf de copt
- 1/4 litri de lapte
- 4 linguri de miere
- 1 vârf de sare
- zahăr pudră pentru pudrare

Închideți plăcile și încălziți aparatul. Amestecați untul, mierea, ouăle și sarea până obțineți o spumă, apoi adăugați laptele și amestecați. Puneți apoi făina și praful de copt. Puneți compoziție în aparat și lăsați-o până când wafe-le devin maro-auriu. Puneți apoi wafe-le pe un grilaj pentru a se răci și pudrați-le cu zahăr pudră cât încă sunt calde.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

