

SANDWICH MAKER 1000W FONTINA ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune de alimentare: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60Hz

Putere: 1000 W

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de funcționare înainte de prima folosire și să le păstrați într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de funcționare înainte de prima folosire și să le păstrați într-un loc sigur.
- Dacă dați acest aparat unei terțe persoane, trebuie să dați și aceste instrucțiuni.
- Funcționarea și manevrarea necorespunzătoare pot duce la defectarea aparatului și rănirea persoanei care îl folosește.
- Acest aparat nu este destinat folosirii comerciale, nici pentru folosirea în spațiu deschis (în exterior).
- Păstrați aparatul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
- Când curățați aparatul sau când îl depozitați, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă aparatul nu este utilizat și îndepărtați accesoriile.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți încăperea, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Aparatul și cablul de alimentare trebuie verificate în mod regulat. Dacă sunt deteriorate, nu mai utilizați aparatul.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Nu încercați să reparați produsul singur. Contactați un service autorizat. Pentru a evita pericolele, înlocuiți cablul de alimentare doar la un service autorizat sau de către o persoană calificată, și cu același tip de cablu.

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) departe de copii.

AVERTISMENT!

Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau cunoștință și/sau experiență insuficientă, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare al aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați de fiecare dată pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

- După conectarea aparatului la sursa de alimentare, suprafața de gătit și exteriorul aparatului se vor încălzi. Nu atingeți suprafețele calzi. Pentru a închide sau deschide plăcile, utilizați mânerul izolat termic, iar pentru a scoate sandwich-ul, utilizați o spatulă de lemn sau de plastic rezistent la căldură.
- Prea multă umplutură va face dificilă închiderea aparatului, în acest caz poate fi necesar să scoateți din ingrediente. Nu utilizați forța pentru a închide aparatul, acest lucru ar putea deteriora aparatul.*

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați ambalajul.
2. Curățați suprafețele cu o lavetă moale, umedă și apoi ștergeți-le.

3. Desfășurați în întregime cablul de alimentare și porniți aparatul timp de 5-7 minute, fără a introduce nimic înăuntru.
4. Notă: La prima utilizare, este posibil să apară un miros și să se emită puțin fum – este normal. Așteptați ca mirosul și fumul să dispară.

UTILIZARE

1. Ungeți plăcile cu unt sau ulei pentru gătit.
2. Conectați aparatul la cea mai apropiată priză. Luminile de control se aprind. Lumina roșie arată că aparatul este conectat la rețea, iar lumina verde se aprinde când suprafețele de gătit se încălzesc.
3. Închideți aparatul pentru ca încălzirea să fie mai rapidă.
4. În timp ce plăcile se încălzesc, puteți prepara sandwich-ul. Pentru un sandwich aveți nevoie de două felii de pâine și umplutură. Puneți umplutura exact între cele două felii de pâine. Prea multă umplutură poate îngreuna închiderea aparatului. În acest caz, poate fi necesar să îndepărtați o parte din umplutură. Nu utilizați forța pentru a închide aparatul, acest lucru poate deteriora produsul.
5. Când plăcile au ajuns la temperatura de funcționare, lumina verde se opește. Deschideți aparatul și puneți unul sau două sandwich-uri pe partea de jos. Folosind mânerul, închideți și apăsați partea de sus a aparatului. Asigurați mânerul cu sistemul de blocare.

Notă: În timpul prăjirii termostatul de reglare a temperaturii se oprește și se pornește în mod repetat. Același lucru se întâmplă și cu lumina de control, ceea ce semnifică menținerea constantă a temperaturii pentru gătit.

6. După încheierea procesului de prăjire (aprox. 2-3 minute) deschideți capacul și îndepărtați alimentele cu ajutorul unei spatule plate de lemn sau plastic. Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite sau de metal (ex. cuțite, spatule metalice, etc.) deoarece acest lucru ar deteriora stratul de teflon.
7. Notă: timpul de gătit depinde de tipul de pâine, umplutura și gustul dumneavoastră.
8. Înainte de a găti alt sandwich, închideți capacul și așteptați până când lumina verde se stinge.
9. După terminarea gătirii, scoateți aparatul din priză, deschideți capacul și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați suprafețele neaderente ale plăcilor pentru gătit după fiecare utilizare. Acest lucru va împiedica acumularea și arderea resturilor alimentare. Pentru a curăța folosiți o lavetă moale. Dacă rămân resturi de mâncare arse, stropiți plăcile cu apă și cu detergent ușor de spălat. Ștergeți cu o lavetă curată, moale.

Sfat: Plăcile se curăță mai ușor cu apă caldă.

- Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă moale, umedă și uscați complet.
- Nu introduceți aparatul sau cablul în apă sau alte lichide. Există riscul de electrocutare.
- Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi de curățare sau obiecte ascuțite (ex.: perie de spălare, cuțit etc.) pentru curățare.

DEPOZITARE

- Dacă aparatul este rece, închideți aparatul și asigurați mânerul cu sistemul de blocare. Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului din partea de jos a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și departe de accesul copiilor.

Sfat: Depozitați aparatul în poziție verticală pentru a economisi spațiu.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.