

DVR AUTO FULL HD EXTREME MIRROR ESPERANZA

ATENȚIE!

DISPOZITIVUL ARE BATERIE ÎNCORPORATĂ CARE MENȚIE FUNCȚIONAREA.

DACĂ NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL O PERIOADĂ MAI LUNGĂ DE TIMP:

- ÎNCĂRCAȚI COMPLET BATERIA DISPOZITIVULUI
- DEPOZITAȚI APARATUL ÎNTR-UN LOC USCAT ȘI RĂCOROS
- ÎNCĂRCAȚI BATERIA LA FIECARE 6 LUNI. ACESTE ACȚIUNI VOR EXTINDE DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI!

DACĂ NU ÎNCĂRCAȚI BATERIA CEL PUȚIN O DATĂ LA 6 LUNI, BATERIA ȘI APARATUL SE POT DETERIORA!

NOTĂ:

- Dispozitivul nu este o jucărie. Nu este potrivit pentru copii sub 6 ani. Copiii peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți aparatul de suprafețe dure. Protejeți-l de daune mecanice.
- Nu îl expuneți la foc.
- Nu puneți dispozitivul în locuri cu umiditate mare și evitați contactul cu apa.
- Nu dezasamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați dispozitivul la coșul de gunoi. Acesta trebuie dus la un centru de colectare a echipamentelor electronice.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate mare, umezeală, gaze, vapori și solvenți inflamabili.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți manualul de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea aparatului.

Descrierea conectorilor și a comutatoarelor

1. Indicator lumină
2. Pornire/oprire. Pornirea/oprirea luminii ecranului
3. Meniu setări
4. Buton modificare mod de funcționare
5. Sus
6. Jos
7. Buton confirmare (OK). Pornire/oprire dispozitiv.
8. Ecran LED
9. Cârlig de fixare a clemei din spate
10. Slot card TF (microSD)
11. Port încărcare (mini USB)
12. Microfon
13. Claxon
14. Buton resetare
15. Lentile



1. Începerea funcționării dispozitivului

Înainte de a activa dispozitivul, introduceți un card de memorie în slot-ul microSD (10). Conectați dispozitivul la priza auto (bricheta) cu ajutorul cablului de alimentare furnizat.

Atenție!

Din motive de siguranță, accesați meniul setări (3) și setați toți parametri de înregistrare înainte de începe să conduceți. Atașați mânerul dispozitivului la parbriz, fixați-l și conectați-l la sursa de alimentare.

2. Pornirea/oprirea dispozitivului

Activarea/dezactivarea dispozitivului se efectuează ținând apăsat butonul (2).

Dacă dispozitivul este conectat la bricheta mașinii, acesta va porni automat când porniți mașina.

3. Înregistrare video

Dispozitivul pornește automat în modul înregistrare video. Pictograma  va fi afișată în colțul din dreapta sus. Apăsând butonul OK (7) veți începe înregistrarea. Dacă îl apăsați din nou, veți opri înregistrarea.

Dacă dispozitivul este conectat la bricheta mașinii, acesta va porni automat când porniți mașina.

4. Fotografiere

Porniți aparatul. Dispozitivul pornește automat în modul înregistrare video. Pictograma  va fi afișată în colțul din dreapta sus. Apăsați butonul mod (4). Dispozitivul se va comuta în modul fotografiere. Pictograma va fi afișată  în colțul din dreapta sus. Apăsați butonul OK (7) pentru a fotografia.

5. Vizualizarea fotografiilor/videoclipurilor

Porniți aparatul. Dispozitivul pornește automat în modul înregistrare video. Pictograma va fi afișată în colțul din dreapta sus. Apăsați butonul mod (4) de două ori. Dispozitivul se va comuta automat în modul vizualizare fotografii și videoclipuri. Pictograma  va fi afișată în colțul din dreapta sus. Fotografia/videoclipul poate fi selectat cu ajutorul butoanelor sus/jos (5,6). Dacă apăsați butonul OK (7) veți începe redarea videoclipului. Dacă apăsați din nou butonul OK (7) veți opri videoclipul.

6. Meniu dispozitiv

Selectarea poziției în meniu se face cu ajutorul butoanelor sus/jos (5,6). Accesarea unui submeniu și confirmarea unei alegeri se face apăsând butonul OK (7).

α) Meniul Setări dispozitiv

Meniul Setări dispozitiv poate fi accesat în orice mod de funcționare, apăsând butonul Meniu (3) de două ori.

Poziții disponibile:

- Format – formatarea cardului de memorie. Variante disponibile: Anulare/Executare.

ATENȚIE!

Dacă alegeți opțiunea "Executare" veți șterge toate fotografiile și videoclipurile salvate pe cardul de memorie.

- Limbă – alegerea limbii pentru afișarea descrierilor din meniu.
- Oprire automată – Variante disponibile: Oprit, 1 min., 3 min., 5 min. Setarea timpului după care dispozitivul se va opri.
- Oprire automată a ecranului – Variante disponibile: Oprit, 1 min., 3 min., 5 min. Oprirea automată a afișării unei imagini pe ecranul LCD după o perioadă specificată. Alegerea opțiunii Oprit duce la afișarea imaginii continuu pe ecran.
- Resetare sistem – reverine la setările din fabrică. Variante disponibile: Anulare/Confirmă.

ATENȚIE! Dacă alegeți opțiunea "Confirmă" veți șterge toate setările anterioare, iar aparatul va reveni la setările din fabrică.

- Frecvență lumină – setarea frecvenței de reîmprospătare a imaginii. Variante disponibile: 50 Hz, 60 Hz.
- Setare dată – setarea datei și orei curente.
- Rotire imagine – Variante disponibile: oprire, deschide.
- Versiune - versiunea software a dispozitivului

β) **Meniul în modul de înregistrare video**

Apăsați butonul Meniu (3). Meniul setări video va fi afișat pe ecran.

Poziții disponibile:

- Rezoluție – setarea rezoluției videoclipului. Sunt disponibile 3 rezoluții: 1920*720p, 1280*720p și 640*480p.
- Ștampilă dată și oră – Pornit/oprit – afișarea datei și a orei pe videoclip/fotografie
- Detectare mișcare – Pornit/oprit – după activarea acestei funcții, orice mișcare declanșează începerea înregistrării.
- Durată video – Variante disponibile: Oprit, 1 min., 3 min., 5 min. - alegerea duratei videoclipului înregistrat (înregistrare în buclă). Alegerea opțiunii Oprit înseamnă că veți înregistra un singur videoclip până când camrdul de memorie va fi plin.
- Înregistrare audio – Pornit/oprit – activarea/dezactivarea înregistrării sunetului în videoclipul înregistrat.

χ) **Meniul în modul fotografiere**

Apăsați butonul Meniu (3). Meniul setări fotografiere va fi afișat pe ecran.

Poziții disponibile:

- Dimensiune – setarea rezoluției fotografiilor efectuate. Variante disponibile: 5M, 2M, 1.2M și VGA.
- Vizualizare rapidă – Variante disponibile: oprit, 2 secunde, 5 secunde
- Ștampilă dată și oră – Pornit/oprit – afișarea datei și a orei pe videoclip/fotografie

δ) **Meniul în modul vizualizare**

Apăsați butonul Meniu (3). Meniul pentru vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor salvate va fi afișat pe ecran.

Selectarea poziției în meniu se face cu ajutorul butoanelor sus/jos (5,6). Accesarea unui submeniu și confirmarea unei alegeri se face apăsând butonul OK (7).

Poziții disponibile?

- Șterge – ștergerea fotografiilor și videoclipurilor salvate. Variante disponibile: Șterge una, șterge tot.

ATENȚIE! Alegerea și confirmarea opțiunii "Șterge tot", duce la ștergerea tuturor fotografiilor și videoclipurilor salvate.

- Blocat – variante disponibile: Blochează alegerea curentă, deblochează alegerea curentă, blochează tot, deblochează tot.
- Volum – setarea volumului difuzorului încorporat: 0-7.

7. Funcții butoane

a) Buton pornire/oprire (2)

Pornirea/oprirea dispozitivului. Activarea/dezactivarea luminii ecranului.

Dacă țineți apăsat butonul o perioadă mai lungă de timp, veți porni/opri dispozitivul.

b) Buton Meniu (3)

Apăsând acest buton, veți accesa meniul modului de funcționare curent al dispozitivului.

Dacă apăsați din nou, veți comuta la meniul setări dispozitiv (este disponibil în orice mod de operare).

c) Butonul MOD (4)

Apăsând acest buton modificați modul de operare al dispozitivului (înregistrare video/ fotografiere/ înregistrare audio/ vizualizare videoclip și fotografii).

d) Buton Sus (5)

Butonul permite mutarea în sus în meniul dispozitivului.

e) Buton Jos (6)

Butonul permite mutarea în jos în meniul dispozitivului.

f) Buton OK (7)

Apăsarea scurtă a acestuia rezultă în:

- în modul înregistrare video – pornirea/oprirea înregistrării
- în modul fotografiere – efectuarea unei fotografii
- în modul vizualizare video – pornirea/oprirea videoclipului.

Butonul OK se utilizează și pentru a confirma opțiunea selectată în meniul dispozitivului.

g) Buton Resetare (14)

Acest buton este utilizat pentru a reseta software-ul dispozitivului.

ATENȚIE!

Dacă dispozitivul se blochează, acesta poate fi repornit apăsând butonul (7). Software-ul dispozitivului va fi resetat și va reveni la setările din fabrică. Toate setările utilizatorului vor fi șterse. Nu suprasolicitați această funcție a dispozitivului.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

