

Manual de utilizare
Pix cu Camera XB-DX1
cod GSMX81



OBS.: poza este doar ca referinta

- 1 – buton operare
- 2. camera
- 3 microfon
- 4 RESET
- 5 indicator stare
- 6 pix
- 7 USB
- 8 soclu card TF (microSD) (cardul nu este inclus)

Operatii de baza

A. Introduceti cardul microSD

B. Apasati lung butonul 1 , lumina verde continua, dispozitivul intra in modul de asteptare

C. Apasati scurt butonul 1 , lumina verde clipeste o singura data si face o poza

D. Apasati lung butonul 1 , lumina verde clipeste de trei ori apoi se stinge, pixul incepe sa inregistreze

E. Apasati inca o data scurt butonul 1 pentru a opri inregistrarea si pentru a salva fisierul, lumina verde continua sa fie aprinsa, apoi clipeste repede de trei ori

F. Conectati la computer

Conectati dispozitivul la computer cand acesta este oprit sau este in modul de asteptare. Computerul va afisa o sigla. Exista un director de fisiere imagine: *Disk\ _REC \ 100MEDIA. In timpul inregistrarii video si a transferului de date in calculator, lumina clipeste rapid. Pentru a deconecta dispozitivul, faceti clic pe 'SAFELY REMOVE HARDWARE' de pe 'USB mass storage device' din bara de jos de pe ecranul calculatorului. Scoateti USB-ul. Deconectarea este completa.

G. Incarcare

Conectati la interfata USB a calculatorului sau la incarcator. In timpul incarcarii, lumina rosie clipeste lent. Cand bateria este incarcata complet, lumina rosie nu mai clipeste.

H. Setare timp

Impreuna cu produsul este un CD care contine un fisier numit fisier de sincronizare in timp. Copiati-l pe cardul TF. Cand conectati dispozitivul cu calculatorul, timpul de pe dispozitiv se va sincroniza cu timpul; calculatorului. Detaliile sunt dupa cum urmeaza:

1. faceti un text numit TAG.TXT in directorul radacina al cardului
2. deschideti TAG.TXT, scrieti data sincronizata.

Detaliile sunt dupa cum urmeaza:

[data] este nevoie de spatiu pentru o linie noua

2010/06/20 este nevoie de spatiu pentru o linie noua

12: 13: 14

Porniti dispozitivul de fiecare data, sistemul va verifica si analiza TAG.TXT, apoi setati data sistemului conform cu data fisierului. Dupa aceea textul va fi sters automat de sistem.

I. Resetare

Daca inregistrarea video nu mai raspunde din cauza unei functionari neadecvate sau a unui motiv necunoscut, folositi un dispozitiv nemetalic adecvat pentru a apasa butonul de resetare.

III. Parametri

Element	Parametri
Format video	AVI
Rezolutia video	1280*960
Cadre video	30fps
Rezolutie fotografii	3840*2880
Format fotografii	JPEG
Suport stocare	Suporta card microSD cu o capacitate de max. 32GB (nu este inclus)
Tip baterie	Baterie incorporata de mare capacitate cu litiu polimer

IV. Avertisment

Aplicare: Respectati cu strictete regulile si legile relevante. Acest produs nu trebuie utilizat in scopuri ilegale. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru scopul utilizarii.

Temperatura de lucru: Utilizati dispozitivul la temperaturi normale si evitati sa il folositi la temperaturi necorespunzatoare.

Umiditate: Folositi produsul la o umiditate normala. Nu udati produsul si nu il expuneti la ploaie deoarece nu este impermeabil.

Iluminare: Utilizati camera pentru a face fotografii in locuri unde este lumina suficienta, nu orientati camera spre soare sau alte surse de lumina puternica, pentru a nu deteriora partile optice ale aparatului.

Curatare: Nu utilizati produsul intr-un mediu cu mult praf pentru a evita depunerea prafului pe camera sau pe alte componente. Poate afecta functionalitatea camerei.

Eliminarea deseurilor: Va rugam sa acordati atentie protejarii mediului, nu aruncati produsul la gunoiera menajera, reciclati-l ecologic. Este interzisa aruncarea produsului in foc.