

REGULI GENERALE DE UTILIZARE AMPLIFICATOR CHITARA

J5/6/25

Amplificatorul trebuie asezat pe o suprafață stabilă și netedă.

Nu conectați amplificatorul la sursa de semnal cu alimentarea pornită.
Conectați întâi sursa de semnal (chitara electrică) la amplificator la intrarea de linie INPUT, utilizând cabluri ecranate corespunzătoare. Porniți apoi alimentarea amplificatorului. Acesta are încorporate direct difuzor pentru audierea muzicii de la sursa de semnal.

CARACTERISTICI:

MODEL	PUTERE (W)	DIMENSIUNI (cm)	GREUTATE (kg)
J5	10	24.5 x 28 x 16.5	4.7
J6	15	36 x 34 x 24	3
J25	25	35.5 x 21.5 x 37.5	6.7

Există 2 posibilități de control al volumului: GAIN (preamplificare) și LEVEL (nivel). Prin GAIN se reglează preamplificarea, iar prin LEVEL se reglează nivelul semnalului de intrare. Diverse tipuri de chitări electrice prezintă diverse caracteristici în ceea ce privește nivelul de semnal. Cu ajutorul acestor butoane se reglează nivelul de la chitara pentru intrarea amplificatorului. Activarea acestei secțiuni pentru semnalul de intrare se face prin apăsarea butonului O/D (on/off). Prin butonul MASTER se reglează volumul amplificatorului.

Înainte de cuplarea la amplificator, reglați cele 2 butoane în poziția de mijloc. Nu utilizați amplificatorul timp îndelungat la volum maxim.

Rotiți butonul de MASTER cu mișcări fine. Evitați manevrarea bruscă a acestuia. Volumul trebuie reglat la o valoare scăzută sau medie, pentru a se evita deteriorarea boxei. Cea mai plăcută audiere se obține prin reglarea butonului de volum la 2/3 din scală. Reglați tonul prin rotirea celor 3 butoane pentru frecvență: frecvențe înalte (TREBLE), frecvențe medii (MIDDLE) și frecvențe joase (BASS) până la obținerea rezultatului dorit.

Este posibilă de asemenea audierea în casti. Se vor cupla castile la ieșirea PHONES.

Nu deschideți niciodată cutia amplificatorului.

Asigurați o bună circulație a aerului. Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în bătaia directă a razelor de soare.

Deconectați amplificatorul dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat.

În cutia difuzorului nu este voie să pătrundă apă sau alte lichide și nici alte corpuri străine. Țineți produsul departe de apă sau de umezeală.

Garantie:

Garantia nu este aplicabilă în cazul în care au fost făcute modificări la produs sau dacă produsul a fost deteriorat din cauza utilizării incorecte.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate **NU SUNT BIODEGRADABILE**, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice., conform hotărârii de guvern HG 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Atentie:

Pentru a reduce riscul socului electric, numai persoane autorizate pot desface acest produs. Deconectați amplificatorul dacă apar probleme.