

RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA IN FUNCTIONARE

- Cititi manualul inainte de a utiliza dispozitivul.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pastrati ambalajul produsului pentru a-l putea transporta in ambalajul original, evitand astfel orice posibile deteriorari.
- Nu indepartati folia argintie ce se afla in partea de jos a aparatului; aceasta serveste la prevenirea zgarierei suprafetelor vopsite.
- Doar pentru utilizare in interior. Feriti aparatul de umezeala.
- La montarea aparatului, lasați spatiu suficient pentru ventilatie.
- Nu folositi aparatul in apropierea surselor de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Daca mufa si / sau cablul de alimentare sunt deteriorate, ele trebuie sa fie reparate de catre un tehnician calificat.
- Daca aparatul este deteriorat, nu conectati unitatea la priza de alimentare.
- Asigurati-va ca nu patrund lichide sau componente mici in carcasa dispozitivului.
- Utilizati un material textil moale, umezit, fara praf, pentru a curata unitatea. Nu folositi produse de curatare sau solvenți!
- Aparatul nu conține componente utile.
- A nu se lasa la indemana copiilor. Nu instalati la indemana copiilor sau a animalelor.
- Nu priviti direct in fasciculul de lumina.

Functionarea Girofarului:

Girofarele nu sunt concepute pentru utilizare continua. Utilizarea alternativa prelungește considerabil durata de functionare a dispozitivului. Efectul de lumina trebuie sa fie conectat direct la retea fara a utiliza un dispozitiv de control al luminii sau un variator. Conectati unitatea la o priza de alimentare pentru a o porni.

Introducerea sau inlocuirea becului:

Deconectati mai intai unitatea de la sursa de alimentare. Desurubati cele doua suruburi de prindere de pe capacul dispozitivului cu ajutorul unei surubelnite in cruce adecvata. Nu este necesar sa scoateti suruburile complet. Scoateti capacul si becul defect. Introduceti un bec nou avand aceeasi tensiune si putere (230V/15W). Insurubati capacul la loc si conectați unitatea la o priza de alimentare.

Depanare:

- Verificati daca tensiunea este prezenta in priza.
- Verificati ca becul sa nu fie defect si inlocuiti-l, daca este necesar.

Avertisment:

Nu incercati sa efectuati singuri reparatiile. Acest lucru va anula garantia dumneavoastra.

Nu aduceti modificari aparatului. Acest lucru va anula, de asemenea, garantia.

Garantia nu se aplica in caz de utilizare necorespunzatoare sau nerespectarea avertismentelor continute in acest manual.

Specificatii:

Alimentare: 220-240 VAC / 50Hz

Tipul becului: Max. 15W - de dimensiuni mici, tip B; E14.

