



Smartphone

**KM0426
MOVE 4**

OWNER'S MANUAL

CS

DE

EN

ES

FR

NL

PL

RO

RU

1 Specificatii si intretinere	200
1.1 <i>Specificatii</i>	200
1.2 <i>Avertizari privind siguranta si avertismente</i>	203
1.3 <i>Protejarea bateriei</i>	205
1.4 <i>Curatare si Intretinere</i>	206
2 Pornire	207
2.1 <i>Prezentarea generala a telefonului</i>	207
2.2 <i>Deschiderea capacului bateriei</i>	209
2.3 <i>Instalarea cartelei SIM</i>	210
2.4 <i>Instalarea cardului de memorie</i>	211
2.5 <i>Pornire/oprire</i>	211
2.6 <i>Incarcarea bateriei</i>	212
2.7 <i>Siguranta</i>	212
3 Functionare de baza & informatii	213
3.1 <i>Utilizarea ecranului tactil</i>	213
3.2 <i>Utilizarea tastelor</i>	214
3.3 <i>Pornire/oprire</i>	214
3.4 <i>Cont Microsoft</i>	214
3.5 <i>Utilizarea ecranului de start</i>	215
3.6 <i>Blocarea ecranului si oprirea afisarii</i>	215
3.7 <i>Personalizarea ecranului de start</i>	216
3.8 <i>Coltul pentru copii</i>	216
3.9 <i>Schimbare tema</i>	217
3.10 <i>Efectuarea unei capturi de ecran (screenshot)</i>	217

3.11	<i>Status bar/Bară de stare</i>	217
3.12	<i>Utilizarea senzorilor</i>	218
3.13	<i>OneDrive</i>	219
3.14	<i>Contacte</i>	220
3.15	<i>Call</i>	220
3.16	<i>Mesaje</i>	221
3.17	<i>Descarcare din Store</i>	222
3.18	<i>Office</i>	223
3.19	<i>GPS</i>	223

1 Specificatii si intretinere

1.1 Specificatii

General	
Sistem de operare	Windows Phone 8.1
Procesor	Quad ARM Cortex A7 1.2 GHz
Flash	8 GB
RAM	1 GB
Afisaj	4.0" HD (480 x 800)
Baterie	1750mAh
Retea	
Banda	WCDMA 900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Retea	GSM/GPRS/EDGE WCDMA R99, Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA, Rel 7 HSPA+, Rel 8 DC-HSPA+
Dual-SIM	Da
Flux de date 3G	DC-HSPA+ 42 Mbps HSUPA 5.76 Mbps

Camera	
Tipul senzorului camerei	CMOS
Camera frontala	0.3 Mpix
Camera din spate	5.0 Mpix AF
Flash	LED
Comunicare / Conectivitate	
USB	USB 2.0
Incarcare	Micro USB
Radio FM	Da (FM 87.5-108 MHz)
GPS	GPS/AGPS/Glonass
Format	
Format ton de apel	MP3, AAC, AAC+
Format imagine	JPG, BMP, PNG
Format audio	PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI
Format video	H.264, MPEG-4, H.263, WMV-9

Functii si aplicatii	
Email	Da
Vizualizare stradala Google	Sprijin pentru programe terțe
Jocuri	Sprijin pentru programe terțe
Functia de inregistrare	Sprijin pentru programe terțe
Java	Da
Calendar	Da
Notite	Da
Ceas	Da
Alarma	Da
Schimb valutar	Da
Calculator	Da
Cronometru	Da
Vibratie	Da
E-book	Da
Mod avion	Da

1.2 Avertizari privind siguranta si avertismente

Siguranta rutiera

Nu folositi telefonul mobil in timpul sofatului. Utilizati accesoriile hands-free atunci cand apelurile sunt neaparat necesare. In unele tari, apelarea sau receptionarea de apeluri in timp ce conduceti, este ilegala!

Opriti telefonul in avion

Aparatele mobile pot produce interferente in avion. Folosirea unui telefon mobil in avion este ilegala si riscanta. Va rugam sa va asigurati ca telefonul mobil este oprit in timpul zborului.

Opriti telefonul inainte de a patrunde in zonele cu risc

Respectati cu strictete legile relevante, codurile si regulamentele cu privire la utilizarea telefoanelor mobile in zonele de risc. Opriti telefonul mobil inainte de a intra un loc cu potential explozibil, cum ar fi o statie de benzina, in apropierea unui rezervor de combustibil, etc.

Respectati toate reglementarile speciale

Respectati orice reglementari speciale in vigoare in zone speciale, cum ar fi spitalele si opriti-va intotdeauna telefonul ori de cate ori utilizarea acestuia este interzisa sau cand acesta poate provoca interferente cu aparatura electronica. Utilizati in mod corespunzator telefonul mobil in apropierea aparatelor medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive si alte dispozitive medicale electronice, deoarece poate provoca interferente.

Interferente

Calitatea conversatiei oricarui telefon mobil poate fi afectata de interferentele radio. O antena este construita in interiorul telefonului mobil si situata mai jos de microfon. Nu atingeti suprafata antenei in timpul unei conversatii, pentru a nu deteriora calitatea conversatiei.

Service calificat

Doar personalul calificat poate instala sau repara echipamentul telefonului. Instalarea sau repararea telefonului mobil pe cont propriu poate constitui un mare pericol si garantia se va pierde.

Accesorii si baterii

Folositi numai accesorii omologate si acumulatori omologati.

Utilizare moderata

Folositi telefonul intr-o maniera normala si in mod corespunzator.

Apeluri de urgenta

Asigurati-va ca telefonul este pornit si se afla in aria de acoperire, daca doriti sa efectuati un apel de urgenta, cum ar fi sa sunati la 112, apasati tasta de apelare si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu incheiati apelul fara permisiune.

1.3 Protejarea bateriei

Avertizari privind starea bateriei:

Va rugam sa nu depozitati bateria telefonului mobil intr-un loc cu temperaturi foarte ridicate sau scazute, pentru ca va afecta durata de viata a bateriei, si va scurta durata de utilizare a telefonului. Durata de viata a bateriei telefonului mobil este supus unei anumite limite. Se recomanda schimbarea bateriei imediat ce se constata ca performanta acesteia a scazut.

Atentionari cu privire la utilizarea bateriei:

- Asigurati-va ca ati oprit telefonul mobil inainte de a scoate bateria.
- Va rugam sa folositi bateria cu atentie. Poate avea loc un scurtcircuit daca polul pozitiv (+) si polul negativ (-) al bateriei este conectat la obiecte metalice (de exemplu, o moneda sau o agrafa). Se pot deteriora atat bateria cat si obiectul de metal. Asigurati-va ca nici un obiect de metal nu face scurtcircuit intre polul pozitiv si polul negativ al bateriei dupa ce aceasta este scoasa din telefon.
- Nu aruncati bateria in foc si nu o folositi la temperaturi extreme.
- Nu demontati si nu modificati bateria.
- Nu lasati bateria sa fie supusa unui soc mecanic puternic.
- Bateria ar trebui sa fie pastrata intr-un loc racoros si uscat, evitati expunerea la lumina directa a soarelui sau la temperaturi ridicate (peste 60°C).
- Daca bateria emite orice miros ciudat sau se supraincalzește, trebuie sa incetati imediat utilizarea acesteia.
- Daca bateria prezinta vreo fisura, deformare, daune de orice alt tip sau scurgeri de electrolit, ar trebui sa opriți imediat utilizarea aparatului.
- Va rugam sa va curatati pielea sau hainele imediat cu apa si sapun, in cazul contactului cu scurgeri de

electrolit, iar în cazul contactului cu ochii spalati ochii cu apa limpede si consultati imediat medicul.

- Nu folositi bateria Li-ion atunci cand temperatura este extrem de scazuta.
- Nu curatati bateria cu apa sau solvent organic, si nu scufundati acumulatorul in apa.
- Asigurati-va ca bateria este complet incarcata daca aceasta nu a fost utilizata pentru o perioada lunga de timp.
- Se recomanda ca bateria dezafectata sa fie returnata la producatorul de telefoane mobile sau sa fie returnata într-un spatiu public destinat pentru reciclarea bateriilor. Nu amestecati cu nici un alt gunoi menajer si nu o aruncati la voia intamplarii.

1.4 Curatare si Intretinere

- Nu lasati telefonul, bateria, incarcatorul in baie sau in alte locuri cu umiditate ridicata sau in ploaie.
- Va rugam sa curatati telefonul, bateria si incarcatorul, folosind un material moale si uscat.
- Va rugam sa nu stergeti telefonul cu alcool, diluant sau benzen sau alti reactivi chimici.
- Contactele murdare pot face un contact slab si chiar poate conduce la oprirea telefonului. Va rugam sa curatati contactele bateriei in mod regulat.

2 Pornire

2.1 Prezentarea generala a telefonului





1. USB/Incarcator/Conexiune
2. Mufa casti 3.5 mm
3. Senzor
4. Receptor
5. Volum +/-
6. Flash
7. Tasta Cautare
8. Tasta Win
9. Mic
10. Tasta derulare inapoi
11. Camera fata
12. Pornire/oprire
13. Camera

2.2 Deschiderea capacului bateriei

Impingeti capacul in sus.



2.3 Instalarea cartelei SIM

Telefonul suporta cartele SIM/USIM. Inainte de a porni telefonul, asigurati-va ca exista cel putin o cartela SIM/USIM introdusa in oricare dintre sloturile USIM/SIM.



Nota: Cartela dubla SIM/USIM in standby va reduce durata de utilizare in modul de asteptare comparativ cu o singura cartela SIM.

2.4 Instalarea cardului de memorie

Orientati cardul SD spre slot si impingeti incet cardul SD.



Nota: In cazul in care cardul de memorie nu poate fi citit, va rugam sa verificati daca a fost corect pozitionat si daca face contact .

2.5 Pornire/oprire

Pe modul inactiv, apasati lung tasta de pornire din partea de sus a telefonului pentru aproximativ 2 secunde pentru a porni telefonul. Pe modul PORNIRE, apasati lung butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri telefonul.

2.6 Incarcarea bateriei

Puteti incarca bateria prin conectarea telefonului, fie la un port USB al calculatorului fie la incarcatorul standard inclus. Utilizati cablul USB standard prevazut.

Nota: Pentru a asigura functionarea normala a telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul inclus.

2.7 Siguranta

O serie de parole au fost setate in telefonul mobil si pe cartela SIM, pentru a preveni utilizarea neautorizata a telefonului mobil si a cartelei SIM.

Codul PIN

Codul PIN (numarul personal de identificare, format din 4 ~ 8 cifre) este folosit pentru a preveni utilizarea neautorizata a cartelei SIM. In cazul in care functia de verificare a codului PIN este activata, codul PIN va fi necesar pentru a porni telefonul mobil de fiecare data. Daca ati introdus incorect codul PIN de trei ori, cartela SIM va fi blocata. Urmatoarele instructiuni va arata cum sa deblocati cartela:

- Introduceti codul PUK corect, in conformitate cu solicitarea de pe ecran pentru a debloca cartela SIM.
- Apoi introduceti un nou cod PIN si apasati tasta OK.
- Cand vi se solicita sa reintroduceti noul cod PIN, va rugam sa reintroduceti noul cod PIN si sa apasati tasta OK.
- Daca codul PUK este corect, cartela SIM va fi deblocata, iar codul PIN este resetat.

Codul PUK

Codul PUK (parola de deblocare a codului PIN, format din 8 cifre) este folosit pentru a debloca codul PIN blocat. Codul PUK este furnizat de catre producator,

împreună cu cartela SIM. Dacă ați introdus încorect codul PUK de zece ori, cartela SIM va fi anulată. Va trebui să cereți operatorului de rețea un nou card.

Codul PIN2

Codul PIN2 (4 cifre) este furnizat împreună cu cartela SIM, care este folosită pentru a seta alte funcții.

Codul PUK2

Codul PUK2 (parola de deblocare PIN2, 8 cifre) este folosit pentru a debloca codul PIN2 blocat.

3 Functionare de baza & informatii

3.1 Utilizarea ecranului tactil

Apasati pe ecran pentru a acționa iconitele de pe ecran, cum ar fi aplicațiile, setările, pictogramele și opțiunile. Pentru a tastea literele și simbolurile utilizând tastatura de pe ecran, sau să apăsați butoanele de pe ecran, este suficient să atingeți cu degetul pe ecran și apoi ridicați degetul, fără a schimba poziția de atingere într-un interval de timp scurt.

Apasati și mentineti apasat Trageți cu degetul în jos pe ecran, fără a ridica sau misca aproximativ 2 secunde. Această acțiune va activa o fereastră pop-up cu o listă de opțiuni speciale sau va activa funcții speciale.

Trageți în jos degetul pe ecran și miscați, fără a ridica pentru a parcurge opțiunile, a muta ecranele și alte conținuturi afișate pe ecran.

Flick Trageți rapid și eliberați. Pentru a derula o listă sau a muta rapid, deplasați-vă pe ecranul tactil. Când parcurgeți o listă lungă, atingeți ecranul pentru a opri derularea.

Pinch. În unele aplicații (cum ar fi harti, browser și galerie) puteți mari și micșora punând deodată două degete pe ecran și apropiați-le (pentru a micșora) sau departați-le (pentru a mari).

3.2 Utilizarea tastelor

Tasta pornire: Apasati si tineti apasata tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veti putea opri telefonul (Oprire) sau Oprire (Rapid) sau Restartare, sau comutati intre Modul Standard de Functionare, Modul Silentios ,Modul Vibratie.

Tasta volum: Apasati tastele pentru volum pentru a schimba volumul soneriei (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (in timpul unui apel).

Tasta de cautare: Apasati tasta de cautare pentru a deschide cautarea Bing sau Cortana.

Tasta win: Apasati Win key pentru a inchide orice meniu sau aplicatie si pentru a reveni la ecranul de start. Pe ecranul de start, apasati aplicatia pentru a-l deschide. Apasati si tine-ti apasat Win key pentru a porni instrumentul feedback hub.

Tasta derulare inapoi: Aceasta tasta deschide ecranul anterior la care ati lucrat. Daca tastatura de pe ecran este deshisă, o va inchide.

3.3 Pornire/oprire

Pornirea telefonului: Apasati si tineti apasat butonul pornire pana cand telefonul vibreaza.

Oprirea telefonului: Apasati si tineti apasat butonul pornire si trageti ecranul de blocare in jos.

3.4 Cont Microsoft

Cu un cont de Microsoft puteti accesa orice servicii de Microsoft cu ajutorul unui nume de utilizator si parola de pe calculatorul dvs sau de pe telefon.

Pentru a crea un cont Microsoft mai tarziu, deschideti aplicatia Microsoft pe telefonul dvs sau pe ecranul de

start, trageți la stanga și apăsați **Settings > adresa de mail+cont > adăugați un cont.**

3.5 Utilizarea ecranului de start

Când va logați, accesați ecranul de start. Apoi puteți alege aplicațiile preferate, site-uri și multe altele pentru ecranul de start. Aveți posibilitatea de a le mișca, micșora sau mari după plac.

Pentru a schimba între ecranul de start și meniul de aplicații, este foarte simplu: trageți la stanga sau la dreapta.

3.6 Blocarea ecranului și oprirea afișării

Pe ecranul de start, trageți stanga, apăsați **Settings (Ajustare) > blocare ecran > Timp de blocare ecran** și selectați durata de timp după care butoanele și ecranul sunt blocate/închise automat.

Pentru a vă proteja telefonul împotriva utilizatorilor neautorizați/nedorite puteți determina/alege un cod de securitate și vă setați telefonul să se blocheze automat când nu îl utilizați.

Pe ecranul de start trageți la stanga și apăsați **Settings(Ajustare) / lock screen (blocare ecran)**

Schimbați parola pe On/Pornire și introduceți codul de securitate (de cel puțin de 4 cifre).

Introduceți **Require a password after / (necesita parola după)** și determinați durata după care telefonul să se închidă automat.

Apăsați butonul pornire, trageți blocare ecran în sus și introduceți parola de siguranță pentru a debloca telefonul.

3.7 Personalizarea ecranului de start

Puteti sa va setati cele mai utilizate aplicatii pe ecranul de start. Va puteti fixa aplicatiile cele mai utilizate pe ecranul de start si le puteti mari sau micsora dupa preferinta.

Pentru a fixa o aplicatie (pin-up), trageți în stanga și ajungeti la meniul de aplicatii. Apasati și tineti de aplicatie apoi apasati din nou pentru a fixa pe ecranul de start.

Pentru a misca o iconita, apasati și tineti apasat de ea, trageți și eliberati în locul ales, apoi apasati pe ecran.

Pentru a schimba marimea iconitelor, tineti de ea și apasati pe iconul sageata. Aveti posibilitatea de a modifica marimea iconitelor pentru a arata mai multe informatii.

Pentru eliberarea iconitei, apasati, tineti apasat apoi eliberati 

3.8 Coltul pentru copii

Schimbati pe ecranul de start pentru copii.

Pe ecranul de start, trageți la stanga și tastati **Settings > kid's corner**, de unde puteti porni aceasta optiune. Alegeti ce continut poate folosi copilul dvs.

Pentru a va reintoarce pe ecranul Dvs. Apasati butonul de pornire de doua ori și trageți în sus pentru a va debloca ecranul. Daca aveti parola, va rog introduceti

Intoarcere la ecranul de start pentru copii. Pe ecranul dvs trageți la stanga si pe ecranul de start pentru copii, trageți in sus.

3.9 Schimbare tema

Puteti sa schimbati dupa preferinta culoarea displayului.

1. Pe ecranul de start, trageți in stanga si apasati **Settings > start+theme**.
2. Apasati **Background sau Accent color**.

3.10 Efectuarea unei capturi de ecran (screenshot)

Aveti posibilitatea de a face o captura de ecran, apasand butonul de pornire si butonul de volum in sus in acelasi timp.

3.11 Status bar/Bara de stare

Bara de stare apare in partea de sus a fiecarui ecran. Sunt afisate pictograme ce indica statul si instiintarile/notificarile telefonului.



Putere semnal



Indicator nivel putere baterie



Incarcare baterie



Telefonul Dvs este in roaming si nu in retea Dvs de conexiune.



Mod vibratii pornit.



Mod silentios pornit.



Mod avion pornit.

Pentru a deschide lista de notificatii:

Trageti the Status bar in jos din partea de sus a ecranului.

3.12 Utilizarea senzorilor

Senzorul de apropiere detecteaza cat de aproape este un obiect de suprafata ecranului. Acest lucru este de obicei folosit pentru a detecta atunci cand fata este lipita de ecran, cum ar fi in timpul unui apel telefonic. (in timp ce vorbiti la telefon, senzorul detecteaza activitatea de convorbire si blocheaza tastatura pentru a preveni apasarea accidentala a tastelor).

Senzorul de lumina va permite sa folositi lumina ambientala pentru a regla luminozitatea ecranului / contrastul.

Senzorul de gravitatie detecteaza directia accelerarii telefonului si efectueaza actiuni care au raspuns in functie de aplicatia care ruleaza.

- Rotiti ecranul cand rotiti dispozitivul in timp ce utilizati unele caracteristici. Pentru a seta interfata sa isi mentina orientarea atunci cand rotiti dispozitivul, selectati optiunile **Settings-> Screen rotation->**

Rotation lock trebuie pornit.

- Luati masuri potrivite orientarii de timp real, aceasta este o functie tipica utilizata in jocuri.

- Ca răspuns la acțiunile dvs, balanseaza dispozitivul în unele aplicații

3.13 OneDrive

OneDrive este un album de stocare pentru documente si fotografii, cu ajutorul acestuia aveti acces, puteti da share, sau sa recuperati imagini daca este necesar.

Aveti posibilitatea sa setati inapoi toate setarile astfel incat atunci cand faceti o fotografie sau un videoclip, acesta ste copiat în albumul dvs .

Cu OneDrive, puteți accesa cu ușurință fotografiile, documentele și celelalte lucruri incarcate la oricare dintre dispozitivele dvs.

Inainte de a actualiza sau descarca ceva, aveti nevoie de conectare la internet, iar apoi sa va conectati la contul de Microsoft.

Există mai multe locuri în cazul în care puteți accesa lucrurile pe OneDrive. Puteți salva fotografiile pentru a OneDrive in Photo hub, sau gestiona documente office in Office Hub.

3.14 Contacte

Aveți posibilitatea de a salva și organiza numerele de telefon al prietenilor, adresele acestora și alte informații de contact în People hub.

Tot în același timp puteți lua și tine legătura cu prietenii dvs prin rețelele sociale.

Contactele vă oferă un acces rapid și ușor cu persoanele pe care doriți să le ajungeti. Când va porniți telefonul prima dată și va logați în cont, orice contact existent din contul Dvs se va descărca pe telefon. După aceasta contactele sunt sincronizate. Orice modificare faceți la contactele dvs pe telefon sau internet, ele se vor modifica în ambele locuri în momentul în care faceți sincronizarea din nou.

Contactele din cont sunt coordonate în acest fel.

Informațiile despre contactele dvs sunt împartite cu alte aplicații, ca Gmail, Messaging și altele.

Dacă obțineți mai multe conturi cu informații despre contacte, ele vor fi unite. Acest proces îl puteți administra și manual.

3.15 Call

Efectuarea unui apel:

Tastați  pe ecranul de start sau în meniul pe aplicații

• Apasați  pentru a intra în meniul de efectuare apel. Introduceți numărul de telefon de apelat, apăsați butonul **Call/Apelare** și efectuați apelul.

- Apasati  entru a intra in lista de contacte si, selectati contactul, in urma apasati **mobile phone**.

Raspuns / anulare apel:

- **Pe durata receptionarii unui apel**, apasati **answer**/raspundere pentru raspunderea unui apel.

- **Pentru refuzarea unui apel**, apasati **ignore**/a ignora pentru a refuza apelul, sau raspundeti cu un mesaj text de refuz, prin apasarea **text reply**.

- **Pe durata apelului**, apasati tasta laterala pentru reglarea volumului la nivelul dorit sau apasati  in sus pentru a tine/ a pune pe hold apelul. Mai aveti optiunea de difuzor pe care il puteti activa apasand butonul  loudspeaker/difuzor, etc.

3.16 Mesaje

Puteti accesa serviciul Messaging pentru a trimite mesaje tip text (SMS) sau multimedia (MMS) catre prietenii dvs.

Puteti trimite mesaje text (SMS) cu o lungime maxima de 160 caractere.

Mesajul text se transforma de asemenea automat in mesaj MMS daca in loc de numar de telefon se transmite la o adresa de e-mail.

- Apasati  pe ecranul de start sau intrati in aplicatii  pentru a avea acces la mesaje.

Cand primiti un mesaj, acesta va fi notificat pe bara de notificare/notification bar. Trageti in jos de bara mentionata si apasati pe mesaj pentru a-l citi.

3.17 Descarcare din Store

Pentru a descarca din Store, trebuie sa fiti logati in contul dvs de Microsoft prin telefon. In momentul in care sunteti logati, primiti oferte compatibile cu telefonul dvs.

Aveti posibilitatea de a cauta si descarca aplicatii direct pe telefonul dvs, sau a cauta din magazinul virtual pe calculator si a trimite link-ul pe telefonul dvs prin mesaj text.

Descarcarea aplicatiilor poate cauza un transfer mare de date, care poate conduce la costuri suplimentare.

Descarcarea aplicatiilor, jocurilor sau altor articole.

Aveti posibilitatea de a descarca aplicatii gratuite, jocuri si alte lucruri, sau sa cumparati alte aplicatii pentru telefonul Dvs.

1. Apasati **Store**.
2. Apasati pe un articol pentru a studia detaliile acestuia.
3. Daca articolul are pret, apasati **buy**/cumparare, sau incercati articolul fara plata pe o perioada limitata de timp apasand pe **try**/incercare. Daca articolul este gratuit, apasati **install**/instalare.
4. Daca nu sunteti logat in contul de Microsoft, logati-va acum.
5. Urmariti instructiunile indicate pe telefonul dvs.

Cand descarcarea este completa, puteti deschide

sau viziona elementul, sau continua navigarea .
Tipul de continut determina unde se salveaza elementul descarcat. Daca este muzica, se va gasi in Music hub, daca este video se va gasi in Video hub, jocurile se vor gasi in Games hub, iar aplicatiile se vor gasi in meniul de aplicatii.

3.18 Office

Microsoft Office Mobile

Aveti posibilitatea de a lucra prin intermediul Microsoft Office Mobile atunci, cand sunteti departe de biroul dvs. Accesati Office hub pentru a crea sau edita documente Word si Excel.

Apasand Office, puteti crea, vizualiza sau edita documente Microsoft Office.

Continuati cu un document sau un alt dispozitiv

Atunci cand lucrati pe un document Office, apasati > **save as...> Save to> OneDrive.**

Aveti posibilitatea de a salva documentele Office in OneDrive si sa continuati editarea pe un alt dispozitiv. Acum puteti deschide documentul din OneDrive pe un alt dispozitiv si sa continuati lucrul unde ati ramas.

3.19 GPS

Cu receptorul GPS din telefon, puteti afla locatia dvs curenta cu o acuratete de 50 m.

Pentru a utiliza aceasta facilitate trebuie sa instalati aplicatii specifice cum ar fi Google Map.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0426 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”