

Incarcator laptop KOM0388
ALIMENTATOR DEDICAT TOSHIBA 19.0V 4.74A
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

În primul rând o întrebare care ne vine în minte este dacă bateriile pot fi încărcate oricând, indiferent de nivelul de descărcare sunt sau trebuie încărcate numai după ce se descarcă complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afișat în procente pe taskbar la laptop), deoarece acest proces de încărcare parțială nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au așa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodată, nu este nici o problemă din punct de vedere tehnic să avem bateria în laptop și laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece după ce încărcarea este completă, bateria este decuplată automat și laptopul funcționează de la rețea, dar există totuși un factor ce daunează bateriei și anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, dacă laptopul nu este utilizat intens și temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem ține fără probleme bateria în laptop dar dacă laptopul este utilizat intens și temperatura depășește 50 °C este recomandat să scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare incarcator de laptop

1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să le respectați cu strictețe.

Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot apărea din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului.

2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevăzută cu pământare de protecție. Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu cea necesară aparatului.

3. Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.

4. În caz de funcționare necorespunzătoare deconectați imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparație trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată.

Recomandări privind siguranța

1. Utilizați incarcatorul numai în interior. Feriți aparatul de umezeală – pericol de electrocutare.

2. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.

3. În caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decât de către persoane autorizate.

4.  Simbolul unui fulger în interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasele aparatului.

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.

6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Producătorul poate aduce modificări produsului fără o instiintare prealabilă.

Specificatii tehnice:

Intrare: AC100-240V (universal)

Ieșire: DC 19V 4.74A

Putere: 90 W

Conector: 3 pini

Dimensiuni conector:

Diametru intern: 2.5 mm

Diametru exterior: 5.5 mm

Înlocuiește alimentatoarele:

LITEON PA-1900-05, PA LITEON-1600-05, PA-1750 LITEON-01, GATEWAY SA80T-3115, Gateway 6500097,

6500723 GATEWAY, GATEWAY 6500714, GATEWAY ADP-90SB, TOSHIBA PA3165U-1ACA, PA3097U-1ACA
TOSHIBA, TOSHIBA PA3032U-1ACA

Compatibil cu urmatoarele modele de laptop:

Gateway 3000 Series:

3000, 3018, 3018GZ, 3040, 3040GZ, 3500, 3520, 3520GZ, 3522, 3522GZ, 3525, 3525GB, 3545, 3545GZ, 3550, 3550GZ, 3550GH, 3610, 3610GZ

Gateway 4000 Series:

4000, 4010, 4012, 4012GZ, 4014, 4014GB, 4016, 4024, 4024GZ, 4025, 4025GZ, 4026, 4028, 4028GZ, 4028JP, 4030, 4030GH, 4030GZ, 4520, 4520GZ, 4525, 4525GZ, 4528, 4528MX, 4530, 4530GH, 4530GZ, 4532, 4534, 4535, 4535GZ, 4536GZ, 4538, 4538GZ, 4540, 4540GZ, 4541, 4541BZ, 4542, 4542GP, 4543, 4543BZ

Gateway seria 6000:

6000, 6010, 6010GZ, 6510, 6510GZ, 6021, 6021GH, 6021GZ, 6018, 6018GH, 6018GZ, 6018GX, 6022, 6022GZ, 6020, 6020GZ, 6023, 6023GP, 6530, 6531, 6531GZ, 6518, 6518GZ, 6520, 6520GZ, 6525, 6525GP

Gateway MX3000 Seria:

MX3000, MX3042, MX3044, MX3044h, MX3558, MX3558h, MX3560, MX3560h, MX3562, MX3563h, MX3563, MX3610

Gateway MX6000 Seria:

MX6000, MX6420, MX6421, MX6423, MX7300m

Gateway ML3000 Seria:

ML3000, ML3704, ML3706, Gateway MT3000, MT3400, MT3418, MT3700, MT3705, MT3707

Gateway MT6700 Series:

MT6700, MT6704, MT6704h, MT6705, MT6707

Gateway MT6800 Series:

MT6800, MT6821, MT6828, MT6828h

Toshiba Satellite 1110 Series:

1110-S153, 1115-S103, 1115-S104, 1115-S107, 1115-S1123, 1130-S155, 1130-S156, S125-1135, 1135-S155, S156-1135, 1100-DDR, 1100-S101, 1100 - S1105, 1100-SDRAM, 1105, 1105-S101, 1105-1110, 1110-6MU, 1110-DSW, 1110-SP153, 1110-Z14, Z15 1110-, 1115-S103, 1115-S104-S107 .1115, 1115 - S123, 1115-SP153, 1130, 1130-5QG, 1130-S155, 1115-S156, 1115-SP155, 1130-Z24, Z25-1130, 1130-Z29, Z30-1130, 1135-S125, S155-1135, 1135 - S1551, S1552-1135, 1135-S1553, S1554-1135, 1135-S156, 1135-SP155

Toshiba Satellite 1900 Series:

1900-S305, 1905-S277, 1905-S301, 1905-S302, 1905-S303, 1905-S304 0.1900-000NJ, 1900-004EJ, 1900-101, 1900-102, 1900-203, 1900-303, 1900 - 305, 1900-503, 1900-603, 1900-703, 1900-704, 1900-803, 1900-824, 1900DDR, 1900-OFS, 1900-S301, 1900-S704, 1900-1900-SP303 SDRAM, 1900 - UWN, 1905, 1905-1905-DDR SDRAM 1905-SP303, 1950, 1950-A630, A740-1950, 1950-S801, 1950-S902, 1955, 1955-S301, 1955-S801, 1955-S802, 1955 - S803, 1955-S804, 1955-S805, 1955-S806, 1955-S807, 1955-S808

Toshiba Satellite 1600 Series:

1605CDS, 1620CDS, 1625CDT, 1640CDT, 1640CDT, 1675CDS, 1675CDT, 1690CDT, 1695CDT

Toshiba Satellite 1700 Series:

1700, 1710CDS, 1710CT, 1715XCDS, 1730, 1730CDT, 1735, 1735XCDS, 1750, 1750CDT, 1755, 1755CDT, 1755XDVD

Toshiba Satellite 3000 Series:

3000, 3000-100, 3000-214, 3000-400, 3000-504, 3000-514, 3000-601, 3000-A423, 3000-H200, 3000-Q65, 3000-S303, 3000-S304, 3000-S353, 3000-S403, 3000-S504, 3000-X4, 3005-A423, 3005-H200, 3005-S303, 3005-S304, 3005-S307, 3005-S308, 3005-S353, 3005-S403

Toshiba Satellite 2400 Series:

2430-S255, S256-2430, 2435-S255, 2435-S256, 2400-A620, 2400-S201, 2400-S202, 2400-S251, 2400-S252, 2400-UJX, 2405, 2405-S201, S202-2405, 2405-S221, 2410, 2410-303, 2410-304, 2410-304S, 2410-404, 2410-414, 2410-515, 2410-603, 2410-703, 2410-A631, A640-2410, 2410-A741, 2410-CTX, 2410-S185, S203-2410, 2410-S204, S205-2410, 2410-S206, 2410-SP203, 2410-SP205, 2410-W9X, 2415-S205, S206-2415, 2415-SP203, 2415 - SP203, 2415-SP205, 2415-SP205, 2430, 2430-101, 2430-201, 2430-301