

BOXA MP3/FM/LCD IN FORMA DE MASINA

KOM0463, KOM0464, KOM0465

Instructiuni de utilizare

Instrucțiuni privind siguranța

1. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiuni de utilizare și să le respectați cu strictețe. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
2. Nu efectuați operații de întreținere în timpul utilizării aparatului.
3. Dispozitivul poate fi utilizat numai în interior. Aparatul nu este destinat pentru utilizare în exterior.
4. Protejați aparatul de umiditate chiar și pe durata depozitării.
5. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, cu excepția cazului în care se face sub supravegherea strictă a unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Acordați o atenție deosebită la copii, să nu se joace cu aparatul.
6. În caz de deteriorare a echipamentului, cu scopul de a evita riscurile, reparațiile pot fi efectuate numai de către o unitate de service autorizată sau de către o persoană calificată.
7. Nu folosiți aparatul în apropierea unor materiale inflamabile.

Caracteristici aparat

- Radio FM
- Afișaj cu LED
- intrare Aux-in (MP3, MP4, telefon mobil, PC, PDA)
- baterie Li-ion
- Taste funcționale

Utilizare

1. Porniți aparatul

Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul .

2. Selectarea modului de redare

Pentru a schimba modul de redare, apăsați tasta M.

3. Recepționarea posturilor radio

Pentru a intra în modul radio, apăsați și țineți apăsat butonul M. Cablul jack trebuie introdus în aparat deoarece este folosit ca și antenă pentru o recepție bună a posturilor radio.

Pentru a merge la postul anterior / următor memorat, apăsați tasta  sau .

Notă: Pentru modelul KOM0463, în loc de butonul M, apăsați butonul .

4. Reglarea volumului

Pentru a regla nivelul volumului, apăsați tastele  sau .

Încărcarea bateriei

Dispozitivul de afișare are un indicator pentru starea de încărcare a bateriilor. Dacă indicatorul se aprinde intermitent, încărcați bateria.

Pentru a încărca bateria, conectați sursa de alimentare la slotul miniUSB pe dispozitivul (modelul KOM0464 are mufa de alimentare cu curent continuu DC / AUX).

Specificatii

Putere RMS: 3W

Diametru difuzoare: 40 mm (stereo)

Răspuns în frecvență: 100 Hz – 18 kHz

Mufa jack AUX-IN: 3.5 mm

Lot card microSD

Port USB

Alimentare: DC 5V, 500 mA

Specificatiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.



Nu aruncați deșeurile provenite din aparate electronice la gunoiul menajer. Reciclați aceste deșuri la centrele de colectare special amenajate pentru colectarea deșeurilor provenite din aparatură electrică și electronică.