

QUER[®]



KOM0480



***Wireless
keyboard***

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

I. Descrierea functiilor de control la distanta

Functia remote a mouse-ului

Functia remote a mouse-ului cu tehnologia pe 6 axe (giroscop pe 3-axe si cu senzor accelerometru pe 3-axe), pentru a masura miscarea mouse-ului in aer: in sus si in jos, la stanga si la dreapta. Utilizarea giroscopelor pe 3-axe si a senzorilor de acceleratie pe 3-axe permit miscarea mouse-ului pe ecran. Acest tip avansat de mouse-ul va ajuta pentru a controla un set-top box sau calculatorul care se afla departe de dvs.. Apasati tasta „Meniu” pentru a activa sau dezactiva aceasta functie. Apasati celelalte taste pentru functiile corespunzatoare.

Caracteristici pentru control jocuri

Aceasta telecomanda suporta jocurile cu dinamica pe 6-axe (giroscop pe 3-axe si senzori de acceleratie pe 3-axe). Accesati interfata jocului si puteti activati functiile jocului. Compatibil cu: Angry Birds, Fruit Ninja, Tennis de masa, tenis, golf, schi, Need for Speed, etc.

Modul Sleep (Hibernare)

Daca nu este apasat niciun buton mai mult de 20 de secunde, aparatul va intra pe modul sleep (hibernare). Pentru a-l activa, apasati orice tasta.

II. Instructiuni de functionare

1. Conexiunea cu receptorul (Cuplare)

The remote control and receiver is default paired in factory. Just Telecomanda si receptorul sunt imperecheate din fabrica. Trebuie doar sa conectati receptorul la mufa USB a set-top box (sau calculator) si acesta se va conecta automat la telecomanda. In cazul in care apar erori in functionare sau erori de receptie reconectarea se poate face prin urmatoarele metode:

Apasati tastele [OK] si [BACK] pentru aproximativ 3~5 secunde. Indicatorul luminos LED incepe sa palpaie. Acesta indica faptul ca telecomanda intra pe modul asociere (imperechere). Eliberati ambele butoane si conectati receptorul USB in portul USB al calculatorului sau al televizorului in 20 de secunde. Telecomanda si unitatea incep transmiterea automata a codurilor. Daca LED-ul este stins, inseamna ca a fost gasit codul potrivit.

2. Functia de setare (optiune) a vitezei de miscare a mouse-ului (sensibilitate)

Sensibilitatea mouse-ului este impartita in 4 etape. Cu cat valoarea este mai mare, cu atat este mai mare viteza (sensibilitate mare) mouse-ului. Valoarea implicita este de nivelul 3.

- Marirea vitezei mouse-ului: Apasati tasta [OK] + [V+] timp de aproximativ 3 secunde. LED-ul palpaie de doua ori. CPI va creste cu 1 nivel fata de viteza actuala.
- Incetinirea vitezei mouse-ului: Apasati tasta [OK] + [V-] timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul LED palpaie de două ori. CPI 1 va scadea cu un 1 nivel fata de viteza actuala.

Nota: In cazul in care viteza a atins cel mai inalt nivel (nivel 4), telecomanda nu accelereaza mai mult, dar reduce doar viteza.

3. Incarcare baterie litiu (telecomanda air mouse)

Daca bateria este descarcata, va rugam sa incarcati cat mai curand posibil. Aceasta telecomanda este echipata cu un acumulator cu litiu. Atunci cand bateria are tensiunea scazuta, puteti incarca acumulatorul cu ajutorul calculatorului prin intermediul portului USB sau cu o sursa de alimentare USB 5V prin cablul USB. In timpul incarcarii, LED-ul rosu se aprinde. Dupa ce acumulatorul este complet incarcat, indicatorul se stinge.

III. Specificatii produs si parametrii

Frecventa purtatoare:	2,4GHz gama de frecvente ISM, salt automat frecventa
Protocol:	HID,USB 2.0
Distanța efectivă:	8m
Baterie:	3.7V Baterie litiu ,320mAh
Tensiunea de functionare:	3.7V ~ 4.2V
Curentul de functionare:	<40mA
Interval temperatura:	-5°C ~ +50°C
Dongle:	Mini USB Dongle
Sistem:	Suporta Windows, Android, Linux, etc. in conformitate cu sistemul folosit de utilizator.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0480 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

