

Alimentator laptop KOM0559
ALIMENTATOR LAPTOP ACER 19V 4.74A 5.5 *1.7 QUER
Manual de utilizare

Sfaturi pentru utilizarea corecta a bateriilor de laptop

În primul rând o întrebare care ne vine în minte este dacă bateriile pot fi încărcate oricând, indiferent de nivelul de descărcare sunt sau trebuie încărcate numai după ce se descarcă complet?

Bateriile moderne, pe litiu, pot fi încărcate pornind de la orice nivel de descărcare (care este afișat în procente pe taskbar la laptop), deoarece acest proces de încărcare parțială nu are urmări negative pentru aceste baterii care nu au așa zisa memorie, fenomen prezent numai la bateriile mai vechi.

Totodată, nu este nici o problemă din punct de vedere tehnic să avem bateria în laptop și laptopul conectat la rețeaua de alimentare, deoarece după ce încărcarea este completă, bateria este decuplată automat și laptopul funcționează de la rețea, dar există totuși un factor ce dăunează bateriei și anume temperatura din interiorul laptopului.

Astfel, dacă laptopul nu este utilizat intens și temperatura procesorului atinge 40 – 50 °C, putem ține fără probleme bateria în laptop, dar dacă laptopul este utilizat intens și temperatura depășește 50 °C este recomandat să scoatem bateria din laptop.

Manual de utilizare încărcător de laptop

1. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să le respectați cu strictețe. Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot apărea din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului.

2. Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevăzută cu pământare de protecție. Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu cea necesară aparatului.

3. Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, această operațiune trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată. Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare este deteriorat.

4. În caz de funcționare necorespunzătoare deconectați imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparație trebuie efectuată de către un service autorizat sau de către o persoană calificată.

Recomandări privind siguranța

1. Utilizați încărcătorul numai în interior. Feriți aparatul de umezeală – pericol de electrocutare.

2. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

3. În caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decât de către persoane autorizate.

4.  Simbolul unui fulger în interiorul unui triunghi echilateral indică prezența unei tensiuni periculoase sub carcasa aparatului.

5.  Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la operațiuni importante și instrucțiunile furnizate împreună cu documentația produsului.

6. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Producătorul poate aduce modificări produsului fără o instiintare prealabilă.

Tensiune de intrare : 100-240 VAC (utilizare universală) / tensiune de ieșire: 19 VDC, 4.74A

Putere: 90 W

Conector cu 3 pini

Dimensiune mufa alimentare: - diametru interior: 1.7 mm / - diametrul exterior: 5.5 mm

Poate fi utilizat la următoarele tipuri de laptop:

Acer Aspire 1200, Acer Aspire 1650, Aspire 2920 Series, Acer Aspire 3030, Acer Aspire 3200, Acer Aspire 3510, Acer Aspire 3670, Acer Aspire 4310, Acer Aspire 4315, Acer Aspire 4320, Acer Aspire 4520, Acer Aspire 4715Z, Acer Aspire 5220, Acer Aspire 5310, Acer Aspire 5315, Acer Aspire 5510

Acer Extensa EX4220, Acer Extensa EX4620, Acer Extensa EX4620Z, Acer Extensa EX5010, Acer Extensa EX5120, Acer Extensa EX5210, Acer Extensa EX5220, Acer Extensa EX5410, Acer Extensa EX5420, Acer Extensa EX5420G, Acer Extensa EX5610, Acer Extensa EX5610G, Acer Extensa EX5620, Acer Extensa EX5620G

Acer Ferrari 1000 Series, Acer Ferrari 1100 Series, Ferrari 11005457, Ferrari 1100552G16Mn, Ferrari 1100702G25Mn, Ferrari 1100704G25Mi, Ferrari 1100704G25Mn, Acer Ferrari 1004WTMi, Acer Ferrari FR1004WTMi

Acer TravelMate 2460, Acer TravelMate 2470, Acer TravelMate 3020, Acer TravelMate 3030, Acer TravelMate 3040, Acer TravelMate 3220, Acer TravelMate 3230, Acer TravelMate 3300, Acer TravelMate 360, Acer TravelMate 380, Acer TravelMate 4050, Acer TravelMate 4080, Acer TravelMate 4320, Acer TravelMate 4520, Acer TravelMate 4600, Acer TravelMate 4720, Acer TravelMate 530, Acer TravelMate 5310, Acer TravelMate 5320, Acer TravelMate 6231, Acer TravelMate 6291, Acer TravelMate 6292, Acer TravelMate 7220, Acer TravelMate 7364, Acer TravelMate 7520, Acer TravelMate A550

Aspire 1300 Series AS1300XC, Aspire 1300 Series AS1302X, Aspire 1410 Series AS1414WLCi, Aspire 1640 Series AS1641LCi, Aspire 1640 Series AS1641WLMi, Aspire 1640 Series AS1642WLMi, Aspire 1640 Series AS1644WLMi, Aspire 1680 Series AS1681LCi, Aspire 1680 Series AS1681WLCi, Aspire 1680 Series AS1681WLMi, Aspire 1680 Series AS1684WLMi, Aspire 1680 Series AS1685WLMi, Aspire 1690 Series AS1690LCi, Aspire 1690 Series AS1690WLCi, Aspire 1690 Series AS1690WLMi, Aspire 1690 Series AS1691WLCi, Aspire 1690 Series AS1691WLMi, Aspire 1690 Series AS1692WLMi, Aspire 1690 Series AS1694WLMi, Aspire 2000 Series AS2001LCi, Aspire 2000 Series AS2002LCi, Aspire 2000 Series AS2002LMi, Aspire 2000 Series AS2003LMi, Aspire 2010 Series AS2012WLCi, Aspire 2010 Series AS2012WLMi, Aspire 2020 Series AS2025WLMi, Aspire 3000 Series AS3002LCi, Aspire 3000 Series AS3002WLCi, Aspire 3000 Series AS3002WLMi, Aspire 3000 Series AS3003LCi, Aspire 3000 Series AS3003WLCi, Aspire 3000 Series AS3003WLMi, Aspire 3050 Series AS30501494, Aspire 3050 Series AS30501710, Aspire 3050 Series AS30501787, Aspire 3500 Series AS3502LCi, Aspire 3500 Series AS3502NLCi, Aspire 3500 Series AS3502WLCi, Aspire 3500 Series AS3503LCi, Aspire 3500 Series AS3503WLCi, Aspire 3600 Series AS3603WXCi, Aspire 3610 Series AS3612LCi, Aspire 3610 Series AS3613LCi, Aspire 3610 Series AS3613WLCi, Aspire 3610 Series AS3613WLMi, Aspire 3610 Series AS3618AWLCi, Aspire 3620 Series AS3623NWXM, Aspire 3620 Series AS3623WLCi, Aspire 3620 Series AS3623WLMi, Aspire 3620 Series AS3623WXCi, Aspire 3620 Series AS3623WXM, Aspire 3620 Series AS3624WXCi, Aspire 3620 Series AS3624WX

Notă: Nu toate modele compatibile sunt listate



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.