

Manual de utilizare



Casti sport cu radio FM si MP3 player incorporat, ideale pentru alergat, sala, bicicleta.

Caracteristici:

- format redare muzica: mp3
 - capacitate suportata: card micro SD 1-8 GB
 - functie radio FM
 - baterie: Li-Po incorporata
 - incarcare la USB (USB2.0) – pentru incarcarea conectati aparatul la portul USB al calculatorului prin intermediul cablului din dotare
 - acces la card in timpul incarcarii
 - timp incarcare: aprox. 1.5 h
 - autonomie baterie: aprox. 3-6 h
 - buton on/off
 - LED luminos indicator rosu (indica functionalitatea playerului)
 - buton play/pause, backward, forward
 - material plastic
 - USB 2.0
 - compatibil cu Windows 98/2000/XP
 - nu are memorie interna; functioneaza pe baza de card microSD
 - castile player mp3 se livreaza in blister transparent impreuna cu un cablu USB
- Culoarea castilor poate diferi in functie de lotul disponibil.

Utilizare radio.

Pentru a asculta posturile radio, introduceti cablul de incarcare USB (care functioneaza ca si antena). Apasati pe butoanele **anterior** sau **urmator** pentru a cauta posturile radio in sens crescator sau descrescator al frecventei. Pentru reglarea volumului, tineti apasat un timp pe butoanele de crestere/descrere volum pana cand ajungeti la volumul dorit.

ATENTIE: volumul prea puternic poate dauna grav auzului!

Redare MP3

Introduceti un card microSD iar aparatul va incepe sa redea automat melodiile. Apasati pe butoanele **anterior** sau **urmator** pentru a cauta melodiile in sens crescator sau descrescator. Pentru reglarea volumului, tineti apasat un timp pe butoanele de crestere/descrere volum pana cand ajungeti la volumul dorit.