



BUBBLE MACHINE

MASINA DE BULE



LBM09

Instructiuni de utilizare



NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor provenite din produsele electrice si electronice.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA IN FUNCTIONARE

1. Respectati intotdeauna masurile privind siguranta cand utilizati aparatele electrice.
2. Nu scufundați aparatul in apa si nu varsati alte lichide in sau pe aparat (cu exceptia lichidului de bule, care ar trebui sa fie introdus in compartimentul special din fata).
3. Supravegherea atenta este necesara atunci cand utilizati acest aparat in preajma copiilor.
4. Nu lasati niciodata aparatul la indemana copiilor.
5. Reparatiile aparatelor electrice trebuie sa fie efectuate numai de catre un electrician calificat. Reparatii necorespunzatoare pot pune utilizatorul in pericol.
6. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic si nu ar trebui sa fie folosit in scopuri industriale.
7. Nu folositi acest aparat in alt scop decat cel pentru care a fost proiectat.

UTILIZAREA BATERIILOR**Intotdeauna:**

- Asigurati-va ca, compartimentul bateriei este inchis.
- Folositi doar bateriile recomandate.
- Asigurați-va ca bateriile au fost corect instalate, cu respectarea semnelor de plus si minus inscrite atat pe baterie cat si pe compartimentul acesteia.
- Cand bateriile sunt descarcate, inlocuiti setul complet de baterii si feriti-le de obiectele metalice care ar putea provoca un scurtcircuit.
- Scoateți bateriile uzate din echipament.
- Scoateți bateriile din aparatele care nu vor fi utilizate pentru o lunga perioada de timp.
- Supravegheati copiii ori de cate ori se afla in preajma bateriilor.
- Amintiti-va sa nu lasati bateriile de mici dimensiuni si cele AAA la indemana copiilor mici, deoarece acestea pot fi inghitite cu usurinta.
- Cereti imediat asistenta medicala in cazul in care bateriile sunt inghitite.

Niciodata:

- Nu amestecati bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii si nu amestecati bateriile obisnuite cu cele reincarcabile (acumulatori).
- Nu aruncați bateriile in foc.
- Nu incercati sa reincarcati bateriile obișnuite.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Acesta este un aparat electric, nu o jucarie. A nu se lasa la indemana copiilor si in preajma animalelor de casa.
2. Asezati masina pe o suprafata solida, plana, stabila.
3. Evitati expunerea aparatului in lumina directa a soarelui si a surselor de caldura.
4. Fiți atenti la faptul ca, atunci cand bulele se sparg, vor forma o suprafata umeda, alunecoasa. Va rugam sa aveti grija si sa stergeti cu un material umed.
5. Turnati aproximativ 1 litru de lichid de bule (nu este inclus) in compartimentul din fata al mașinii, acolo unde roata se invarte.
6. Inainte de umplere deconectați intotdeauna de la alimentare, in cazul in aparatul este in functiune.
7. Este recomandabil sa nu lasati masina in functiune pentru mai mult de o ora, pentru a prelungi durata de viata a motorului.

CURATARE & INTRETINERE

- Curatati aparatul cu un material moale, umed, fara scame.

INLOCUIREA BATERIILOR

- Daca aparatul nu mai funcționeaza dupa un timp, bateriile pot necesita inlocuirea acestora.
- Opriti aparatul de la butonul de pornire / oprire si scoateti singurul surub din partea de sus a produsului.
- Scoateți capacul si indepartati bateriile vechi si inlocuiți-le cu altele noi de tip C (LR14) de 1.5V. Inlocuiti capacul și surubul de fixare.

SPECIFICATII:

Putere intrare: 2 baterii tip "C" (LR14) de 1.5V (nu sunt incluse) sau prin alimentator 220-240V~50/60Hz cu iesire: 3V DC / 800 mA (inclus)

Capacitate rezervor: aprox. 140 ml