

## BLENDER 400W MPM

MBL-03, MBL-04

### Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului
- Nu utilizati produsul daca aveti mainile umede
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Inainte de a desface accesoriile aparatului, scoateti-l din priza
- Acordati o atentie sporita cand spalati cutitul blenderului – este ascutit!
- Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu atingeti piesele in miscare
- Inainte de utilizare verificati ca accesoriile sa fie montate corect si stranse ferm
- Nu utilizati mixerul decat in scopul pentru care a fost creat
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

### Descriere produs



1. Corp blender
  2. Buton reglare viteza
  3. Buton TURBO
  4. Maner pentru agatat
  5. Butoane blocare
  6. Unitate mixare din inox
  7. Tel pentru albus oua
  8. Vas blender cu capac (400 ml)
  9. Bol plastic (600 ml) cu cutit din inox pentru taiere/maruntire
- OBS: Accesoriile prezentate fac parte doar din produsul cu codul MBL-03.**
- Pentru produsul MBL-04 ca accesoriu este doar unitatea de mixare din inox (6)**

### Utilizare

#### **Spalati toate accesoriile inainte de prima utilizare!**

La blenderul furnizat, accesoriile se monteaza extrem de usor, doar prin apasarea acestora dupa ce au fost introduse in locul lor. Dupa utilizare, pentru extragerea accesoriilor, apasati pe

butoanele de blocare (5). Aveți grijă când manipulați accesoriile – risc de ranire!

Pentru utilizarea bolului de plastic pentru maruntire procedați în felul următor: așezați bolul pe o suprafață plană și stabilă, introduceți cu grijă cutitul de inox în locașul din partea inferioară a bolului, introduceți produsele pe care doriți să le marunțiți, puneți capacul și fixați blenderul la capac.

Aveți grijă la cantitatea de produse destinate maruntirii – o cantitate prea mare pusă în bol poate distruge motorul blenderului prin suprasolicitare. Mai bine utilizați o cantitate mai mică și marunțiți de 2 sau mai multe ori decât să forțați blenderul.

După 30 secunde de funcționare continuă, opriți aparatul și faceți o scurtă pauză pentru răcirea blenderului.

### Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare deconectați blenderul de la alimentare
2. Imediat după utilizare, spălați accesoriile și lăsați-le la uscat.
3. Nu spălați accesoriile în mașina de spălat vase
4. Verificați periodic ca lamele de mixare să se miste ușor – în caz că acestea sunt blocate, nu utilizați blenderul.
5. Nu scufundați corpul blenderului în apă sau în alte lichide.

### Caracteristici tehnice

Putere: 400 W

Tensiune de alimentare: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Timp maxim pentru operare continuă: 30 secunde

Nivel zgomot: 60 dB



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte

tipuri de deșuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.