

MIXER MPM CU 5 VITEZE, CU FUNCTIE TURBO

MMR-03

Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului
- Conectati fierul de calcta doar la o priza cu pamantare de protectie
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului. Risc de ranire grava!
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu lasati aparatul in functionare sau cu lichid fierbinte in el, fara supraveghere
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul in exterior
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Nu atingeti lamele de mixare in timpul functionarii aparatului. Nu lasati esarfe, suvitele de par, etc. sa atarne langa aparat cand acesta este in functiune.
- Inainte de atasarea accesoriilor mixerului, scoateti-l din priza.
- Lama mixerului este extrem de ascutita – fiti foarte atenti pe durata utilizarii
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

Descriere produs



1. Regulator viteza in 5 trepte
2. Buton eliberare accesorii
3. Buton turbo
4. Unitatea principala
5. Tel pentru creme
6. Bol 2.5 l
7. Tel cu carlig pentru aluat
8. Blender
9. Suport
10. Buton suport
11. Stand
12. Buton stand
13. Spatula

Nota: Bolul rotativ, suportul si standul fac parte DOAR din setul MMR-02Z

Utilizare mixer

1. Fixati accesoriile corespunzatoare in mixer. Introduceti totdeauna accesoriile in lacasurile corespunzatoare din mixer.
2. Introduceti cordonul e alimentare in priza.

3. Utilizati un vas corespunzator cu cantitatea de ingrediente de mixat.
4. Plasati telurile mixerului in vas si setati butonul de viteze in pozitia dorita - de la 1 la 5
5. Mixerul este echipat cu functia Turbo care va permite sa utilizati puterea maxima pe care o poate furniza mixerul.
6. Dupa ce ati terminat de mixat, rotiti butonul pe pozitia 0.
7. Scoateti stecherul din priza.
8. Scoateti telurile din mixer prin apasarea pe butonul 2 pentru a le elibera din aparat.

Atasarea blenderului

1. Atasati prin insurubare blenderul in spatele mixerului
2. Vasul in care mixati cu blenderul nu trebuie sa fie mai plin de $\frac{2}{3}$ din capacitatea sa maxima, pentru a evita stropirea si imprastierea materialului de amestecat.
3. Pozitionati butonul de control pe pozitia "mixing attachment" (atasament la mixer) si apoi apasati pentru pornire butonul "turbo".
4. Nu deconectati/conectati blenderul cand mixerul este in functiune.
5. Nu utilizati blenderul pentru a macina materiale dure cum ar fi boabe de cafea, gheata, zahar sau ciocolata.
6. Dupa utilizare, opriti mixerul. Rotiti butonul regulatorului pe pozitia "0" si deconectati blenderul din mixer.

Masuri de siguranta

1. Dupa 5 minute de utilizare continua, opriti mixerul cateva minute si lasati-l sa se raceasca. Nu utilizati continuu mixerul mai mult de 5 minute.
2. Cand utilizati blenderul, nu-l utilizati continuu mai mult de 1 minut.

Curatare si intretinere

1. Deconectati mixerul de la priza de perete
2. Curatati carcasa mixerului utilizand un material textil moale.
3. Imediat ce le-ati folosit, spalati telurile si accesoriile mixerului sub jet de apa sau la masina de spalat vase, limpeziti-le si lasati-le la uscat.

Caracteristici tehnice

Viteza	Utilizare pentru
1	Faina, unt, cartofi fierti
2	Salata si vegetale
3	Preparare prajituri, paine
4	Preparare desert, dulciuri, budinca, inghetata
5	Oua, cartofi piure
TURBO	La fel ca si pentru viteza 5

Putere: 300 W

Tensiune de alimentare: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Durata maxima utilizare continua: 5 min (1 min pentru blender)

Nivel zgomot: 78 dB



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.