

ASPIRATOR APA + FILTRU HEPA 2400W MPM

MOD-07

Manual de utilizare

- Conectati aspiratorul la o priza de perete care este protejata de o siguranta de minim 10 A
- Nu introduceti stecherul de alimentare in priza decat atunci cand aspiratorul este gata de utilizare
- Daca nu utilizati aspiratorul, scoateti-l din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta defecte. In acest caz, apelati la un service autorizat pentru a-l inlocui.
- Nu treceti cu aspiratorul peste cablul de alimentare
- Nu lasati aspiratorul la indemana copiilor
- Nu utilizati aspiratorul fara filtru
- Nu introduceti motorul aspiratorului in apa sau oricare alt lichid
- Nu utilizati aparatul daca prezinta anomalii in functionare
- Dupa utilizare opriti intrerupatorul si deconectati cablul de alimentare de la retea
- Dupa utilizare, goliti vasul cu apa, curatati si uscati vasul. Lasati aparatul sa se usuce la aer cateva minute (in interiorul tubului si a duzei de aspirare). In acest fel eliminati mirosurile neplacute.
- Nu indreptati duza de aspirare catre ochi, urechi si gura cand aspiratorul este in functiune.
- Opriti imediat aspiratorul cand observati scurgere de lichid
- Acordati o atentie deosebita cand curatati scarile
- Utilizati doar accesorii originale ca si piese de schimb
- Pentru reparatii adresati-va unui service autorizat

DESCRIERE PRODUS



A. Unitatea cu motorul de aspirare

Acest grup contine motorul, intrerupatorul. In partea de sus este un filtru HEPA care retine praful si alte particule pentru a nu fi imprastiate in aer.

- A1. Intrerupator pornit/oprit
- A2. Buton rulare automata cablu
- A3. Filtru HEPA
- A4. Capac filtru HEPA
- A5. Racord pentru aspirare in care intra furtunul de aspirare
- A6. Maner
- A7. Roti pentru deplasare
- A8. Suport
- A9. Cablu de alimentare cu stecher
- A10. Corp aspirator

B. Container

Acest grup retine praful si apa murdara si este amplasat in corpul aspiratorului.

- B1. Vas transparent pentru apa, capacitate 1.2 l
- B2. Capac vas apa
- B3. Maner vas apa
- B4. Filtru apa
- B5. Tub filtru apa

C. Furtun aspirare

Acest grup contine furtunul de aspirare cu maner si tuburile de aspirare. Furtunul este conectat la container prin inserarea tubului de aspirator la doza de aspiratie. Tubul telescopic metalic de la capatul furtunului de aspirator contine 2 sectiuni care gliseaza si prin care se poate modifica puterea de aspirare.

- C1. Furtun de aspirare
- C2. Tub telescopic metal

D. Accesorii optionale

- D1. Suport accesorii
- D2. Perie pentru podea (covor)
- D3. Perie turbo
- D4. Duza pentru spatii inguste
- D5. Perie rotunda
- D6. Perie mica
- D7. Odorizant de aer

PREGATIREA DE UTILIZARE



- ATENTIE: - nu introduceti stecherul in priza pana cand aspiratorul nu este pregatit complet pentru utilizare
- Scoati vasul pentru apa utilizand manerul de prindere al acestuia
- Ridicati capacul vasului pentru apa si scoateti tubul filtrului de apa si filtrul de apa
- Verificati partile componente si accesoriile cu cele descrise in manual. Daca sunt incomplete sau sunt deteriorate nu utilizati aspiratorul si contactati distribuitorul.
- Daca utilizati imediat aspiratorul, umpleti vasul cu apa pana la nivelul maxim marcat
- Puneti in apa 2-3 picaturi de odorizant de aer pentru a crea un miros placut in incapere atunci cand aspirati
- Puneti la loc vasul cu apa, filtrul de apa, tubul filtrului de apa si puneti capacul pe vasul cu apa.
- Puneti vasul cu apa inapoi in aspirator si lasati in jos manerul vasului cu apa.

UTILIZARE



- Pregatiti aspiratorul pentru utilizare
- Alegeti accesoriile cele mai potrivite pentru aspirat si atasati-le la tubul telescopic metalic
- Pentru o curatare eficienta, alegeti accesoriile functie de destinatia lor:
 - Peria pentru podea (covor) este utilizata pentru aspirarea covoarelor, carpetelor sau podelei
 - Peria turbo este utilizata pentru aspirarea carpetelor, mochetelor
 - Duza pentru spatii inguste este utilizata pentru aspirarea prafului din spatii inguste cum ar fi radiatoare, sertare, mobila, perdele, etc.
 - Peria mica este utilizata pentru aspirarea lamelelor roletelor, suportilor, hainelor, aparaturii electronice, lampadarelor, mobila, etc.
 - Peria rotunda este utilizata pentru aspirarea draperiilor, sertarelor, etc.
- Tubul telescopic fara nici un accesoriu este utilizat pentru aspirarea murdariei

grosiere, pamant, resturi mai mari, etc.

- Conectati aspiratorul la priza de perete si apasati butonul de pornit/oprit
- Dupa terminarea aspirarii, opriti aspiratorul prin apasarea pe acelasi buton si deconectati-l de la priza de perete. Pentru unele modele, este suficient sa apasati usor butonul pentru infasurarea automata a cablului pentru a aduna cablul.
- Pentru mutarea aspiratorului utilizati manerul de transport

CURATARE SI INTRETINERE

- Inainte de curatarea aspiratorului, opriti aspiratorul si scoateti stacherul din priza
- Dupa fiecare utilizare, goliti vasul cu apa, spalati-l si uscati-l. Din motive de igiena si pentru a prelungi durata de utilizare a aspiratorului, nu lasati niciodata apa murdara in vas.
- Curatati filtrul de apa si tubul filtrului prin spalare cu apa sau apa cu sapun si apoi uscati-le inainte de a le monta la loc
- Verificati periodic filtrul HEPA. Dupa ce acesta s-a murdarit, acesta trebuie inlocuit
- Utilizati doar componente originale ca piese de schimb pentru a putea beneficia de garantia produsului.
- ATENTIE: Nu aspirati niciodata podeeaua daca este umeda.

Caracteristici tehnice

Putere: 2400 W

Tensiune de alimentare: 230 VAC, 50 Hz

Nivel zgomot: $L_{WA} = 84$ dB



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Cereti informatii de la autoritatile locale cu privire la procedura de dezafectare a deeurilor electrice si electronice.