

USCATOR DE PAR 1200 W

MSW-02

Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea produsului
- VERIFICATI TENSIUNEA DE ALIMENTARE DE LA RETEA SI SETATI CORESPUNZATOR COMUTATORUL DE TENSIUNE DE ALIMENTARE AL USCATORULUI – NU UTILIZATI COMUTATORUL PE POZITIA DE 115 VAC!!!
- Dupa utilizare, deconectati aparatul de la rețeaua de alimentare
- Nu utilizati aparatul in medii cu umezeala multa, in baie, in apropierea piscinelor, etc.
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost proiectat
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat
- Nu introduceti obiecte in interiorul aparatului
- Nu utilizati aparatul in exterior sau in locuri in care se folosesc aerosoli sau in locuri in care se administreaza oxigen .
- Nu folositi un prelungitor pentru alimentarea acestui aparat .
- Nu indreptati aerul cald spre ochi sau alte zone sensibile la caldura.
- Accesoriile pot fi fierbinti in timpul utilizarii. Lasati-le sa se raceasca inainte de utilizare.
- Nu asezati aparatul pe suprafete in timp ce acesta functioneaza.
- Nu apropiati aparatul prea mult de par in timpul utilizarii.
- Nu blocati orificiile de aerisire ale aparatului si nu asezati pe suprafate moi , cum ar fi un pat sau canapea , caz in care orificiile de aerisire pot fi blocate . Pastrati orificiile de aerisire curate.
- Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la rețea sa corespunda cu cea necesara, 220-240 VAC
- Nu utilizati aparatul in apropierea locurilor cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit!
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

DESCRIERE PRODUS



1. Concentrator jet aer
2. Mâner pliabil
- 3 Suport pentru agatare
- 4 Comutator temperatura cu 2 nivele aer cald
- 5 Comutator tensiune de alimentare 115 / 230 VAC

UTILIZARE

1. Verificati comutatorul sa fie pe pozitia „0” si apoi conectati uscatorul la priza de perete.

Acest uscator are sistemul de protectie impotriva supraincalzirii – uscatorul se va opri in mod automat atunci cand orificiile de evacuare a aerului sunt infundate si va porni atunci cand uscatorul se va raci.

2. Selectati temperatura dorita , comutand butonul (4) in pozitia 1 sau 2.

3. Comutati butonul (4) in pozitia "0", atunci cand uscarea este finalizata.

Se recomanda oprirea uscatorului pentru o anumita perioada de timp, in timpul uscarii de lunga durata.

NOTA : NU MODIFICATI POZITIA COMUTATORULUI DE TENSIUNE 115/230 VAC PE DURATA UTILIZARII APARATULUI. In caz contrar uscatorul se va deteriora si poate aparea risc de electrocutare sau incendiu.

CURATARE SI INTRETINERE

Intretinerea uscatorului este simpla , nu este nevoie de lubrifiere .

Pastrati acest aparat curat pentru o functionare corecta. Nu blocati sau infundati prizele de aer , in caz contrar poate avea loc supraincalzirea aparatului. Aparatul nu are componente care pot fi reparate de catre utilizator. Orice alta operatie de intretinere trebuie sa fie efectuata de catre un service autorizat. Verificati cablul de alimentare sa nu fie rasucit, indoit sau infasurat in jurul uscatorului. In cazul in care cablul este rasucit, desfaceti-l inainte de utilizare. Atunci cand nu este in uz, acest aparat trebuie sa fie depozitat intr-un loc sigur, uscat, si nu trebuie lasat la indemana copiilor.

Caracteristici tehnice

Putere consumata: 1200 W

Tensiune de alimentare alimentator: 115 VAC / 230 VAC, 50-60 Hz

Nivel de zgomot : 72 dB



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.