

Manual de utilizare
AEROTERMA 800/2000W MPM (MUG-04)

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aeroterma și pastrați manualul pentru consultări ulterioare.

Conectați aeroterma la o priză de perete, al cărei tensiune să fie de 230 VAC, 50 Hz.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat; dacă plecați de acasă, asigurați-vă că butonul selector este în poziția OFF (0), iar termostatul este în poziția minimă. Întotdeauna deconectați aparatul de la priză.

Nu tineți în apropierea aparatului materiale combustibile, ca de ex.: mobilă, saltele, perne, cuverturi, hârtie, haine, perdele /draperii etc. Distanța dintre acestea și aparat trebuie să fie de cel puțin 100 cm.

Dacă montați aparatul pe perete, nu îl fixați de materiale combustibile, cum ar fi suprafețe din lemn, sintetice sau plastic. Nu atârnați nimic de sau în fața aerotermei.

Întotdeauna deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl folosiți. Când scoateți din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.

Orificiile de intrare și ieșire a aerului trebuie să fie la distanță de alte obiecte/corpuri: 1 m în față și 50 cm. în spate și în lateral.

Nu instalați aparatul sub un racord.

Nu lăsați animalele de casă sau copiii să atingă sau să se joace cu aeroterma. Aveți grijă! Zona de ieșire a aerului devine fierbinte în timpul funcționării (peste 80 grade Celsius).

Nu acoperiți aparatul! Pericol de supraîncălzire!!

Nu folosiți aparatul în imediata vecinătate a unei căzi, duș sau bazin cu apă.

Nu folosiți aparatul în încăperi cu gaz explozibil sau în timp ce folosiți solvenți inflamabili, vopsea sau aracet.

Dacă observați defecțiuni ale cablului de alimentare, întrerupeți utilizarea aparatului și luați legătura cu centrul de vânzare/service pentru instrucțiuni ulterioare.

Mențineți aparatul curat. Nu permiteți pătrunderea obiectelor în orificiile de ventilație sau aerisire: pericol de electrocutare, incendiu sau defectare a aparatului.

INSTALAREA

Aparatul nu necesită instalare; trebuie folosit doar ca aparat portabil. Aceste aparate portabile **NU se utilizează în medii umede, în special în baie.**

OPERAREA APARATULUI

 = OPRIT

 = VENTILATOR(AER RECE)

I = AER CALD (800W)

II = AER FIERBINTE (2000W)

- Utilizare pe timp de vară (doar ventilație): rotiți butonul până la simbolul ventilator.

- Încălzire la putere redusă; rotiți butonul selector la poziția **I** (800 W).

- Încălzire la putere maximă: rotiți butonul selector la poziția **II** (2000 W).

- Închidere aparat: rotiți butonul selector la poziția 0.

REGLAREA TERMOSTATULUI

Rotiți butonul termostat în direcția acelor de ceasornic până când ajunge la poziția maximă.

Selectați viteza și nivelul de căldură rotind butonul selector în sensul acelor de

ceasornic(vezi capitolul "Operare").

Când temperatura dorită este atinsă, rotiți butonul termostat în sens invers acelor de ceasornic, încet, până când becul indicator se va stinge.

Astfel temperatura mediului ambiental stabilită va fi menținută constant.

Dacă răsușiți termostatul până la nivelul maxim, aeroterma va funcționa în mod continuu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la priză.

Ștergeți grătarele de intrare/ieșire ale aerului de praf sau alte impurități.

Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

ATENȚIE

Nu folosiți aparatul în apropierea cabinelor de duș, a căzilor de baie, a bazinelor, piscinelor, etc.

Acest aparat poate fi ținut atât în poziție verticală cât și orizontală, dar întotdeauna cu grilajul de evacuare al aerului înspre exterior.

Nu folosiți aeroterma pentru uscarea hainelor. **Nu obstrucționați grătarele de intrare/ ieșire ale aerului (pericol de supraîncălzire)!!**

Aparatul trebuie așezat la o distanță de minim 50 cm. față de mobilă sau alte obiecte.

Când folosiți aparatul în versiunea sa portabilă, nu îl așezați lângă pereți, mobile, perdele, etc.

Dacă înlocuiți cablul de alimentare, apelati la un electrician.

Nu folosiți aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m².

Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va opri aparatul în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. grătarele de intrare/ieșire ale aerului sunt obstrucționate, motorul pornește lent sau nu pornește deloc).

Pentru a reseta aparatul , deconectați aparatul de la priză timp de câteva minute, îndepărtați cauza supraîncălzirii, apoi conectați aparatul din nou la priză.

Acest produs nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu capacități fizice, psihice sau senzoriale reduse sau lipsite de experiență, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite.

Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat electrocasnic.

Caracteristici:

- putere reglabila: 800 W/ 2000 W

- termostat

- protecție împotriva încălzirii

Alimentare: 230 VAC, 50 Hz



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.

Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

