

BLENDER DIN STICLĂ CU 4 VITEZE 350W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Datorită tehnologiei, design-ului și funcționării sale și faptului că respectă cele mai stricte standarde de calitate, se poate asigura o utilizare în siguranță și o durată de viață lungă a dispozitivului.

IMPORTANT

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

1. Desfaceți întotdeauna complet cablul de alimentare.
2. Înainte de a conecta blenderul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta produsului corespunde cu tensiunea de la priză.
3. Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.
4. În timpul utilizării, dispozitivul se poate mișca pe suprafața de lucru din cauza vibrațiilor. NU lăsați produsul pe marginea mesei sau a suprafeței de lucru în timp ce funcționează.
5. Curățați întotdeauna dispozitivul și accesoriile utilizate după fiecare utilizare.
6. Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
7. ATENȚIE! Nu lăsați cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
8. Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control extern - dispozitivele nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate cu acestea.
9. Nu puneți niciodată dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis.
10. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.
11. Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de lumină.
12. Nu blocați niciodată fantele de aerisire (ale motorului).
13. Evitați camerele închise, umede sau exterioare, pentru a asigura o funcționare corespunzătoare și pentru o durată de viață extinsă a dispozitivului.
14. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual.
15. În caz de defectare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
16. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare după utilizare sau înainte de a îndepărta accesoriile, părțile mobile sau înainte de curățare.
17. Aveți întotdeauna grijă să nu vărsați lichide, alte obiecte sau mâncare care ar putea deteriora motorul.
18. **NU VĂ INTRODUCETI NICIODATĂ MÂINILE, DEGETELE, sau alte părți ale corpului în recipient!!! LAMELE SUNT PERICULOASE!**
19. Aveți grijă ca aparatul, mecanismul de control sau motorul să nu agațe eșarfe, părul sau alte obiecte care atârnă.
20. Nu introduceți alimente care au temperatura peste 80°C.
21. Înainte de utilizare, verificați dacă partea de jos a bolului sau a tocătorului este înșurubată corect. Nu utilizați dispozitivul dacă este gol.
22. Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când manipulați dispozitivul și când îl curățați.
23. Așteptați întotdeauna ca aparatul să se răcească complet înainte de a scoate accesoriile (recipientul, tocătorul, etc.) din bază.
24. Pentru a evita stropirea sau revărsarea, aveți grijă să nu depășiți nivelul maxim indicat pe recipient.
25. Aveți întotdeauna grijă să puneți sigiliul când dezamblați partea de jos a recipientului.

Caracteristici:

1. Recipient de sticlă cu scală, capacitate de 2,4 l brut – 1,7 l util.
2. Lame de tăiere (4)
3. Turbo (curățare automată)
4. 4 viteze
5. Mini chopper
6. 22.000 rpm
7. 230 V – 50 Hz – 350W

ÎNTREȚINERE

- Nu introduceți niciodată carcasa aparatului în apă și nu o puneți în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați niciodată materiale textile agresive sau produse abrazive pe părțile din plastic, pentru a nu le deteriora.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățarea acestuia.
- Dezasamblați complet produsul și nu uitați de sigiliu.
- Bolul și mini bolul pot fi spălate în mașina de spălat vase după ce suportul cuțitului a fost deșurubat și îndepărtat. (Nu puneți îmbinările în mașina de spălat vase).
- Nu lăsați seturile de lame să se înmoaie în apă.
- Curățați baza cu un material textil umed. Nu utilizați bureți sau materiale abrazive pentru curățare.
- Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să spălați capacul și garniturile.

Dezafectarea

1. Blender

Deșurubați suportul lamelor din recipientul de sticlă și îndepărtați toate cele 4 lame și garnitura pentru a le spăla. După ce recipientul de sticlă a fost curățat, înlocuiți garnitura, întoarceți scala și rotiți suportul clemelor.

2. Mini chopper

Deșurubați suportul lamelor din mini bolul de sticlă și scoateți structura cu 2 lame pentru a o curăța complet.

După ce mini bolul a fost curățat, înlocuiți garnitura, întoarceți mini bolul și atașați suportul frontal al lamelor.

Sfat: Pentru curățare prealabilă sau curățare brută între 2 preparate, puneți aproximativ 1 litru de apă caldă în vas și lăsați blenderul să funcționeze timp de 10 secunde în modul Auto curățare / Turbo.

Specificații tehnice

Putere: 350W

Tensiune: 220-240 V; 50 Hz

Capacitate: 1,7 L

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

