

PLITĂ ELECTRICĂ DUBLĂ 1000W + 1500W PEM

IMPORTANT ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte prima utilizare și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Conectați unitatea la o priză care îndeplinește cerințele de alimentare și este certificată de un profesionist, în conformitate cu reglementările locale.
- Înainte de a utiliza plita pentru prima dată, îndepărtați cu grijă aparatul din ambalaj. Îndepărtați folia de protecție. La prima utilizare, încălziți aparatul fără a pune nimic pe acesta pentru a îndepărta reziduurile rămase din timpul procesului de fabricație. Este posibil ca la prima încălzire să emită fum, lăsați aparatul să se încălzească atâta timp cât fumul dispare.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide și asigurați-vă că părțile electrice rămân uscate. Ștergeți cu grijă aparatul și accesoriile acestuia cu un material textil uscat, înainte de utilizare. Asigurați-vă că elementele de încălzire sunt întotdeauna curate.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate deteriora aparatul sau poate duce la accidentarea utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau de cunoștințe decât dacă au fost instruiți cu privire la modul de utilizare al aparatului sau dacă sunt supravegheați.
2. Copiii trebuie supravegheați astfel încât să nu se joace cu acest aparat.
3. Acest aparat este destinat pentru încălzirea sau reîncălzirea recipientelor și doar în acest scop.
4. Utilizarea acestui aparat trebuie rezervată exclusiv preparatelor culinare. Aveți grijă să nu folosiți niciodată aparatul în aer liber sau în contact cu lichide.
5. Când aparatul nu este utilizat, setați-l în poziția "0/OFF" și deconectați-l de la priză.
6. Avertisment: nu încercați NICIODATĂ să reparați aparatul unde este deteriorat cablul. Contactați întotdeauna un service autorizat pentru reparare/verificare!
7. Plăcile de încălzire sunt destinate pentru uz casnic, nu sunt pentru uz profesional.

UTILIZARE

Acest aparat este destinat exclusiv pentru gătitul sau reîncălzirea alimentelor cu ustensilele furnizate în acest scop. NU utilizați niciodată aparatul în aer liber. Aparatul nu este destinat pentru uz profesional. Folosiți întotdeauna recipiente cu baza plată. Respectați întotdeauna diametrul recipientelor care vor fi utilizate. Recipientul nu trebuie să depășească baza încălzită.

- După despachetare, conectați aparatul la priză, verificând mai întâi tensiunea de alimentare să corespundă cu cea necesară aparatului.
- Când utilizați aparatul pentru prima dată, lăsați aparatul să funcționeze fără a pune niciun recipient pe acesta (la putere maximă, pentru a începă uleiul de protecție).
- După aceea puteți utiliza aparatul.
- Utilizați comanda corectă în funcție de temperatură și de cantitatea încălzită.
- LED-ul de încălzire se stinge și pornește în funcție de ciclul de încălzire pentru a menține constantă temperatura dorită.
- Treptele sunt de la 0 la 5.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Verificați și curățați aparatul după ce acesta s-a răcit complet.
- Nu atingeți niciodată aparatul, în afara de butoanele de control, în timpul utilizării sau dacă nu s-a răcit complet.
- Dacă sunt reziduuri, curățați aparatul cu un material textil umed și frecați ușor, după răcirea aparatului!

- Evitați utilizarea produselor abrazive, bureților abrazivi.

SFAT

- Păstrați întotdeauna aparatul ferit de lumina directă a soarelui și pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
- Țineți aparatul departe de copii sau de surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă este deteriorat.
- Respectați întotdeauna tensiunea indicată.
- Aveți grijă când funcționează aparatul deoarece acesta se încălzește și ar putea produce accidentări și arsuri dacă nu este utilizat cu grijă.

DATE TEHNICE

Tensiune: 50-60 Hz, 220-240V

Putere: 2500 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

