

FIERBĂTOR STICLĂ 1.7L 2200W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni generale privind siguranța

- Dispozitivul este destinat utilizării în interior, pentru uz casnic și doar pentru a încălzi apă.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru uz comercial.
- Păstrați dispozitivul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude. Dacă aparatul este ud sau umed, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Nu îl puneți în apă.
- Când curățați sau depozitați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă nu va fi utilizat o perioadă mică de timp și scoateți accesoriile atașate.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Dacă trebuie să părăsiți spațiul de lucru, opriți-l și deconectați-l de la priză.
- Pentru a proteja copiii de pericolele cauzate de aparatele electrice, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este la îndemâna copiilor.
- Verificați în mod regulat dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații. Înlocuiți întotdeauna cablul deteriorat la un service autorizat.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție sporită secțiunii "Instrucțiuni speciale privind siguranța pentru acest dispozitiv".

Instrucțiuni speciale privind siguranța pentru acest dispozitiv

- Înainte de prima utilizare, verificați ca sursa de alimentare să corespundă cu unitatea; priza trebuie să suporte puterea consumată de unitate și să fie cu pământare.
- Utilizați fierbătorul doar în scopul pentru care a fost proiectat, așa cum este descris în acest manual.
- Acest aparat nu este pentru uz comercial sau industrial.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare al acestuia în apă sau alte lichide, pentru a evita riscul de electrocutare.
- Fierbătorul nu trebuie pus pe o suprafață de lemn netratată. Puneți produsul doar pe o suprafață plană, uscată și rezistentă la căldură.
- Puneți aparatul într-un loc de unde nu poate să cadă sau nu poate fi tras în apă sau alte lichide. Dacă aparatul cade în apă, deconectați-l imediat de la priză. NU îl mai utilizați. Aparatul trebuie dus la un service autorizat.
- Nu puneți aparatul sub dulapuri suspendate sau obiecte care atârnă, și nici lângă perete sau în colț.
- Este necesară supravegherea atentă a oricărui aparat utilizat de sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără

supraveghere. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti departe de aparat și de cablul de alimentare al acestuia.

- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare sau depozitare.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, înainte de a introduce/scoate apă, înainte de a-l muta dintr-o parte în alta sau înainte de curățare.
- Nu lăsați cablul de alimentare sau aparatul să atingă suprafețe fierbinți și asigurați-vă că este pus într-un loc astfel încât să nu poată fi agățat și tras de cablu în mod accidental.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Nu încercați niciodată să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu dezasamblați niciodată produsul. Asamblarea incorectă crește riscul de electrocutare atunci când utilizați aparatul. Toate reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat.
- Nu utilizați fierbătorul fără filtru.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control extern – dispozitivele nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate cu acestea.

IMPORTANT!

- Deoarece există riscul de ardere, închideți întotdeauna capacul și blocați-l atunci când porniți aparatul. Nu deschideți niciodată capacul în timp ce este apă caldă în interior și/sau densitatea aburilor este prea mare.
- Capacul și suprafața exterioară pot deveni fierbinți în timp ce aparatul funcționează. Temperatura suprafețelor accesibile poate deveni mare în timp ce aparatul funcționează.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că nivelul apei este între marcasele MIN și MAX.
- Există un dispozitiv de întrerupere care funcționează dacă fierbătorul este supraîncălzit. Acesta oprește aparatul dacă nu este apă în fierbător sau dacă nivelul apei este prea mic. Așteptați ca fierbătorul să se răcească complet înainte de a utiliza din nou aparatul, după ce dispozitivul de întrerupere a fost activat. Fierbătorul nu va porni cât timp este prea fierbinte. Înainte de a reporni aparatul, verificați dacă este apă în interior și dacă nivelul apei nu este prea mic.
- Umpleți fierbătorul doar cu apă rece.
- Opriți aparatul după ce îl luați de pe bază.
- Fierbătorul trebuie utilizat doar pe baza furnizată.
- Dacă fierbătorul este umplut prea tare, apa fiartă poate să iasă din aparat. NU depășiți nivelul MAX marcat pe fierbător!

MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de utilizare:

Înainte de prima utilizare a aparatului, fierbeți apa și aruncați-o.

1. Desfaceți suficient cablu de alimentare din zona de depozitare a acestuia, astfel încât să ajungă la sursa de alimentare. Apoi puneți baza pe o suprafață uscată și plană.
2. Deschideți capacul și umpleți fierbătorul cu apă.
3. Asigurați-vă că nivelul apei este între marcasele MIN și MAX de pe aparat. Nu porniți aparatul dacă este gol.
4. Verificați și corectați poziția filtrului înainte de a fierbe apă. Este posibil ca dispozitivul de întrerupere să nu funcționeze corespunzător fără filtru.
5. Închideți capacul și puneți fierbătorul pe bază. Verificați ca aparatul să nu fie umed sau ud.
6. Conectați aparatul la sursa de alimentare și asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză.
7. Porniți fierbătorul de la comutatorul principal. Indicatorul luminos se aprinde și indică faptul că apa începe să se încălzească.
8. După ce apa a fiert, fierbătorul se oprește automat.

9. Nu îndepărtați fierbătorul de pe bază fără a opri prima dată alimentarea.
10. Nu uitați că dacă doriți să fierbeți din nou, rotiți butonul principal al fierbătorului în poziția "ON".
11. Fierbătorul poate fi dezactivat oricând, rotind butonul principal în poziția "OFF".
12. Când apa fierbe, aburii trec prin canalul pentru aburi și apoi aparatul se oprește. Pentru a turna apă, ridicați fierbătorul de pe bază și turnați apă.
13. Când turnați apă, înclinați fierbătorul încet și treptat. Nu uitați că în interior este apă fierbinte.
14. Protecția împotriva supraîncălzirii este furnizată de sistemul de oprire automată: acesta funcționează și dacă aparatul este pornit chiar dacă est apă insuficientă. Asigurați-vă întotdeauna că apa din interior depășește nivelul MIN marcat. Dacă sistemul de oprire s-a activat, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească timp de 5-10 minute. Apoi umpleți cu apă suficientă și porniți-l.

Curățare și întreținere

1. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare sau depozitare.
2. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curățați exteriorul aparatului, baza acestuia sau cablul de alimentare cu apă și nu le introduceți în apă sau alte lichide. Partea exterioară a aparatului poate fi curățată cu un material textil fără scame, ușor umezit, fără agenți de curățare.
3. Filtrul poate fi scos pentru a-l curăța. Pentru a face acest lucru, puneți filtrul în poziție verticală, trageți în sus și trageți. Curățați exteriorul filtrului sub jet de apă.
4. Reasamblați toate componentele după ce s-au uscat complet.
5. Este important să decalcificați aparatul în mod regulat, pentru a păstra aparatul în condiții bune. Frecvența decalcifierii depinde de duritatea apei și de cât de des este utilizat aparatul.

Decalcifierea va curăța interiorul aparatului. Puteți decalcifia aparatul astfel:

- Umpleți fierbătorul pe jumătate cu apă.
- Adăugați 30 ml de oțet alb peste apă.
- Fierbeți amestecul și lăsați-l să stea timp de 30 de secunde.
- Repetați acest proces de 2 sau 3 ori. Goliți-l, clătiți-l bine și utilizați aparatul în condiții normale.

DEPANARE

Unitatea nu funcționează:

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la priză.
- Verificați dacă fierbătorul este pus corect pe bază.
- Verificați poziția comutatorului.

Date tehnice

Tensiune: 50/60 Hz, 220-240 V

Putere: 2200 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.