

BLENDER MÂNĂ INOX CU TOCĂTOR 300W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni privind siguranța

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului.
2. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta produsului corespunde cu tensiunea de la priză.
3. Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat la îndemâna copiilor. Copiii și persoanele cu dizabilități trebuie supravegheate atunci când utilizează produsul.
4. Nu utilizați produsul în exterior. Aparatul este doar pentru uz casnic, în interior.
5. Deconectați produsul de la priză după ce ați terminat de utilizat aparatul sau când îl curățați.
6. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
7. Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, nu utilizați aparatul. Pentru a evita orice risc, acestea trebuie înlocuite la un service autorizat.
8. Nu lăsați părul lung, eșarfele, etc. să atârne peste blender sau tel atunci când acestea funcționează.
9. Nu puneți niciodată aparatul în apropierea surselor de căldură.
10. Vă rugăm să rețineți: lamele aparatului sunt ascuțite. Manipulați lamele cu grijă!
11. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați accesoriile cu grijă. Nu introduceți unitatea motorului în apă sau alte lichide.
12. Păstrați manualul de instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
13. Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
14. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
15. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personal calificat sau la un service autorizat.
16. Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a apropia piese care se mișcă atunci când sunt utilizate.
17. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
18. Nu lăsați copiii să utilizeze aparatul fără a fi supravegheați.

UTILIZAREA BLENDER-ULUI DE MÂNĂ

1. Asamblați corpul motorului cu partea cu tijă - trebuie să auziți și să simțiți ca piesele fac un click.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Nu utilizați blender-ul de mână doar pentru alimentele tari, cum ar fi boabe de cafea, cuburi de gheață, zahăr, cereale, ciocolată etc.
4. Nu utilizați blender-ul mai multe de 20 de secunde continuu, lăsați-l să stea câteva minute înainte de a-l utiliza din nou.
5. Când scoateți blender-ul de mână din unitatea motorului, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză.
6. Lamele sunt ascuțite, manipulați cu grijă pentru a evita rănirea.

UTILIZAREA CHOPPER-ULUI

1. Puneți lama de tocat pe axul central al bolului chopper-ului.
2. Puneți în bol alimente, cum ar fi: carne, brânză, ceapă, ierburi, usturoi, morcovi, migdale, prune, etc.
3. Puneți mecanismul de viteze pe bol și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se blochează.
4. Puneți unitatea motorului pe mecanismul de viteze și conectați aparatul la sursa de alimentare.
5. Apăsăți comutatorul pentru a porni aparatul. În timpul procesării, țineți cu o mână unitatea motorului și cu cealaltă mână țineți de bol.
6. După utilizare, deconectați aparatul de la priză și scoateți unitatea motorului de pe mecanismul de viteze, apoi scoateți mecanismul de pe bol.
7. Scoateți cu grijă lamele. Manipulați lamele cu grijă deoarece sunt ascuțite!
8. Scoateți alimentele procesate din bol.

ATENȚIE: Nu utilizați aparatul mai mult de 20 de secunde continuu, și nu puneți mai mult de 500 g de alimente.

CURĂȚAREA APARATULUI

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
2. Curățați corpul aparatului cu un material textil umed. Nu introduceți unitatea motorului în apă sau alte lichide.
3. Mecanismul de viteze al chopper-ului poate fi clătit sub jetul de apă, dar nu îl introduceți în apă.
4. Curățați lamele și accesoriile imediat după utilizare. Aveți grijă când curățați lamele deoarece sunt foarte ascuțite!

DEPOZITAREA APARATULUI

Pentru o depozitare mai ușoară, puneți suportul accesoriilor pe mecanismul de viteze al tocătorului. Rotiți unitatea motorului pe suport, apoi puneți separat telul și blender-ul de mână pe suportul de accesorii.

ATENȚIE: Aveți mare grijă când manipulați cuțitul cu lamă dublă.

Nu atingeți lamele cu degetele. Acestea sunt foarte ascuțite și pot cauza accidentări dacă sunt atinse.

1. Desfaceți cu grijă blender-ul de mână și toate accesoriile.
2. Spălați blender-ul de amestecare și capacul, bolul tocătorului și capacul, cuțitul cu lamă dublă, bătătoarele S/S și telul în apă caldă cu detergent. Clătiți-le și uscați-le bine.
3. Nu introduceți niciodată corpul blender-ului, blender-ul de mână sau mecanismul de viteză în apă sau alte lichide. Dacă este necesar, acestea pot și curățate cu un material textil umed. Blender-ul de mână poate fi curățat sub jetul de apă, dar aveți grijă ca apa să nu intre în axul tubular.
4. Uscați complet blender-ul de mână astfel încât apa să nu poată intra în corpul blender-ului.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

