

APARAT PANINI 850W PEM

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti departe de aparat și de cablul de alimentare al acestuia.
- Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către personal calificat pentru a evita pericolele.
- Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control extern – dispozitivele nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate cu acestea.
- Pentru instrucțiuni despre curățarea aparatului, consultați secțiunea "Curățare și întreținere"

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Respectați întotdeauna instrucțiunile privind siguranța atunci când utilizați echipamente electrice, inclusiv următoarele:

- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta produsului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu utilizați aparatul dacă observați că unitatea sau cablul acesteia sunt deteriorate.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Aparatul poate fi utilizat doar pentru uz casnic sau activități similare cum ar fi:
 - zonele de bucătărie pentru personal, în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tipul: ferme, pensiuni.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Puneți aparatul pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe margine sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu puneți niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți (cuptoare, plite, etc.) sau în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului. Utilizați măsuși de bucătărie atunci când manipulați aparatul pentru a evita arsurile, cauzate de aburi.
- Nu mutați unitatea dacă încă este caldă sau când funcționează. Așteptați ca aparatul să se răcească complet.
- Utilizați dispozitivul doar în scopul indicat în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză dacă nu este utilizat și înainte de curățare și întreținere. Curățați dispozitivul doar după ce s-a răcit complet.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător. Acestea pot constitui pericol pentru utilizator sau pot deteriora aparatul.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

- Descpachetați produsul și scoateți manualul de utilizare din ambalaj (pentru a-l păstra pentru consultări ulterioare).
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului electric, nu conectați alte aparate electrice la același circuit care alimentează aparatul.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare!

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Curățați plăcile cu un material textil sau cu un burete umed.
- Ungeți puțin plăcile cu puțin unt sau ulei de gătit.
- Conectați aparatul la priză și lăsați plăcile să se încălzească până când indicatorul verde "pregătit pentru gătire" se stinge.
- Dispozitivul poate fi acum utilizat.

Notă: Când aparatul este utilizat pentru prima dată, este posibil să apară puțin fum. Acest fenomen este normal la prima utilizare.

UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și respectați-le.

1. Conectați aparatul la priză. Indicatorul roșu și cel verde se aprind.
2. Când indicatorul verde se stinge, puteți utiliza aparatul.
3. Pregătiți ingredientele pentru sandwich sau panini. Pentru fiecare sandwich aveți nevoie de 2 felii de pâine.
4. Pentru a rumeni pâinea, puteți unge cu puțin unt partea feliiei de pâine care intră în contact cu plăcile.
5. Puneți felia de pâine cu partea cu unt pe placa de jos, puneți umplutura și acoperiți cu cealaltă felie de pâine – partea cu unt în partea de sus.
6. Pentru cele mai bune rezultate, umpluturile trebuie puse în interiorul feliilor de pâine.
7. Coborâți cu grijă placa de sus peste pâine până când este închisă ferm.
8. Ridicați capacul după 2-3 minute și verificați dacă pâinea este destul de rumenită. Timpul de gătire necesar pentru a face panini sau sandwich rumenit depinde de tipul de pâine, topping-uri și gustul fiecăruia.
9. Utilizați o ustensilă nemetalică pentru a scoate sandwich-ul din aparat. Nu utilizați ustensile ascuțite sau abrazive.
10. Deconectați unitatea de la priză după utilizare.

Notă: În timpul gătirii, indicatorul verde se va aprinde și se va stinge pentru a menține temperatura corectă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați și opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l curăța. Lăsați dispozitivul să se răcească complet și curățați plăcile cu un burete sau material textil umed, ne-abraziv.

Nu utilizați cuțite sau alte ustensile ascuțite pentru a curăța plăcile, puteți să le deteriorați.

Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare: 220-240 V

Frecvență: 50-60 Hz

Putere: 850 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

